

Precauzioni ed avvertenze

Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguite scrupolosamente. Non aprite il dispositivo, non smontatelo e non apportate modifiche. Non esponete il prodotto a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità. Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici. Non toccate il prodotto con le mani bagnate. Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi. In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.

Non tagliate, modificate o piegiate il cavo di alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.

Garanzia e assistenza

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet: www.karmaitaliana.it

IT

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

EN

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE / INPUT: DC 5,9V/3A - 12V/2A (MAX)

RICARICA WIRELESS / WIRELESS OUTPUT: 15W

PRESA USB / USB SOCKET: 5V/1A

DOPPIA SVEGLIA / DOUBLE ALARM

FUNZIONE SNOOZE / SNOOZE FUNCTION

6 LIVELLI DI LUMINOSITÀ / 6 LEVEL BRIGHTNESS

BATTERIA DI BACKUP / BACKUP BATTERY (CR2032)

Cautions and warnings

Read and follow strictly the instructions contained in this manual. Do not open or take apart the device and don't make changes to it. Don't expose the product to high temperatures (above 40°), rain or humidity. Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product. Don't touch the product with wet hands. Use the product and its controls with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts. In the event of a serious operating problem, stop using it immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power cable and periodically check that it is in good condition.

Warranty and service

The fixture is covered by warranty according to the current national and European regulations. For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website www.karmaitaliana.it.

Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato conferendolo ad un apposito centro di raccolta differenziata (Dir. 2012/19/UE).



PRODOTTO DA:
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38/bis
21052 Busto Arsizio (VA)



Made in China

Ver. 23.2

KARMA®

Model: CRG WB

PT

Faça a leitura deste código QR para verificar a disponibilidade do manual na sua língua

ES

Escanea este código QR para comprobar la disponibilidad del manual en tu idioma

FR

Scannez le code QR pour vérifier la disponibilité du mode d'emploi dans votre langue.

DE

Scannen Sie den QR-Code, um nach dem Handbuch in Ihrer Sprache, wenn es verfügbar ist, zu suchen.

• OTHER LANGUAGES •



• OUTRAS LÍNGUAS •

• OUTRAS IDIOMAS •



www.karmaitaliana.it

Vi ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto che siamo sicuri vi darà grandi soddisfazioni. È frutto di una attenta progettazione e offre un'eccellente qualità grazie all'utilizzo di componenti selezionati.
L'apparecchio è in grado di svolgere più funzioni:

- Orologio da comodino o scrivania (4)
- Termometro digitale (5)
- Calendario con data (6) e giorno della settimana (3)
- Doppia sveglia con funzione "Snooze" (2)
- Caricatore wireless per smartphone
- Caricatore tramite porta USB (12)

Alimentazione

Collegate il cavo USB Tipo C (in dotazione) ad una comune presa USB in grado di fornire almeno 1A e quindi alla presa posteriore (13).

Regolazione ora/data

Alla prima accensione occorre regolare i dati generali. Premete il tasto M(10) e regolate l'ora tramite i tasti +(8) o -(7). Premete nuovamente M(10) per passare alla regolazione dei minuti e ripetemetelo per confermare il tutto.

La regolazione della data avviene in modo analogo tenendo premuto il tasto snooze(9) e agendo sui tasti +(8) e -(7). L'apparecchio è dotato di una batteria in grado di mantenere i dati anche in caso di scollegamento dalla porta USB.

Impostazione sveglie

Le due sveglie sono impostabili tenendo premuto il tasto M(10) fino a far apparire la prima sveglia. La pressione ripetuta del tasto M(10) permette di passare ai minuti e quindi alla sveglia 2. Dopo qualche secondo di inattività l'apparecchio uscirà dalla modalità di programmazione.

Tenete premuto il tasto +(8) per attivare/disattivare la sveglia 1

Tenete premuto il tasto -(7) per attivare/disattivare la sveglia 2

Se attiva la sveglia suonerà per 3 minuti ogni giorno all'orario impostato.

Durante la sveglia premete il tasto snooze(9) per ritardare la sveglia di 5 minuti.

Per interrompere la sveglia 1 premete il tasto +(8).

Per interrompere la sveglia 2 premete il tasto -(7).

Regolazione luminosità display

Agite sui tasti +(8) e -(7) per regolare a piacimento la luminosità su uno dei 6 livelli disponibili.

Ricarica wireless

L'apparecchio è dotato di funzione ricarica wireless QI. È sufficiente appoggiare uno smartphone compatibile sulla superficie (11) dietro al display per azionare la ricarica. La potenza è di ben 15W. Durante la carica sul display apparirà un simbolo (1), che scomparirà a ricarica completata.

Presa USB (12)

Utile a ricaricare altri apparecchi o semplicemente per uno smarphone che non possiede la funzione di ricarica wireless.

We thank you for purchasing this product, which will certainly give you great satisfaction. It is the result of careful planning and offers an excellent quality thanks to the use of selected components.

The device can perform several functions:

- Bedside or desk clock (4)
- Digital thermometer (5)
- Calendar with date (6) and day of the week (3)
- Double alarm with "Snooze" function (2)
- Wireless charger for smartphones
- Charger via USB port (12)

Power supply

Connect the USB Type C cable (included) to a common USB socket capable of supplying at least 1A and then to the back socket (13).

Time date / adjustment

When you turn on the clock for the first time it is necessary to adjust the general settings. Press the button M(10) and adjust the hour using the buttons +(8) or -(7). Press again M(10) to skip to minutes adjustment and press it a last time for settings confirmation. The date can be adjusted in the same way, with a long press of the snooze(9) button and then by means of the buttons +(8) e -(7). The fixture is endowed with a backup battery which allows it to maintain its settings if disconnected from the USB port.

Alarm setting

The two alarms can be set by pressing and holding the M(10) button, until the first alarm appears. With further short clicks on the M(10) buttons you can skip to minutes adjustment and then to the the alarm 2. If you don't press any button for some seconds the fixture will exit the setting mode.

Press and hold the button +(8) to enable/ disable the alarm 1.

Press and hold the button -(7) to enable/ disable the alarm 2.

When enabled the alarm will ring for 3 minutes each day at the time you have set. While the alarm is ringing press the snooze (9) button to delay the alarm by 5 minutes.

To stop the alarm 1 press the +(8) button. To stop the alarm 2 press the -(7) button.

Display brightness adjustment

Use the buttons +(8) and -(7) to adjust the brightness on one of the 6 available levels.

Wireless charging

The product features the QI wireless charging function. You just have to place a compatible smartphone on the surface (11) behind the display to start charging.

The charging power is 15W. During charging the display will show a symbol (1) that will disappear once it is completed.

USB socket (12)

Useful to recharge other fixtures or just for a smartphone that is not endowed with wireless recharge function.