KARMA

AURALIS

ENCEINTE AMPLIFIÉE
MANUEL D’UTILISATION – VERSION FRANÇAISE
Traduction française du manuel d’origine Karma Italiana – modèle AURALIS

Merci pour votre achat

Le produit que vous avez acheté est le fruit d'une conception soigneuse réalisée par des ingénieurs spécialisés. Des matériaux de grande qualité ont été utilisés pour sa fabrication afin d'en garantir le bon fonctionnement dans le temps. Le produit a été fabriqué conformément aux réglementations de l'Union européenne, gage de fiabilité et de sécurité.

Nous espérons que votre achat vous donnera entière satisfaction. Nous vous remercions de la confiance accordée à notre marque et vous invitons à visiter www.karmaitaliana.it, où vous trouverez l'ensemble de notre gamme ainsi que des informations et des mises à jour utiles.

Précautions et avertissements

• Lisez attentivement les instructions de ce manuel et respectez-les scrupuleusement.

• Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure. Joignez-le à l'appareil si vous le cédez à une autre personne.

• N'ouvrez pas l'appareil, ne le démontez pas et n'y apportez aucune modification.

• L'installation du produit doit être effectuée exclusivement par des personnes compétentes.

• En cas d'installation ou de raccordement incorrect, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels.

• Appareil de classe III : ce produit est conçu pour être alimenté par une source externe séparée à très basse tension de sécurité (SELV). Il ne nécessite ni mise à la terre ni isolation spécifique.

• Avant de raccorder d'autres appareils, vérifiez que tous les équipements sont éteints et débranchés de leur alimentation.

• Ce produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Pour éviter tout risque de court-circuit, ne l'exposez pas à des températures élevées, à la pluie ou à l'humidité.

• Évitez toute pénétration de liquide inflammable, d'eau ou d'objets métalliques dans l'appareil. Ne le manipulez pas avec les mains mouillées.

• Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil ou à proximité.

• Installez le produit sur une surface stable et dans un endroit ventilé, à l'écart des sources de chaleur. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

• Manipulez l'appareil, ses commandes et ses accessoires avec précaution. Évitez les vibrations, les chutes et les chocs.

• En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez pas de le réparer vous-même : adressez-vous à un service après-vente agréé.

• Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer de graves dommages à l'appareil et aux personnes.

• Évitez d'allumer et d'éteindre l'appareil à intervalles très rapprochés : cela pourrait réduire sa durée de vie.

• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne coupez pas, ne modifiez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation ; vérifiez régulièrement son état.

• Laissez refroidir le produit avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide, sans solvants ni détergents.

• Les enfants présents pendant l'utilisation doivent être surveillés.

• Attention : la télécommande contient une pile bouton qui, en cas d'ingestion, peut provoquer en moins de deux heures de graves brûlures chimiques, potentiellement mortelles. Gardez-la hors de portée des enfants.

• Pour éviter tout risque de détérioration de l'audition, limitez la durée d'écoute à volume élevé.

Consignes de sécurité concernant la batterie

Le produit est alimenté par une batterie rechargeable au lithium. Ne retirez pas, n'ouvrez pas et ne modifiez pas la batterie. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, ne court-circuitez pas les bornes de recharge, n'exposez pas la batterie aux flammes, à la chaleur ou à l'humidité et évitez les chocs.

Ne laissez pas le produit en charge lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour la recharge, utilisez uniquement le câble d’origine ou un câble présentant les mêmes caractéristiques. En cas de fuite de liquide de la batterie, n’utilisez pas l’appareil et évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l’eau et consultez un médecin si nécessaire. Le retrait ou le remplacement de la batterie doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.

Commandes et connexions

Les numéros ci-dessous correspondent aux repères du schéma de l’appareil.

1. POWER	Bouton de mise en marche et d’arrêt de l’enceinte.
2. DISPLAY	Affiche les principales informations sur les fonctions en cours.
3. MODE	Appuyez pour sélectionner le mode souhaité : USB, Micro SD, Bluetooth, FM ou AUX. Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre l’éclairage LED du haut-parleur.
4. CHARGE	S’allume pendant la recharge et indique lorsque celle-ci est terminée.
5. Prise DC 5V	Branchez ici le câble USB Type-C pour recharger l’enceinte.
6. Entrée AUX IN	Entrée pour un signal audio externe via une prise jack stéréo 3,5 mm.
7. PLAY/PAUSE	Lance ou met en pause la lecture. En mode Bluetooth, un appui long active la fonction TWS.
8. Port USB	Permet de lire les fichiers MP3 depuis une clé USB formatée en FAT32.
9. AVANCE	Passe à la piste suivante.
10. MIC PRIORITY	Active ou désactive la priorité du microphone sur la musique. Permet également de sélectionner la répétition d’une piste ou de toutes les pistes.
11. Emplacement MICRO SD	Permet de lire les fichiers MP3 depuis une carte micro SD formatée en FAT32.
12. REC / PLAY REC	Un appui démarre l’enregistrement sur USB ou Micro SD. Un appui prolongé lit les pistes enregistrées.
13. Entrée microphone	Permet de brancher le microphone filaire fourni, avec connecteur jack mono 6,3 mm.
14. MIC VOLUME	Permet de régler le volume du microphone sans fil ou du microphone filaire.
15. Fonction ECHO	Permet de régler l’intensité de l’effet d’écho appliqué à l’entrée microphone.
16. DELAY	Permet de régler la durée de l’effet d’écho.
17. BASS	Permet de régler le niveau des basses fréquences.
18. TREBLE	Permet de régler le niveau des hautes fréquences.
19. VOLUME	Permet de régler le volume général.
20. RETOUR	Revient à la piste précédente.

Utilisation de l’enceinte

Recharge de la batterie

L’appareil possède une batterie rechargeable intégrée. Si nécessaire (lorsque le voyant 4 est rouge), lancez la recharge en branchant le câble d’alimentation sur la prise USB Type-C (5).

Attention : pour préserver la batterie, après utilisation, rangez l’enceinte en laissant toujours la batterie chargée à au moins 50 % et vérifiez son niveau de temps en temps. Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement : une fois totalement déchargée, elle pourrait ne plus pouvoir être rechargée.

Microphone sans fil

Votre enceinte est fournie avec un microphone sans fil pouvant transmettre à une distance maximale d’environ 20 mètres de l’enceinte. Appuyez sur le bouton (22) pour allumer le microphone. Celui-ci fonctionne avec 2 piles AA. Assurez-vous qu’elles sont suffisamment chargées avant chaque utilisation et remplacez-les si nécessaire en dévissant la partie inférieure du microphone (23). Le volume du microphone se règle avec la commande (14).

Télécommande

La télécommande fournie (21) permet de piloter à distance les principales fonctions de l’enceinte. Sa portée est d’environ 5 mètres. Elle fonctionne avec une pile bouton CR2025 (non fournie). En cas de dysfonctionnement, vérifiez que la pile est chargée et remplacez-la si nécessaire. La télécommande reprend les mêmes fonctions que les commandes présentes sur l’enceinte.

Radio FM

Le récepteur FM intégré vous permet d’écouter vos stations de radio préférées. Pour accéder au mode radio, appuyez sur MODE (3) jusqu’à sélectionner la fonction souhaitée. Appuyez sur PLAY (7) pour lancer la recherche et mémoriser les stations. Le bouton AVANCE (9) permet de passer à la station mémorisée suivante ; le bouton RETOUR (20) permet de revenir à la station mémorisée précédente.

Bluetooth

Cet appareil est équipé d’un récepteur Bluetooth permettant de le connecter à un ordinateur, une tablette ou un smartphone afin d’amplifier le son et de lire de la musique à distance.

Lors de la première utilisation, vous devez associer l’appareil émetteur à l’enceinte. Cette opération ne sera plus nécessaire lors des utilisations suivantes. Sélectionnez le mode Bluetooth à l’aide du bouton MODE (3). Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil émetteur et recherchez le nouvel appareil à associer. Lorsque l’association est correctement établie, un signal sonore est émis par l’enceinte. Le volume audio Bluetooth peut être réglé à l’aide de la commande rotative (19) ou directement depuis l’appareil émetteur.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V – 1 à 2 A via câble USB Type-C
Type de batterie	Lithium-ion rechargeable, 3,7 V – 3 600 mAh – 13,32 Wh
Puissance	30 W RMS – 60 W max. (valeur indiquée dans le manuel d'origine : « Max 60W », lecture OCR)
Puissance PMPO	300 W
Autonomie	Jusqu'à 4 heures
Temps de recharge	Environ 4 heures
Haut-parleur de graves	12 pouces avec LED RGB
Sensibilité	> 80 dB
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Télécommande	Incluse (pile CR2025 3 V)
Entrées	AUX – TF / USB – microphone
Fonctions	Écho, priorité microphone, enregistrement, radio FM
Bluetooth	Oui, avec TWS ; fréquence 2,4 GHz
Accessoires	Microphone sans fil, fréquence 2,4 GHz ; microphone filaire
Piles du microphone sans fil	2 × AA (non fournies)
Dimensions	380 × 360 × 580 mm
Poids	5,6 kg

Afin d'améliorer ses produits, le fabricant se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques techniques ou esthétiques à tout moment et sans préavis.

Informations et conformité

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives européennes applicables et aux normes correspondantes. La documentation complète de conformité est disponible auprès de Karma Italiana Srl.

Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit remettre l'appareil complet à un centre agréé de collecte des déchets électriques et électroniques, ou le rapporter au revendeur lors de l'achat d'un appareil neuf équivalent (un pour un), ou sans obligation d'achat pour les appareils dont la dimension extérieure est inférieure à 25 cm.

La collecte sélective permet d'orienter les équipements hors d'usage vers le recyclage, le traitement et une élimination respectueuse de l'environnement. Elle contribue à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage des matériaux. En Italie, l'abandon illégal du produit par l'utilisateur est passible de sanctions administratives conformément au décret législatif n° 49 du 14/03/2014.

Fabricant : KARMA ITALIANA SRL, Via Gozzano 38 bis, 21052 Busto Arsizio (VA), Italie. Version du document d'origine : 26.1. Fabriqué en Chine. Site : www.karmaitaliana.it

Suivez Karma et découvrez les nouveautés : Instagram, Facebook et YouTube – karmaitaliana.