



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

BL 203

Frullatore in vetro

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



INTRODUZIONE

Gentile cliente,
Ti ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto.
Grazie alla sua tecnologia, al suo design, al suo funzionamento e alla qualità molto elevata di cui è dotato, questo prodotto ti assicura un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga durata.

IMPORTANTE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimento futuro.

REGOLE DI SICUREZZA:

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per riferimento futuro.

1. Srotolare sempre completamente il cavo
2. Collegare il cavo alla presa, seguendo le istruzioni di tensione fornite sull'etichetta dei dati tecnici e nelle istruzioni per l'uso.
3. Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi.
4. Durante l'uso il dispositivo potrebbe spostarsi sulla superficie di lavoro a causa delle vibrazioni. Non lasciare mai l'apparecchio sul bordo di un tavolo o piano di lavoro mentre è in uso.
5. Pulire sempre bene il dispositivo e le parti utilizzate dopo ogni utilizzo.
6. Non lasciare mai bambini o persone con capacità (mentali, fisiche, sensoriali) ridotte o inesperte senza supervisione o adeguata istruzione.
7. ATTENZIONE! Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Non utilizzare timer o altri mezzi di controllo esterni, i dispositivi non sono progettati per questo scopo.
9. Non posizionare mai l'apparecchio vicino a fonti di calore o fiamme.
10. Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando è collegato all'alimentazione.
11. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e protetto dalla luce.
12. Non ostruire mai le griglie di ventilazione (del

motore).

13. Evitare spazi chiusi, umidi o esterni per garantire il corretto funzionamento e la durata dell'apparecchio.
14. Non utilizzare mai l'apparecchio per una funzione diversa da quella prevista.
15. In caso di apparecchio danneggiato, contattare il punto vendita o il distributore locale per adempiere alle condizioni di servizio post-vendita e di garanzia riportate nel manuale d'uso.
16. Scollegare sempre questo apparecchio dopo l'uso o prima di rimuovere gli accessori, le parti mobili o di effettuare la pulizia.
17. Fare sempre attenzione a non versare liquidi, oggetti o alimenti che potrebbero danneggiare il motore.
18. NON INSERIRE MAI LE MANI, LE DITA o qualsiasi altra parte del corpo all'interno del recipiente di mixaggio. !!! LA LAMA E' PERICOLOSA E PUO' FERIRVI!!!!
19. Fare attenzione a non far pendere sciarpe, capelli o altri oggetti sull'apparecchio, sui comandi o sul motore.
20. Non inserire cibi caldi sopra gli 80°C.
21. Prima dell'uso, controllare che la base della ciotola o del tritatutto sia avvitata correttamente. Non utilizzare l'apparecchio vuoto.
22. Le lame sono affilate! Prestare molta attenzione quando si maneggiano o si puliscono.
23. Attendere sempre che l'apparecchio si sia completamente arrestato prima di rimuovere la caraffa/barattolo o il tritatutto dalla base.
24. Per evitare schizzi o trabocchi, fare attenzione a non superare il livello massimo segnato sul recipiente.
25. Fare sempre attenzione a mettere la guarnizione quando si rimuove la base del recipiente.

CARATTERISTICHE:

1. Recipiente in vetro con graduazione, capacità 2,4 L lordi - 1,7 L utile
2. Coltello a 4 lame a stella
3. Turbo (pulizia automatica)
- 4.4 velocità
5. Mini tritatutto
6. 22.000 giri/min
7. 230 Volt - 50 Hz - 350 Watt

MANUTENZIONE:

Non immergere mai il corpo dell'apparecchio o la presa in acqua e non metterli mai in lavastoviglie. Non utilizzare mai tessuti o prodotti aggressivi o abrasivi sulle parti in plastica per preservare la plastica e la sua brillantezza.

Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.

Smontare completamente il prodotto, senza dimenticare la guarnizione.

La ciotola e la mini ciotola possono essere messe in lavastoviglie, una volta svitati e rimossi i relativi supporti lame (non mettere le guarnizioni in lavastoviglie).

Non lasciare i set di lame a bagno in acqua.

Pulire la base con un panno umido. Non utilizzare mai una spugna o prodotti abrasivi per pulirlo.

Si consiglia di lavare il coperchio e le guarnizioni a mano.

SMONTAGGIO

1. Frullatore

Svitare il portalama del recipiente in vetro e rimuovere il gruppo a 4 lame e la guarnizione per pulirla correttamente. Una volta pulito il recipiente in vetro, rimontare la guarnizione, capovolgere il recipiente e avvitare saldamente il portalama prima di usare l'apparecchio.

2. Mini tritatutto

Svitare il portalama del recipiente in vetro più piccolo, rimuovere il gruppo di 2 lame e la guarnizione per pulirlo a fondo.

Una volta pulita la ciotola in vetro, rimontare la

guarnizione, capovolgere la ciotola e avvitare saldamente il portalama anteriore per usare l'apparecchio.

Consiglio: per una pulizia preliminare o rapida tra 2 preparazioni, mettere circa 1 litro di acqua calda (tiepida) nella ciotola e far funzionare il frullatore per 10 secondi a velocità Autoclean / Turbo.

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 350W

Tensione: 50Hz 220V-240V

Capacità: 1,7L

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 22.1