

Risoluzione problematiche

- Se l'unità non funziona accertatevi che l'apparecchio sia connesso all'alimentazione e controllate i fusibili
- Se l'apparecchio funziona, ma le lampade non si accendono, probabilmente queste devono essere sostituite
- Se l'apparecchio non si muove- regolate la sensibilità sonora.

Se dopo aver effettuato queste operazioni il problema persiste contattate l'assistenza

Attenzione

Non ostruite le prese d'aria della ventola.
Non toccate l'apparecchio o le lampade se caldi
Non ci sono parti sostituibili direttamente dall'utente all'interno.

Connessione alimentazione

L'apparecchio è fornito con una spina appropriata al suo voltaggio e destinazione. Eventuali ulteriori connessioni devono essere effettuate con la seguente configurazione:

Terra = Filo verde/giallo
Neutro = Filo azzurro
Fase= Filo marrone

Negli USA e in Europa le spine devono essere a 3 pin con connessione terra/massa.

Specifiche tecniche

Alimentazione	120V~60Hz AC	230V~50Hz AC
Fusibile	20mm vetro 3A rapido	20mm vetro 2A rapido
Lampade	3 x 120V 100W Part No J120V 100W	3 x 230V 100W Part No J230V 100W
Dimensioni	250 x 200 x 200mm / 10in x 8in x 8in	
Peso	3.13 kgs / 6.9 lbs	

Informazioni sull'acquisto (completare i campi sottostanti)

Data d'acquisto: / / N seriale: _____

Timbro rivenditore: Model: CH-215A MINI LINE
DANCER



Mini Line Dancer

CH-215A

Manuale d'istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Sede principale:

3000 North 29th Ct.,
Hollywood, FL 33020
USA

Importato da: Karma Italiana srl
www.karmaitaliana.it

Nota: per prolungare la durata di questo apparecchio è necessario alternare 15 minuti di funzionamento a 15 minuti di spegnimento.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo effetto luce Chauvet. Siamo certi che vi permetterà di passare dei momenti spensierati. Per aiutarvi nell'utilizzo e nella manutenzione del prodotto abbiamo preparato questa breve guida.

Funzionamento

Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta dovete installare le lampade. (vedere istruzioni più avanti).

Questo effetto è stato ideato per funzionare con alimentazione 230V~50Hz ed è dotato di una spina adatta al voltaggio europeo.

Una volta collegato alla corrente il prodotto si accende e la ventola inizia a ruotare. E' necessario regolare la sensibilità sonora.

A causa delle alte temperature di esercizio delle lampade alogene è importante utilizzare l'effetto in ambienti ben ventilati e non ostruire le prese d'aria della ventola. Dopo l'utilizzo prima di toccare l'apparecchio lasciatelo raffreddare. Il ciclo di conduzione dovrebbe essere di 10 minuti di accensione e 10 minuti di spegnimento.

Installazione / Montaggio

L'unità è stata ideata per essere appesa. E' raccomandabile, per evitare rischi, montare l'effetto con appositi ganci e cavi di sicurezza.

Utilizzare in un ambiente ben areato ostruire la ventola.

Sostituzione lampade

1. Scollegare dall'alimentazione prima di effettuare la sostituzione
2. Assicurarsi che l'apparecchio sia freddo prima di toccarlo.
3. Non toccate le lampade a manu nude, ma con un panno.

Per effettuare la sostituzione svitate le 3 viti per togliere il coperchio dell'alloggiamento. Utilizzate solo lampade del tipo indicato, onde evitare il rischio di danneggiare l'apparecchio.

Trattandosi di lampade alogene é fondamentale non toccare le lampade con le dita, altrimenti potreste ridurre notevolmente la durata. Utilizzate sempre un panno per maneggiare le lampade.

Prima dell'utilizzo controllate che le lampade siano collocate correttamente nel porta lampada e che il coperchio sia stato ben riavvitato. Potrebbe essere un po' difficoltoso montare le lampade in quanto devono essere posizionate con gran precisione a causa del movimento del motore.

Sostituzione fusibile

Se dopo il collegamento alla corrente l'apparecchio non funziona (es. il motore non ruota o la ventola non gira) è molto probabile che il fusibile sia bruciato.

Scollegare la corrente prima di tentare di sostituire le lampade o il fusibile.

Per sostituire il fusibile svitate il coperchio del porta-fusibile. Sull'unità c'è un'etichetta indicante le caratteristiche che deve avere il fusibile (le trovate anche nell'apposita tabella su questo manuale). E' molto importante, per evitare il rischio di danni all'apparecchio, inserire un fusibile con i parametri corretti.

Inserite il fusibile nel porta-fusibile e rimettete il coperchietto. Poi collegate l'apparecchio alla corrente per controllare che funzioni. In caso di problemi rivolgetevi all'assistenza.

Pulizia

La parte più importante del prodotto da tener pulita sono le lenti per permettere al fascio di luce di uscire. Queste devono essere pulite con un panno morbido e umido. Anche il resto dell'apparecchio deve essere pulito allo stesso modo.

Assistenza

La manutenzione dei componenti interni deve essere affidata a dei tecnici qualificati. La manutenzione e rimozione di componenti che non siano la lampada o il fusibile comporta il venire meno delle condizioni di garanzia.

Per richiedere l'autorizzazione al reso per riparazione del prodotto andate sul sito www.karmaitaliana.it e cliccate sul tasto "ASSISTENZA" nella home page.