



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

CR 300

Macchina per crepes

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

CR 300 - Macchina per crepes
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz 700W
CE, GS, ROHS, LFGB



Vi preghiamo di leggere tutto il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per scopi industriali.

L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile, piana e resistente al calore.

Non uscire di casa lasciando l'apparecchio acceso. Assicuratevi che sia scollegato.

Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso. Non tirare il cavo per scollegare l'apparecchio.

Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di spostarlo.

Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito.

Non consentire ai bambini di giocare o utilizzare l'apparecchio.

Prestare molta attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini.

AVVERTIMENTO! Il piano cottura si riscalda durante il funzionamento. Per evitare di scottarsi, non toccare la superficie calda, ma utilizzare solo il manico.

Tenere l'apparecchio a 1 metro di distanza da materiali combustibili come mobili, cuscini, lenzuola, carta, vestiti, tende, ecc.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti contenenti gas esplosivi o con solventi, vernici o colle infiammabili.

Non coprire l'apparecchio con alcun oggetto (coperta, asciugamano, ecc.) per evitare di danneggiarlo o provocare un incendio.

Non esporre mai l'apparecchio a cadute o colpi.

Se la superficie dell'apparecchio è danneggiata, staccare la spina per evitare il rischio di scosse elettriche e portarlo presso un centro di assistenza autorizzato.

Non inserire alcun oggetto nell'apparecchio.

Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi a contatto con le piastre di cottura, in quanto ciò ne danneggerebbe la superficie antiaderente. Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore.

Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.

Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi umidi.

Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di un bagno, di una doccia o di una piscina. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua.

Se l'apparecchio è entrato in contatto con l'acqua, scollegarlo immediatamente.

Non riutilizzarlo finché non è stato controllato da un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo è schiacciato.

Prima di utilizzare una prolunga, assicurarsi che sia adatta al voltaggio di funzionamento, altrimenti

potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.

Non utilizzare mai l'apparecchio se danneggiato o se il cavo o la spina sono danneggiati.

Non utilizzare mai l'apparecchio vicino o su superfici calde.

Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.

Non utilizzare detergenti o lucidanti abrasivi, chimici o contenenti alcol per pulire l'apparecchio.

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Non lasciare che le briciole bruciate si accumulino sulla teglia.

Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso cui è destinato. Far riparare l'apparecchio solo presso un centro di assistenza autorizzato. Non riparare l'apparecchio da soli. Se viene rilevata l'apertura del apparecchio, la garanzia del apparecchio decade.

Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Il funzionamento errato e la manipolazione inappropriata possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio e causare lesioni all'utente.

Se l'apparecchio è stato utilizzato in violazione delle istruzioni contenute nella guida, la garanzia decade e il consumatore dovrà provvedere alla sua riparazione a proprie spese.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sul loro utilizzo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio o la confezione.

AL PRIMO UTILIZZO

Togliete il recipiente dall'imballo. Non lasciate gli imballi (sacchi di plastica, polistirolo ecc...) alla portata dei bambini, in quanto potrebbero essere pericolosi. Pulite l'apparecchio con un panno morbido e asciugatelo. Prima dell'uso assicuratevi che il voltaggio della vostra presa a muro sia identico a quello presente sull'etichetta del prodotto.

CARATTERISTICHE:

Superficie di cottura in granito antiaderente

Sistema di protezione doppio strato

Superficie di cottura 27 cm

Facile da pulire e pratica

Fessura per avvolgere il cavo

Piedini antiscivolo

Tasto on/off con indicatore luminoso

DATI TECNICI:

220-240VAC, 50 / 60Hz, 700W

FUNZIONAMENTO

Preparare la pastella secondo la ricetta per le crepes. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere la consistenza di una crema densa. Prima dell'uso, preriscaldare l'apparecchio. Collocare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Accendere il tasto on/off: l'indicatore di riscaldamento si accenderà. Dopo un pre-riscaldamento di circa 3 minuti l'apparecchio è pronto all'uso. Nota: l'interruttore di alimentazione ha una retroilluminazione che si accende quando il dispositivo è in funzione.

Nota: quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, potrebbe emettere del fumo. Ciò è normale

o burro) sulla teglia con una spazzola morbida o una a causa del riscaldamento iniziale dei componenti interni.

Mettere l'impasto su un piatto. Posizionarlo vicino alla macchina per crepes. Applicare uno strato sottile di olio vegetale o burro sulla piastra di cottura con un pennello morbido o una spugnetta. Versare l'impasto sulla piastra preriscaldata. Non impiegare troppo tempo per farlo, bisognerebbe impiegare circa 3 secondi. La pastella deve coprire la piastra con uno strato sottile.

Nota: per evitare di bruciare i contatti del connettore di alimentazione, si consiglia di portare l'interruttore di alimentazione in posizione off prima di rimuovere il dispositivo e di riaccenderlo dopo aver impostato il dispositivo.

In circa 30-60 secondi, a seconda della ricetta e della consistenza, la pastella cambierà colore e i bordi della crepes risulteranno leggermente deformati. Sollevare il bordo con una spatola e capovolgere la crepe dall'altro lato. Attendere 30-60 secondi e mettere la crepe sul piatto.

È possibile modificare il tempo di cottura a seconda delle diverse ricette, ingredienti o preferenze personali.

Una volta terminata la preparazione scollegare il dispositivo.

PULIZIA

Scollegate l'apparecchio e lasciatelo raffreddare. Passatelo con un panno morbido inumidito o una spugna, quindi asciugatelo.

Non pulite la piastra di cottura con spazzole dure o spugne abrasive per evitare di danneggiare il rivestimento.

Attenzione! Non lavate l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

Scollegare l'apparecchio. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dai bambini. Non appoggiatevi sopra oggetti pesanti per evitare di danneggiarlo.

CONSERVATE QUESTO MANUALE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 22.1