

DASHCAM 4K UHD

AVEC CAMÉRA ARRIÈRE FULL HD

WITH FULL HD REAR CAMERA

4K
UHD

FRONT CAM

HD
1080P

REAR CAM

BMP

3.18
INCH
SCREEN

LEDWOO

WiFi

USB-C

SCREEN

LEDWOO

Importé

SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Download the instructions in pdf format
contact us via the mail below : contact@sav08.fr

[illegible]

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Alim d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues.
- Débrancher l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures. En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES INTÉGRÉES

Les batteries sont exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. **Risque d'explosion, de feu et d'incendie !**

- Ne pas ouvrir le produit.
- Restez à proximité de l'appareil lors du rechargement, en cas de forte chaleur interrompez immédiatement le processus et contactez votre revendeur.



0.5-10 W

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 0.5 Watts au minimum par l'équipement radioélectrique et 10 Watts au maximum pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.



CONTRACT SPECIFICATIONS
 Camera : HD video recording
 Screen : 3.1-inch IPS Lenses : 170° wide angle
 Languages : Multilingual | Sensor : Barbaess Loop recording | Vehicle Start : Auto | Mode : AHJ | V10
 Features : 3.1" Loop Recording | Seamless loop recording | Vehicle Start : Automatic | Yes | WiFi | Yes | Photo
 Format : JPG | Memory Card : TF (128GB maximum) | Microphone : Yes | Built-in
 Speaker : 5W 1A1 Built-in Battery : 180 mAh
CECHILL Declaration of Conformity
 Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France
 Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :
 Marque / Brand : LEDWOOD
 Type ou modèle / Type or model : DASHCAM 4K UHD
 Désignation commerciale / Designation : Camera embarquée pour voiture
 Est conforme à la directive :
 Is conformes with the directive :
 Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement
 A full compliance statement is available by download or email at :
 direction@churchillworld.com
 www.ledwood-audio.com
 Fait à Paris (France), le 05/07/2026
 F. SAS CHURCHILL
 20 RUE SAINT GILLES
 75003 PARIS - FRANCE
 Email : direction@churchillworld.com
 Phone : +33 (0)1 42 21 22 99

ÉQUIPEMENT DE CLASSE III

Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection, masses non reliées à la terre, alimentation sécurisée (transformateur de sécurité). **TENSION** DC 5V /1A

1. Bouton Power / OK
2. Bouton Bas
3. Bouton Haut
4. Bouton menu / mode
5. Trou de réinitialisation
6. Emplacement carte TF
7. Objectif
8. Voyant lumineux
9. Écran
10. Interface Type-C
11. Interface caméra arrière

MONTAGE SUR LE PARE-BRISE

⚠ **IMPORTANT** : Installez les caméras de manière à ne pas gêner votre visibilité ou la conduite.

Préparation : Nettoyez soigneusement le pare-brise (graisse et poussière) pour que la ventouse adhère bien.

Fixation : Retirez le film de protection de la ventouse et **plaquez la ventouse sur le verre**.

Exiting the Menu

A short press on M exits the settings.

Date and Time Setting

A short press on M opens the settings. Select the date with Up/Down, confirm with Power. Another short press on M moves to the next field (year / month / day / hour / minute / second). Adjust each value with Up/Down, then confirm with Power.

Battery Level

Four icons indicate the charge status: full battery, medium charge, low charge, discharged battery.

▲ Note : In case of malfunction due to improper handling, insert the supplied pin into the reset hole before burning the device back on: normal operation will resume.

TRoubleshooting

Unable to take a photo or video

Check that the TF card has enough free space and is not locked. Since HD video recording requires a high data rate, use a high-speed TF card compatible with SDHC (rated C4 or C6).

Recording stops automatically

See the note above regarding the TF card.

Error message when playing files

If a storage error leaves a file incomplete, use the device's "Format" function to reformat the TF card.

Blurry images

Check the lens for dirt or fingerprints. Clean it with a suitable cloth before use.

Device freezes

Press the reset button to restart the device.

FONCTION DES BOUTONS

1) Bouton Power / OK
Appuyez long pour allumer ou éteindre l'appareil. En mode vidéo, un appui court démarre l'enregistrement ; un nouvel appui court l'arrête. Dans le menu, ce bouton sert de validation (OK).

2) Bouton Bas
Dans le menu, permet de naviguer parmi les options. En mode vidéo, active ou désactive le microphone.

3) Bouton Haut
Dans le menu, permet de naviguer parmi les options. Lorsqu'une caméra arrière est raccordée, ce bouton permet de basculer entre la vue avant et la vue arrière.

4) Bouton M : bascule caméra / lecture
① Un appui court sur « M » ouvre les réglages. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner une option, puis validez par un appui court sur Power/OK.
② Un appui long sur « M » permet de basculer entre les modes vidéo / lecture. En mode lecture, sélectionnez le fichier vidéo avec les boutons Haut/Bas, puis validez la lecture par un appui court sur Power/OK.

5) Trou de réinitialisation
En cas de blocage de l'appareil, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour le redémarrer.

6) Emplacement carte TF
Insérez ici la carte mémoire.

7) Objectif
Objectif de la caméra.

8) Voyant lumineux
Indique l'enregistrement vidéo et la charge de la batterie.

9) Écran
Écran IPS de 3,16 pouces.

10) Interface Type-C
Interface d'alimentation.

SPECIAL FUNCTIONS

Once the cigarette lighter cable is plugged in, recording starts automatically with the ignition, and the video is automatically saved when the engine is turned off.

DRIVING ASSISTANCE FUNCTIONS

ADMS (Advanced Driving Assistance): Vehicle collision — an alert appears when the vehicle detects it is too close to the vehicle ahead.

Lane Departure: "Do Not Cross the Line" message appears when changing lanes or crossing road markings.

Pedestrian detection: A "Pedestrian Ahead" alert appears when a pedestrian is detected in front of the vehicle.

BSD (Blind Spot Detection) / LCA (Lane Change Assist)

On/Off: — an audible signal and a red alert appear on the left, right, or bottom of the screen depending on the position of the detected vehicle (rear left, rear right, or rear).

USE : VIDEO AND PHOTO RECORDING

Turning On/Off

Press and hold the Power button to turn the device on (the light turns on) or off (the light turns off).

Video Mode

A short press on Power starts recording: the red dot on screen flashes and the recording indicator light turns on.

Video / Photo Playback

Press and hold M to switch to playback mode. Select the file with the Up/Down buttons, then start playback with a short press on Power.

Menu Settings

Navigate through the options with the Up/Down buttons. Confirm the selection with a short press on Power.

FONCTIONS PARTICULIÈRES

Une fois le câble allume-cigare branché, l'enregistrement démarre automatiquement avec le contact, et la vidéo est sauvegardée automatiquement à l'extinction.

FONCTIONS D'AIDE À LA CONDUITE

Adas Smart Driving

ADAS (Aide avancée à la conduite) : Collision avec un véhicule, une alerte s'affiche lorsque le véhicule détecte qu'il est trop proche du véhicule qui le précède.

Franchissement de ligne : Un message « **Ne pas franchir la ligne** » s'affiche en cas de changement de voie ou de franchissement des marquages au sol.

Détection de piéton : Une alerte « **Piéton devant** » s'affiche lorsqu'un piéton est détecté devant le véhicule.

BSD (Détection d'angle mort) / LCA (Aide au changement de voie)

Marche / Arrêt, un signal sonore et une alerte rouge s'affichent à gauche, à droite ou en bas de l'écran selon la position du véhicule détecté (arrière gauche, arrière droit, ou arrière).

UTILISATION : ENREGISTREMENT VIDÉO ET PHOTO

Mise en marche / arrêt

Appuy long sur le bouton Power pour allumer (le voyant s'allume) ou éteindre (le voyant s'éteint) l'appareil.

Mode vidéo

Un appui court sur Power démarre l'enregistrement : le point rouge à l'écran clignote et le voyant d'enregistrement s'allume.

Lecture vidéo / photo

Appuy long sur M pour passer en mode lecture. Sélectionnez le fichier avec les boutons Haut/Bas, puis lancez la lecture par un appui court sur Power.

Réglages du menu

Naviguez dans les options avec les boutons Haut/Bas. Validez la sélection avec un appui court sur Power.

CONTROL FUNCTIONS

Press and hold to turn the device on or off. In video mode, this button confirms selections (OK).

Down button

In the menu, navigate through the options. In video mode, turns the microphone on or off.

Up button

In the menu, navigate through the options. When a rear camera is connected, the device switches between the front and rear view.

Button: switch camera / playback

A short press on "W" opens the settings. Use the Up/Down buttons to select an option, then confirm with a short press on Power/OK.

A long press on "W" switches between video / playback mode. In playback mode, select the video file with the Up/Down buttons, then start playback with short press on Power/OK.

Reset Hole

In the device freezes, press the reset button to restart it.

TF Card Slot

Insert the memory card here.

Lens

Camera lens.

Indicator Light

Shows video recording status and battery charge.

Screen

16.1-inch IPS screen.

Type-C Interface

Power interface.

Quitter le menu
Un appui court sur M permet de sortir des réglages.

Réglage de la date et de l'heure
Un appui court sur M ouvre les réglages. Sélectionnez la date avec Haut/Bas, validez avec Power. Un nouvel appui court sur Power permet de passer d'un champ à l'autre (année / mois / jour / heure / minute / seconde). Ajustez chaque valeur avec Haut/Bas, puis validez avec Power.

Niveau de batterie
Quatre pictogrammes indiquent l'état de charge : batterie pleine, charge moyenne, charge faible, batterie déchargée.

⚠ **Remarque** : En cas de dysfonctionnement dû à une mauvaise manipulation, insérez la pointe fournie dans le trou de réinitialisation avant de rallumer l'appareil : le fonctionnement redevient normal.

DÉPANNAGE
Impossible de prendre une photo ou une vidéo
Vérifiez que la carte TF dispose de suffisamment d'espace libre et n'est pas verrouillée. L'enregistrement vidéo HD nécessitant un débit élevé, utilisez une carte TF haute vitesse compatible SDHC (identifiée C4 ou C6).

L'enregistrement s'arrête automatiquement
Voir la remarque ci-dessus concernant la carte TF.

Message d'erreur à la lecture des fichiers
Si une erreur de stockage rend un fichier incomplet, utilisez la fonction « Formater » de l'appareil pour reformater la carte TF.

Images floues
Vérifiez la présence de saleté ou de traces de doigts sur l'objectif. Nettoyez-le avec un chiffon adapté avant utilisation.

Blocage de l'appareil
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'appareil.

CLASS III EQUIPMENT
Safely extra-low voltage (SELV) or protection power supply (safety transformer, DC VOLTAGE 5V / 1A masses, secure power supply)

1. Power / OK Button
2. Down Button
3. Up Button
4. Menu / Mode Button
5. TF Card Slot
6. Lens
7. Indicator Light
8. Screen
9. Type-C Interface
10. Near Camera Interface

WINDSHIELD MOUNTING
▲ **IMPORTANT:** Install the cameras so they do not obstruct your visibility or cup addresses properly. Mounting (grease and dust) so the suction cup adheres properly. Remove the protective film from the suction cup and press it firmly against the glass.

Preparation: Clean the windshield thoroughly (grease and dust) so the suction cup adheres properly. Mounting (grease and dust) so the suction cup adheres properly. Remove the protective film from the suction cup and press it firmly against the glass.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Caméra:HD : enregistrement vidéo HD
Écran :IPS 3,15 pouces
Objectif : Grand angle 170°
Langues : Multilingue
Capteur : Intégré, 2 M pixels
Caméra arrière : AHD
Format vidéo : TS
Enregistrement en boucle : Enregistrement en boucle sans interruption
Démarrage avec le véhicule : Marche/arrêt automatique avec le contact
G-Sensor : Oui
Mode surveillance stationnement : Oui
WiFi : Oui
Format photo : JPG
Carte mémoire : TF (128 Go maximum)
Microphone : Oui
Haut-parleur intégré : Oui
Alimentation : 5V 1A
Batterie Intégrée : 180 mAh

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully which contains important information about the installation and use of the device.

- Ensure that the mains voltage is suitable for this device and that it does not exceed the power supply voltage indicated on the device's nameplate.
- In order to avoid any risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or humidity. Ensure that no flammable object is located near the device during its operation.
- The device must not be exposed to water dripping or splashing.
- Disconnect the device from the mains before any handling or maintenance.
- The device is to be used in a temperate climate. The ambient temperature must not exceed $+40^{\circ}\text{C}$ ($+104^{\circ}\text{F}$). Do not repair the device at any time.
- In order to maintain, stop the device immediately.
- Never attempt to repair the device yourself. Improper repair can cause damage and malfunctions. Contact an authorized technical service.

INSTRUCTIONS FOR INTEGRATED BATTERIES

- Do not open the product.
- Do not use flammable liquids or gases.
- Do not use the device in case of explosion, fire and combustion.
- Stay near the device during recharging, in case of high heat interrupt the process immediately and contact your retailer.

The power supplied by the charger must be between a minimum of 0.5 Watts to the active equipment and a maximum of 10 Watts to achieve maximum and recharging speed.

WASTE DISPOSAL

Do not throw away devices bearing this symbol with household waste.

Contribute to environmental protection and your safety, recycle your electrical and electronic products.

The device and its packaging must be deposited at your local collection point for recycling. Contact local authorities to inform yourself about disposal and recycling. Some collection centers accept products free of charge.







