

### Attenzione

Non ostruite le prese d'aria.  
Non toccate l'apparecchio o le lampade se sono calde

### Collegamento alimentazione

L' effetto è dotato di una spina adeguata per il voltaggio e il tipo d'impiego. Se fossero necessarie altre connessioni, dovranno essere effettuate con la seguente configurazione.

Terra = Cavo verde/giallo  
Neutro = Cavo blu  
Fase = Cavo marrone

Negli USA e in Europa tutte le spine devono essere del tipo a 3 pin, ovvero con connessione terra/massa.

### Specifiche tecniche

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Potenza       | 1200W              |
| Alimentazione | 230V~50Hz AC       |
| Fusibile      | 3.15A 250V         |
| Capacità      | 1 litro circa      |
| Volume fumo   | 280 mq al minuto   |
| Dimensioni    | 520 x 200 x 203 mm |
| Peso          | 7,7 kg             |

#### **Informazioni dell'acquirente** (Prego completare i seguenti campi)

Data di acquisto:     /     /     n. di serie: \_\_\_\_\_

Timbro del rivenditore:     Modello: F-1250

# Fog Machine

F-1250

## Manuale di istruzioni

*Leggete attentamente prima dell'utilizzo*

#### **Sede principale:**

**3000 North 29<sup>th</sup> Ct.,  
Hollywood, FL 33020  
USA**

**Importato da: Karma Italiana srl**

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**

## Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato questo apparecchio. Siamo certi che passerete delle ore piacevoli con questo generatore di fumo che esalterà i vostri effetti luminosi. Perchè possiate utilizzarlo al meglio seguite questa breve guida.

## Funzionamento

*Prima di connettere l'apparecchio alla corrente dovete riempire per  $\frac{3}{4}$  il serbatoio del liquido. Utilizzate esclusivamente il liquido studiato per questo tipo di apparecchi. NON inserite acqua o altri liquidi..*

Questa fog-machine è stata concepita per funzionare con un voltaggio di 120V~60Hz o 230V~50Hz ed è dotato di una spina adeguata per il voltaggio della vostra zona. Verificate il voltaggio indicato sull'apposita etichetta prima dell'utilizzo .

Posizionate la fog machine su una superficie piana e assicuratevi che il liquido non fuoriesca dal tappo. Inserite il comando a distanza nella presa posteriore. Azionando il tasto di accensione rosso la macchina inizierà il pre-riscaldamento. Il comando a distanza può essere rimosso dal retro semplicemente svitando le due viti che lo tengono fissato. Nel vano è presente il cavo di prolunga. Non appena la caldaietta avrà raggiunto la temperatura necessaria, si accenderà una spia sul telecomando, premete e mantenete premuto per qualche secondo il tasto del telecomando per azionare la fog-machine. Tenete sempre sotto controllo il livello del liquido all'interno della tanica. Se dovesse terminare, l'intera apparecchiatura potrebbe danneggiarsi. Sulla parte frontale sono comunque presenti dei led indicanti il livello del liquido. L'accensione del led verde indica la presenza del liquido, quella del led rosso indica che è necessario un rifornimento mentre il lampeggio del led rosso indica che il liquido è esaurito e blocca automaticamente la pompa per evitare danni.

**Non toccate la macchina mentre è in funzione o appena spenta: potrebbe essere molto calda. Attendete che si raffreddi prima di maneggiarla.**

E' normale che durante getti di fumo prolungati la caldaietta si raffreddi e la macchina smetta di espellere fumo. In tale caso attendete che la caldaia ritorni in temperatura e che la spia rossa sulla macchina e sul telecomando si riaccenda per poter continuare l'utilizzo.

## Installazione / Montaggio

Anche se questo apparecchio può essere utilizzato in posizione inclinata si raccomanda, per precauzione, di utilizzarla esclusivamente su un piano orizzontale. L'angolo massimo di inclinazione è di 15°

Utilizzatelo in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d'aria. Areate comunque il locale alla fine dell'utilizzo.

## Sostituzione fusibile

Se l'unità non funziona per niente dopo essere stata collegata all'alimentazione (es, la ventola non gira o il meccanismo non fa alcun movimento) è molto probabile che sia saltato il fusibile.

Per sostituire il fusibile, scollegate il prodotto dall'alimentazione, e poi svitate il coperchietto del portafusibile. Sul fusibile c'è un'etichetta con indicate le specifiche tecniche.

E'importante inserire un fusibile corretto, onde evitare danni irreparabili all'apparecchio.

Una volta inserito il fusibile nel portafusibile e riposizionato il coperchietto a vite, ricollegate l'alimentazione per controllare che tutto funzioni correttamente. In caso di ulteriori problemi contattate l'assistenza.

## Pulizia

Una costante pulizia della vostra fog machine, la preserverà da guasti ed usura precoci. Dopo circa 40 ore di utilizzo o se pensate di non utilizzarla per un lungo periodo consigliamo di pulirla utilizzando una soluzione composta da 80% acqua e 20% aceto bianco.

- 1) Attendete che la macchina sia fredda
- 2) scollegatela dalla rete elettrica
- 3) Pulite delicatamente le parti incrostate (specialmente l'ugello da cui fuoriesce il fumo)
- 4) Svuotate il serbatoio
- 5) Riponete l'apparecchio in luogo asciutto

## Manutenzione e assistenza

Per la manutenzione interna rivolgetevi a un tecnico qualificato. In caso di manomissione di parti diverse dal portafusibile non viene più garantita la garanzia.