



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

HB 20I

Frullino elettrico

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggete attentamente queste istruzioni operative prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservate il manuale, la ricevuta d'acquisto, la garanzia e la confezione.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non utilizzate mai l'apparecchio all'aperto. Il prodotto è concepito per essere utilizzato all'interno.
- Prima di collegare l'apparecchio alla corrente, accertatevi che il voltaggio della presa coincida con quello indicato sulla targhetta posta sull'apparecchio stesso.
- Non collegate altri apparecchi alla stessa presa usando adattatori. In caso di sovraccarichi c'è il rischio di danni all'apparecchio o cortocircuiti. Se utilizzate prolunghe controllate che siano in perfetto ordine.
- Utilizzate l'apparecchio solo su una superficie stabile.
- Per evitare il rischio di scosse non utilizzate mai l'apparecchio con le mani bagnate e non ponetelo su superfici umide o bagnate.
- Non immergete mai il corpo motore o le parti elettriche in acqua.
- Non fate mai bagnare il cavo o la spina.
- Tenete le dita, i capelli, i vestiti, utensili o altri oggetti lontano dalle parti in movimento (fruste o ganci per impastare) per evitare incidenti.
- Non lasciate che il cavo penda dal piano di lavoro o venga a contatto con superfici calde, per evitare che il suo isolamento si danneggi e possano esserci problemi tecnici o incidenti.
- Evitate che il cavo sia posizionato dove i bambini possano afferrarlo.
- Non spostate o scollegate mai l'apparecchio tirandolo dal cavo, per evitare incidenti o malfunzionamenti.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito, mentre è acceso o collegato, soprattutto se sono presenti bambini.
- L'apparecchio dovrebbe essere scollegato:
 - in caso problemi durante il funzionamento
 - prima della pulizia o manutenzione
 - prima di inserire o rimuovere le fruste o i ganci per impastare

- se lasciato incustodito
- dopo aver terminato l'utilizzo

- Utilizzate solo gli accessori originali forniti dal produttore.
- Non utilizzate l'apparecchio se è caduto a terra o presenta problemi durante il funzionamento.
- Non tentate mai di smontare o riparare l'apparecchio, ma rivolgetevi a un centro assistenza autorizzato.

DESCRIZIONE



Fig.1

1. Tasto espulsione fruste o ganci per impastare.
2. Selettore di velocità
3. Corpo dell'apparecchio
4. Ganci per impastare
5. Fruste sbattitrici

SPECIFICHE TECNICHE

220 - 240V AC 50 Hz 120W

FUNZIONAMENTO

Utilizzate il frullino per preparare composti leggeri: maionese, tuorli d'uovo sbattuti, salse, impasti per torte, frittelle.

Prima del primo utilizzo lavate tutti gli accessori che vengono in contatto con il cibo con acqua e con poco detersivo per piatti. Dopo aver risciacquato bene asciugateli.

1. Inserite le fruste o i ganci negli appositi fori.

Prima di inserire le fruste accertatevi che il frullino sia scollegato dalla corrente e il selettore di velocità sia in posizione OFF.

Nota: assicuratevi di utilizzare gli accessori correttamente accoppiati.

2. Utilizzate un recipiente profondo per la miscelazione.
3. Collegate il frullino alla presa. Poi inserite le fruste i ganci per miscelare.
4. Accendete l'apparecchio selezionando prima la velocità 1 con l'apposito selettore, per evitare schizzi.

- Non utilizzate il frullino per più di 5 minuti

- Dopo 5 minuti di utilizzo, attendete alcuni minuti prima di riutilizzare il frullino.

5. Dopo aver spento l'apparecchio (posizione OFF) scollegate il frullino. Poi, premete il tasto (1) per espellere le fruste e i ganci di miscelazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

NON immergete la spina o il cavo del dispositivo in acqua o altri liquidi.

- Spegnete sempre e scollegate l'unità e rimuovete gli accessori prima della pulizia.
- Non utilizzate prodotti abrasivi per pulire gli accessori

Nota: pulite subito gli accessori dopo l'utilizzo per evitare che rimangano attaccati residui di uovo o impasto, che una volta seccati risulterebbero difficili da rimuovere.

- **Pulizia delle fruste o dei ganci:** lavare a mano o in lavastoviglie
- **Pulizia dell'unità motore:** Pulire soltanto con un panno umido, poi asciugare bene. Non lavare mai in lavastoviglie.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1