



HQSA 1042

Speaker portatile ricaricabile

Manuale di istruzioni

I

1. INTRODUZIONE

Per tutti gli utilizzatori dell'Unione Europea.

Importanti informazioni ambientali su questo dispositivo.

Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica che lo smaltimento del dispositivo dopo il suo ciclo di vita potrebbe danneggiare l'ambiente. Non smaltire l'unità (o le batterie) tra i rifiuti urbani indifferenziati; è opportuno conferirlo a un'azienda specializzata per il riciclaggio o restituirlo al rivenditore. Rispettare le norme ambientali locali.

In caso di dubbi, contattare le autorità locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Grazie per l'acquisto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di mettere in funzione questo dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non installarlo o utilizzarlo e contattare il rivenditore.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale e tutte le norme di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Utilizzare l'apparecchio unicamente all'interno.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio contiene una batteria interna ricaricabile. Quando il dispositivo raggiunge la fine del ciclo di vita, deve essere smaltito secondo le normative locali. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fiamme o simili.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi che producono calore. Tenere l'apparecchio lontano da acqua, umidità e fuoco.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio non può essere sostituita.
- Affidare tutte le operazioni di manutenzione a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, non funziona normalmente o è caduto.

3. LINEE GUIDA GENERALI

- Per motivi di sicurezza sono vietate tutte le modifiche al dispositivo. I danni causati da modifiche dell'utente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'utilizzo del dispositivo in modo non autorizzato invalida la garanzia.
- I danni causati dalla mancata osservanza delle linee guida in questo manuale non sono coperti dalla garanzia e il rivenditore non accetterà responsabilità per eventuali difetti o problemi conseguenti.
- Il fabbricante, l'importatore o il distributore non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili per eventuali danni (straordinari, accidentali o indiretti) - di qualsiasi natura (economica, fisica ..) derivanti dal possesso, dall'uso o da guasti di questo prodotto.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

4. UTILIZZO

Installazione

Installare l'apparecchio su una superficie piana e non scivolosa.

Ricarica

La cassa è alimentata da una batteria ricaricabile incorporata, che deve essere completamente carica prima del primo utilizzo. Per fare ciò, collegare l'apparecchio a una fonte di alimentazione USB utilizzando il cavo USB incluso.

Il LED di ricarica sul display diventa rosso. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

Si noti che una batteria ricaricabile ha un numero limitato di cicli di ricarica. La durata della batteria e il numero di cicli di ricarica variano in base all'uso e alle impostazioni.

Il tempo medio di ricarica è di 2 ore. Per prolungare la durata della batteria, non caricare di continuo per più di 2 ore.

On/off

1. Per accendere l'apparecchio, porre l'interruttore ON/OFF in posizione ON. L'apparecchio entrerà nell'ultima modalità utilizzata prima dello spegnimento.
2. Per spegnere l'apparecchio, porre l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.

Funzione wireless

1. Premere il pulsante della modalità per selezionare la funzione wireless. La cassa emetterà un doppio segnale acustico.
2. Attivare la funzione wireless sul cellulare e cercare l'apparecchio **SA1042**. Associare l'apparecchio al telefono. Se necessario, inserire la password **0000**.
3. Ora puoi riprodurre file musicali dal tuo telefono cellulare. Controlla la traccia dal tuo telefono cellulare e regola il livello del volume con la manopola del volume sull'apparecchio o dal telefono cellulare.

USB/ TF card

1. Inserire una chiavetta USB nella porta USB o una scheda TF nella porta TF. I file audio verranno riprodotti automaticamente.
2. Riproducere o mettere in pausa il brano con il pulsante play/pause. Selezionare il brano precedente/ successivo premendo brevemente i rispettivi tasti. Regolare il livello del volume con la manopola del volume.

Radio FM

1. L'apparecchio dispone di un'antenna incorporata. Premere il pulsante della modalità per passare alla modalità FM.
2. Quindi, premere il pulsante di scansione per cercare automaticamente e memorizzare le frequenze FM.
3. Una volta effettuata la ricerca e salvate le frequenze, selezionare il canale con il pulsante indietro/avanti.

Ingresso Aux

1. Inserire il cavo audio nell'ingresso aux. L'apparecchiatura passerà automaticamente alla funzione aux.
2. Collegare il dispositivo ausiliario all'apparecchiatura. Controllare tutte le funzioni dal dispositivo ausiliario.

Ingresso MIC

1. Collegare un microfono al dispositivo.
2. Regolare il livello del volume con l'apposita manopola.

Telecomando

MODE	Premere per selezionare la modalità wireless/ FM
CH +	In modalità FM premere per selezionare la stazione successiva
CH -	In modalità FM, premere per selezionare la stazione precedente
▶▶	In modalità FM premere brevemente per selezionare la traccia successiva, premere più a lungo per scorrere velocemente in avanti.
◀◀	In modalità FM premere brevemente per selezionare la traccia precedente, premere più a lungo per scorrere velocemente indietro.
▶ 	Premere per riprodurre o mettere in pausa la traccia,
VOL-	Premere per ridurre il livello del volume.
VOL+	Premere per alzare il livello del volume.
EQ	Premere per selezionare la modalità sonora (Jazz/ Rock/Bass/Normale/Classica).
↺	In modalità MP3 premere brevemente per entrare in modalità ripetizione: ONE (ripeti il brano selezionato); rAn (causale); ALL (ripeti tutti i brani).
0-9/ 100+	In modalità FM premere per selezionare la stazione. In modalità MP3 premere per selezionare il brano.

Note:

- In modalità wireless, inserendo una chiavetta USB o una scheda microSD, la modalità wireless si scollega.
- Spegnere l'apparecchio dopo l'uso.

5. MANUTENZIONE

Conservazione

Riporre l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo pulito e asciutto.

Pulizia

Pulite occasionalmente con un panno umido. Non utilizzate prodotti chimici, solventi o detergenti forti.

Manutenzione

Tutte le riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato. Non aprire l'involucro esterno. Non ci sono parti utilizzabili all'interno. Aprendo o tentando di aprire l'apparecchiatura, si rischiano danni al prodotto o alle persone e decade la garanzia.

SPECIFICHE TECNICHE

<i>Alimentazione</i>	<i>5V DC, 1A tramite micro USB</i>
<i>Potenza massima</i>	<i>2 x 8W</i>
<i>Capacità batteria:</i>	<i>2 x 1500mAh, 3.7V litio</i>
<i>Tempo di ricarica</i>	<i>2 ore</i>
<i>Tempo di riproduzione</i>	<i>3-5 ore con volume al massimo</i>
<i>Risposta in frequenza</i>	<i>80 Hz- 18 kHz</i>
<i>Rapporto S/N</i>	<i>> 85dB</i>
<i>Altoparlanti</i>	<i>2 x 4" - 2 Ohm</i>
<i>Scheda USB/SD</i>	<i>max 32GB</i>
<i>Peso</i>	<i>1,60 kg</i>
<i>Dimensioni</i>	<i>372 x 146 x 207 mm</i>

Dichiarazione di conformità RED

Con la presente Velleman NV dichiara che l'apparecchiatura radio HQSA 1042 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: www.velleman.eu

CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

Importato da:
Velleman nv
Legen Heirweg 33,
9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu

Distribuito da:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it



Ver. 21.1