



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

PG 020

Sandwich maker

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

PG-020 Sandwich maker
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz 750W
CE, RoHS, GS, LFGB



IMPORTANTE: leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro

Prima di mettere in funzione questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Si prega di conservare queste istruzioni, se possibile, nella scatola con l'imballaggio interno!

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.

Scollegare sempre la spina dalla presa quando non si utilizza l'apparecchio, si collegano accessori, si pulisce l'apparecchio o si hanno problemi.

Spegnere il dispositivo prima di staccare la spina e non tirarla dal cavo,

Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai incustoditi con l'apparecchio. Posizionare pertanto il dispositivo in modo che i bambini non possano accedervi.

Assicurarsi che il cavo non sia allentato.

Testare periodicamente il dispositivo e il cavo per assicurarsi che non siano danneggiati. In caso di danneggiamento, il dispositivo non deve essere utilizzato.

Non riparare il dispositivo da soli, ma portarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino.

Tenere il dispositivo e il cavo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, spigoli vivi, ecc.

Non utilizzare mai il dispositivo senza sorveglianza!

Spegnere il dispositivo ogni volta che non lo si utilizza, anche se per breve tempo.

Non utilizzare il dispositivo all'aperto.

In nessun caso il dispositivo deve entrare in contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate o umide.

Se il dispositivo risulta umido o bagnato, scollegare immediatamente la spina dalla presa. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.

Questo dispositivo non è progettato per funzionare con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Questo dispositivo è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

-aree del personale di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

-case;

-clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

-ambienti tipo bed and breakfast;

Note speciali di sicurezza

Le superfici di cottura diventano molto calde.

Toccare solo le maniglie.

Posizionare l'apparecchio su una superficie o un tappetino resistenti al calore.

Per evitare l'accumulo di calore, non posizionare l'apparecchio direttamente sotto un mobile.

Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio intorno.

Fate attenzione al vapore che fuoriesce quando aprite la sezione di cottura.

Il pane può bruciare. Pertanto, non utilizzare mai il tostapane vicino o sotto tende e altri materiali infiammabili!

In tutti i dispositivi elettrici esiste il rischio di incendio e scosse elettriche, che può causare lesioni gravi o morte. Si prega di seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dall'assistenza autorizzata o da una persona qualificata per evitare qualsiasi pericolo.

La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza del prodotto. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta:

Pulire le piastre con una spugna umida, sciacquare e asciugare accuratamente.

Dopo aver applicato un sottile strato di olio sulle piastre, spegnere il dispositivo e collegarlo.

La spia si accende.

Lascialo scaldare per diversi minuti per eliminare l'odore.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:

1. Dopo aver pulito la teglia, inserirla nel prodotto. Quando la teglia è posizionata correttamente, si sentono due suoni deboli.
2. Accendere il prodotto per riscaldare la teglia. I LED rosso "Power" e verde "Ready" si accendono.
3. Preparare gli ingredienti per fare un sandwich. Occorrono due fette di pane e altri ingredienti a piacere per la farcitura. Si suggerisce di mettere una piccola quantità di burro sulla superficie, a contatto con il pane e la teglia, per dare al panino un colore dorato.
4. Quando l'indicatore verde si spegne, si può mettere il sandwich nella teglia.
5. Premere lentamente la piastra superiore sul pane, fino a farla aderire bene sulla piastra inferiore;
6. Sollevare il coperchio 4 ~ 6 minuti dopo. Il risultato e la durata della preparazione dipendono dal tipo di sandwich, dagli ingredienti e dal gusto personale;
7. Utilizzare strumenti di legno o plastica (come un cucchiaino) per rimuovere il sandwich dalla piastra. A tale scopo non devono essere utilizzati strumenti affilati e di metallo. Se volete fare più sandwich, potete aggiungerne altri dopo che si è accesa la luce verde.
8. Scollegare il prodotto quando non è in uso,

PULIZIA

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo e lasciarlo raffreddare.

Non mettere mai il dispositivo in acqua o sotto l'acqua corrente.

Per pulire l'esterno dell'apparecchio, utilizzare una spugna umida e asciugare accuratamente.

Per pulire le piastre, utilizzare una spugna umida con detersivo per piatti. Sciacquateli e asciugateli bene.

Se degli ingredienti fuoriescono sulla piastra, si consiglia di utilizzare olio vegetale per ammorbidirli

e attendere 5 minuti prima di rimuoverli.

Non usare mai una paglietta o della polvere.

Riporre il prodotto

Avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e riporlo in verticale per risparmiare spazio.

Questo dispositivo è conforme alle direttive CE ed è stato costruito per soddisfare i requisiti di sicurezza applicabili.

Può essere soggetto a modifiche tecniche senza preavviso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1