



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

PG 047

Piastra riscaldante

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



MANUALE DI ISTRUZIONI

TENSIONE DI ESERCIZIO: 220-240V ~ 50Hz

POTENZA: 2000W

LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZA: esiste un rischio di incendio e scosse elettriche in tutti gli apparecchi elettrici, che può portare a ferite o morte. Si prega di seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone, comprese le seguenti. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Non toccare le superfici calde. Utilizzare maniglie o manopole. Non immergere la sonda, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. Consultare le istruzioni per la pulizia. Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di installare o rimuovere componenti e prima di pulire l'apparecchio. Collegare sempre la sonda alla piastra prima di collegare il cavo alla presa a muro. Per scollegare, ruotare la manopola di controllo della temperatura su "0", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro. Non utilizzare alcun dispositivo danneggiato. Non utilizzare con un cavo o una spina danneggiati o se il dispositivo non funziona correttamente, è caduto o è stato danneggiato in qualunque modo. Inviare il dispositivo al centro di assistenza autorizzato per la verifica, la riparazione, la regolazione elettrica o meccanica. Non utilizzare all'aperto o in un luogo umido. Non posizionare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, o in un forno riscaldato. Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio bollente o altri liquidi caldi. Fare molta attenzione quando si rimuove il grasso bollente. Non utilizzare il dispositivo se non come indicato in queste istruzioni. L'uso di accessori non consigliati dal produttore di

questo apparecchio può provocare lesioni. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o che tocchi superfici calde.
. Deve essere utilizzato solo il connettore corretto.
. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa con contatto di terra.
. Il cavo di alimentazione deve essere controllato regolarmente e, se danneggiato, il dispositivo non deve essere utilizzato. Questo apparecchio non è destinato all'uso con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato. Scollegare sempre l'unità dall'alimentazione se lasciata incustodita e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

AVVERTIMENTO:

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini. Tenere il dispositivo e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Questo dispositivo non deve essere immerso. Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come: cucine per il personale in navi, uffici e altri ambienti di lavoro; case coloniche; da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; ambienti tipo bed and breakfast.

UTILIZZO DELLA GRIGLIA

1. Prima del primo utilizzo, consultare le ISTRUZIONI DI PULIZIA e i CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DELLA SUPERFICIE ANTIADERENTE
2. Collegare la spina principale a una presa adatta
3. Impostare la temperatura desiderata utilizzando il controllo della temperatura "0/1/2/3/4/5". La spia si accende.

4. L'unità, al primo utilizzo, può emettere un leggero odore. Tuttavia, è irrilevante e dura solo pochi minuti. E' sufficiente una breve ventilazione per eliminarlo.
5. Non appena viene raggiunta la temperatura prescelta, la spia si spegne.
6. Qualora dovesse raffreddarsi, la griglia si riscalerà automaticamente. La spia si accenderà fino al raggiungimento della temperatura impostata.
7. Ruotare sempre il controllo della temperatura "0/1/2/3/4/5" su "0", per spegnere il grill.
8. Estrarre la spina dalla presa a muro e l'altra estremità del cavo dal connettore posto sul prodotto
9. Trasportare la griglia utilizzando solo le maniglie.
10. Lasciare raffreddare la griglia fuori dalla portata dei bambini.



Avvertenza: le superfici accessibili possono essere molto calde quando il dispositivo è in funzione. Non toccare mai queste parti dell'apparecchio per evitare di scottarsi!

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

NOTA: nessuna parte deve essere inserita in una lavastoviglie automatica.

1. Scollegare e lasciare raffreddare prima di pulire o spostare.
2. Rimuovere il cavo (NON IMMERGERE IN ACQUA), pulire con un panno umido e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: la sonda e il relativo alloggiamento devono essere sempre completamente asciutti prima dell'uso. Il connettore deve essere rimosso prima di pulire il dispositivo e l'ingresso del dispositivo deve essere asciugato prima di riutilizzare il dispositivo.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DELLA SUPERFICIE ANTIADERENTE

. Per evitare di graffiare la superficie antiaderente, non impilare oggetti sulla griglia. Utilizzare un fuoco medio-basso per ottenere i migliori risultati di cottura. Temperature molto elevate possono causare

scolorimento e ridurre la durata di qualsiasi superficie antiaderente. Se sono necessarie temperature più elevate, preriscaldare a fuoco medio per alcuni minuti. Utilizzare solo utensili in nylon, plastica o legno con cura per evitare di graffiare la superficie antiaderente. Non tagliare mai il cibo sulla griglia. Rimuovere le macchie ostinate con una spugna di plastica e un detersivo per piatti delicato;

NON USARE LANA D'ACCIAIO.

SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DALL'ASSISTENZA AUTORIZZATA O DA UNA PERSONA QUALIFICATA PER EVITARE PERICOLO.

DATI TECNICI:

TENSIONE DI ESERCIZIO: 220-240V ~ 50Hz
POTENZA: 2000W

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1