



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

PG 090

Piastra riscaldante XXL

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



DATI TECNICI

TENSIONE DI ESERCIZIO: 220-240V ~ 50Hz

POTENZA: 1800W - CE, ROHS, LFGB

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio e di conservare le istruzioni, la garanzia, la ricevuta di acquisto e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

• Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

• Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul dispositivo.

• Utilizzare il dispositivo solo per scopi e applicazioni domestiche o quali:

- cucine, negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

- case all'aperto;

- clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

- Ambienti per colazione

• Utilizzare il dispositivo solo come indicato in queste istruzioni.

• Non utilizzare mai questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti con acqua.

• Non utilizzare mai questo dispositivo vicino a spruzzi d'acqua.

• Non utilizzare mai questo dispositivo con le mani bagnate.

• Qualora l'apparecchio dovesse bagnarsi rimuovere immediatamente il cavo dalla presa.

• Informare i potenziali utenti di queste istruzioni.

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è in uso.

• Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Nessuna responsabilità può essere assunta per eventuali danni causati da uso improprio o cattiva gestione.

• I bambini e le persone con disabilità non sono sempre consapevoli del pericolo rappresentato dai dispositivi.

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, soltanto se supervisionati e istruiti su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendere gli eventuali rischi.

• La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

• Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

• Questo dispositivo non è un giocattolo, non permettere a bambini piccoli o disabili di giocare.

• Per garantire la sicurezza dei vostri bambini, tenete tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, ecc.) fuori dalla loro portata: ESISTE

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

• Controllare occasionalmente che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio mostra segni di danneggiamento.

• Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi per nessun motivo.

• Non metterlo mai in lavastoviglie.

• Non utilizzare mai il dispositivo vicino a superfici calde.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo distributore o da altro personale qualificato (*) per evitare qualsiasi pericolo.

• Scollegare il cavo dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e montaggio degli accessori.

• Non utilizzare mai il dispositivo all'aperto e posizionalo sempre in un ambiente asciutto.

• Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore. Potrebbero costituire un pericolo per l'utilizzatore e potrebbero danneggiare il dispositivo.

• Non utilizzare mai spine diverse da quella in dotazione.

• Deve essere utilizzata solo la spina corretta.

• Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo.

Assicurarsi che il cavo non possa essere impigliato in alcun modo.

• Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio né piegarlo.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con parti calde di questo apparecchio.

• Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo e riporlo.

• La temperatura delle superfici accessibili può essere molto elevata quando l'apparecchio è in funzione. Non toccare mai queste parti per evitare di scottarsi.

• Assicurarsi che il dispositivo non venga mai a contatto con materiali infiammabili, come tende, vestiti, ecc. ... e il cavo di alimentazione e la spina non vengano a contatto con l'acqua.

• Prima della pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare.

• Questa unità non è destinata all'uso con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

• Posizionare sempre il dispositivo su una superficie piana. Inoltre, fare attenzione a non coprire il dispositivo o a non metterci sopra qualcosa.

• Rimuovere sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso.

• Quando si utilizza un cavo di prolunga, assicurarsi sempre che l'intero cavo sia svolto dalla bobina.

Utilizzare solo prolunghe approvate CE. La potenza in ingresso deve essere almeno 16A, 250V, 3000W.

• Il funzionamento e l'uso impropri possono danneggiare il dispositivo e causare lesioni all'utente.

• Questo apparecchio, progettato per uso domestico, è conforme alle norme relative a questo tipo di prodotto.

(*) Persona qualificata competente: servizio post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, autorizzata e competente per eseguire questo tipo di riparazione.

ATTENZIONE: in caso di surriscaldamento il termostato di sicurezza intergrato spegne automaticamente l'apparecchio. In tal caso:

- Scollegare l'apparecchio
- Attendere da 10 a 20 secondi e ricollegarlo. Sarà di nuovo pronto per essere utilizzato.



Avvertenza: le superfici accessibili possono essere molto calde quando il dispositivo è in funzione. Non toccare mai queste parti dell'apparecchio per evitare di scottarsi!

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Pulire la griglia e gli accessori (vedi sezione "Pulizia e manutenzione"). Si consiglia di riscaldare la griglia per circa 10 minuti senza cibo per togliere i residui dell'unto di produzione e l'odore di "nuovo".
- Aerare la stanza durante questo periodo.

UTILIZZO

- Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
- Verificare che la tensione in vigore nel paese in cui vi trovate corrisponda a quella indicata sul dispositivo.
- Inserire il connettore con il termostato nell'apparecchio, assicurarsi che il termostato sia posizionato sul minimo e inserire la spina in una presa con messa a terra.
- Collegare il dispositivo ad una presa appropriata (e collegata a terra se il dispositivo è di Classe I), al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- Scollegare il cavo dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e montaggio degli accessori.
- Posizionare il dispositivo su un tavolo o su una superficie piana.
- Non modificare mai il dispositivo in alcun modo.
- Selezionare la temperatura di cottura tramite il pulsante del termostato. La spia si accende, indicando che l'apparecchio si sta riscaldando.
- Preriscaldare il grill per raggiungere la temperatura di cottura ideale. Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura desiderata, la spia si spegne.
- Tenere i prodotti da cuocere sulla superficie del grill.
- I tempi di cottura variano a seconda del tipo di cibo e del gusto personale.
- Al termine della cottura, spegnere la griglia e scollegarla.

CONSIGLI PRATICI

- Gli alimenti congelati devono essere sempre scongelati prima di grigliarli.
- Per arrostiti la carne, portare il termostato al massimo e preriscaldare il grill. Per gli altri ingredienti, scegliere la temperatura di conseguenza.
- Non graffiare mai lo speciale rivestimento antiaderente. Utilizzare una spatola di legno o una spatola di plastica resistente al calore.

- Posizione di controllo della temperatura

- 0 OFF
- 1 110°C
- 2 150 °C
- 3 200°C
- 4 230°C
- 5 280°C

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia posizionare il termostato nella sua posizione di minimo e assicurarsi di aver staccato la spina dalla presa di corrente.
- Lasciar raffreddare la griglia e scollegare il termostato dall'apparecchio.
- Non immergere mai il dispositivo o la copertura in acqua o altri liquidi. Tuttavia, se è presente dell'acqua sulla connessione elettrica, attendere che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
- Pulire le superfici esterne della griglia con un panno umido e poi asciugare.
- Le parti (rimovibili) a contatto con gli alimenti come piatto, ciotola, forchette, spatola ecc. possono essere lavate in acqua calda con spugna e detersivo delicato o messe in lavastoviglie.
- Non utilizzare prodotti abrasivi in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Il connettore deve essere rimosso prima della pulizia e l'ingresso del dispositivo deve essere asciugato prima di riutilizzare il dispositivo.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO

- Assicuratevi che l'apparecchio sia completamente freddo e asciutto.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché questo rischia di danneggiarlo
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

MESSA A TERRA

Questo apparecchio è dotato di una presa elettrica con messa a terra e deve essere collegata a una presa con messa a terra.

Nota: In caso di dubbi relativi al collegamento a terra o all'alimentazione, consultare personale qualificato.

In caso di cortocircuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche pur consentendo il passaggio della corrente attraverso il filo di terra.

Scollegare sempre l'apparecchio prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione e montaggio degli accessori.

ATTENZIONE: se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza tecnica o da persone con qualifiche simili, al fine di evitare qualsiasi pericolo. Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, in caso di guasto, non aprire il prodotto, ma chiamare un tecnico qualificato per le riparazioni.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1