



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

PM 201

Macchina per pop-corn

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

PM-201 - Macchina per POP-CORN
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50-60Hz 1200W
CE, GS, ROHS, REACH, LFGB



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il dispositivo e di conservare le istruzioni, compresa la garanzia, lo scontrino e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso privato e per gli scopi previsti.
 - Questo dispositivo non è adatto per uso commerciale.
 - Tenerlo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in alcun liquido) e bordi taglienti. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Se il dispositivo si inumidisce o si bagna, scollegarlo immediatamente. Non metterlo mai a contatto con l'acqua.
 - Durante la pulizia o lo spegnimento, spegnere l'apparecchio e rimuovere sempre la spina dalla presa (estrarre la spina, non il cavo). Se l'apparecchio non è in uso, rimuovere la spina di alimentazione.
 - Non utilizzare la macchina senza supervisione. Se dovete assentarvi, spegnete sempre la macchina o staccate la spina dalla presa (tirate la spina stessa, non il cavo).
 - Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, assicurarsi i bambini non abbiano accesso all'apparecchio o al cavo.
 - Controllare regolarmente che il dispositivo e il cavo non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
 - Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Rivolgersi sempre ad un tecnico autorizzato dal rivenditore, dall'importatore o dal marchio PEM®.
- Per evitare l'esposizione a pericoli, se il cavo è difettoso è necessario che venga sostituito con uno dello stesso tipo da personale autorizzato da PEM®.
- Utilizzare solo ricambi originali.

SUGGERIMENTI IMPORTANTI

- Non utilizzare all'aperto

- Non spostare l'apparecchio se contiene popcorn caldi. Attendere sempre che l'apparecchio si raffreddi prima di spostarlo. (Non può essere utilizzato con olio, acqua o altri grassi all'interno)
- Non utilizzare il dispositivo per usi diversi da quelli previsti o con altri prodotti, grassi o additivi.
- Lasciare sempre che l'apparecchio espella i popcorn, non tentare mai di rimuovere i chicchi di mais quando l'apparecchio è in funzione o mentre l'apparecchio è ancora caldo. Utilizzare sempre la macchina su una superficie piana e non scivolosa per evitare incidenti, ustioni o altre lesioni.
- Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio derivante da impigliamento o strangolamento a seguito di un cavo più lungo.
- Se si utilizza un cavo di alimentazione tipo prolunga o multipresa o un cavo di alimentazione staccabile:
 - La potenza elettrica indicata sul cavo o sulla prolunga deve essere almeno uguale o maggiore di quella indicata sul dispositivo;
 - Se l'apparecchio è del tipo con messa a terra, anche il cavo di prolunga deve essere dotato di messa a terra.
- Fare riferimento al tempo massimo di utilizzo continuo (5 min è il tempo massimo di utilizzo nell'uso normale).
- Le pause dovrebbero essere di almeno 10 minuti.
- Questi dispositivi non sono destinati all'uso con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

UTILIZZO DELLA MACCHINA PER POPCORN

- Posizionare la macchina per popcorn su una superficie piana e antiscivolo.
- Prima del primo utilizzo, si consiglia di pulire la macchina per popcorn e gli accessori con un panno leggermente umido.
- Dosare i popcorn utilizzando il misurino in dotazione. Una quantità eccessiva potrebbe danneggiare il

dispositivo e dare un risultato non soddisfacente.

- Si sconsiglia di preriscaldare il dispositivo.
- NON aggiungere MAI altri ingredienti come: olio, grasso, burro, margarina, sale o zucchero, poiché il danno sulla camera di riscaldamento sarà irreversibile.
- Mettere i chicchi di mais nella camera di calore in alluminio attraverso il misurino/cucchiaino che chiude il coperchio. (Spostare il coperchio di 180° per inserire i chicchi di mais)
- Riposizionare il misurino all'interno del coperchio superiore dopo e prima di ogni utilizzo.
- Posizionare una ciotola grande sotto il beccuccio in modo che il bordo della ciotola tocchi il corpo della macchina per popcorn. È importante che il popcorn venga espulso dal beccuccio nella ciotola senza ostruzioni. Fare attenzione a non toccare i popcorn quando sono ancora troppo caldi, per evitare lesioni o addirittura ustioni a contatto con la pelle.
- Accendere la macchina per popcorn. Dopo alcuni istanti, inizierà l'azione pianificata di scoppio del kernel, lasciare che la macchina funzioni fino a quando tutti i chicchi esplodono ed escono dal beccuccio. (Alcuni chicchi possono rimanere nella macchina senza scoppiare, in questo caso svuotarla DOPO che l'apparecchio si è raffreddato e si è spento). Questo processo durerà meno di 3 minuti.
- Spegnerla la macchina per popcorn e rimuovere la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio è spento e freddo.
- Fare attenzione a non scottarsi quando si maneggia il coperchio superiore poiché questa parte e il misurino sono molto caldi quando la macchina per popcorn è in funzione o subito dopo l'uso.

NOTA: attendere da 10 a 12 minuti prima di utilizzare o pulire la macchina per popcorn.

AVVERTIMENTO:

- I chicchi di mais devono essere sempre molto asciutti.
- Posizionare correttamente il misurino sopra il coperchio (Quando la macchina è in funzione, mettere sempre il coperchio / misurino)

- NON aggiungere MAI burro o altri ingredienti tranne i chicchi di mais nella camera di calore in alluminio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia, rimuovere la spina dalla rete.
- Assicurarsi che la macchina per popcorn si sia completamente raffreddata prima di pulirla o spostarla.
- Pulire le parti in plastica della macchina per popcorn con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi in quanto potrebbero danneggiare la plastica della macchina per popcorn.
- Il coperchio superiore e il misurino possono essere puliti con acqua calda e sapone. NON immergere MAI l'elemento riscaldante del dispositivo in acqua o altri liquidi.

DOPO L'USO

Assicurarsi che la macchina per popcorn si sia completamente raffreddata prima di riporla. Quando la macchina per popcorn non è in uso, scollegarla la macchina riporla in un armadietto o in un altro luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini e al riparo dalla luce solare diretta.

DATI TECNICI

Voltaggio: 50/60Hz 220-240V

Potenza PM-201: 1200 W

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1