

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	DC 4,5Volts (3x1,5V) batt.
Bande di frequenza:	AM 530-1620Hz FM 88-108Mhz
Sensibilità:	AM 600uV FM 8 uV
Potenza d'uscita audio:	140mW max.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power source:	DC 4,5Volts (3z 1,5V) batt.
Frequencies bands:	AM 530-1620Hz FM 88-108Mhz
Sensity:	AM 600uV

CERTIFICATO DI GARANZIA - GUARANTEE

Data di acquisto
Date of purchase
Date de vente
Verkaufsdatum

Timbro del rivenditore
Dealer stamp
Cachet du commercant
Handler stempel

RB 5112

KARMA®

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



KARMA®

RB 5112

**RADIO PORTATILE AM/FM
AM/FM POCKET RADIO**



MANUALE DI ISTRUZIONI
USER MANUAL

ITALIANO

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1. Accertatevi che il controllo "Volume"(2) sia ruotato tutto in senso antiorario. Rimuovete il coperchietto del vano batterie e inserite tre pilette a stilo da 1,5Volt, rispettando le polarità indicate.

Risistemate il coperchietto.

2. L'apparecchio funziona normalmente con il suo altoparlante. Se intendete ascoltare in cuffia, inserite il jack della cuffia nella apposita presa (3); l'altoparlante verrà escluso automaticamente. La presa cuffia può essere collegata anche all'ingresso di apparecchi di amplificazione o di registrazione.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. **Accensione:** per accendere l'apparecchio basta ruotare in senso orario il comando "Volume"(2) oltre lo scatto.

2. **Sintonia:** selezionate la banda di ascolto AM/FM mediante il commutatore. Sintonizzate la stazione desiderata mediante il comando "Tuning"(1), l'indice vi indicherà l'esatta frequenza sintonizzata. Per l'ascolto della banda FM sarà necessario estendere l'antennina telescopica, per l'ascolto in onde medie (AM) sarà utile ruotare l'apparecchio fino ad orientarlo per la migliore ricezione.

3. **Spegnimento:** Accertatevi che il comando "Volume"(2) sia portato sino allo scatto di spegnimento quando lasciate l'apparecchio inattivo e fate rientrare l'antenna telescopica per evitare l'ingombro.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR CONNECTIONS

1. Be sure that the "Volume"(2) control be turned till to the release. Move the batteries's cover and insert 3 batteries 1,5Volts, respecting the stated polarities. Move again the cover.

2. Usually the apparatus operates with its speaker. If you wish to listen it in the hearphone, insert the appropriate jack(3), the speaker will automatically disconnected. The headphone's jack can also be connected to the input of amplification or recording apparatus.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **Power on:** to switch-on the apparatus put the "Volume"(2) beyond the interruption release "Off". At first adjust the control is middle stroke.

2. **Tuning:** select the AM/FM band to listen to by the commutator. Tune the desired station by the "Tuning"(2): the index will state you the exact tuned frequency. To listen in FM will be necessary lengthen the telescopic antenna. To listen in medium waves (AM) will be necessary to orientate the apparatus till to obtain the best reception.

3. **Switch off:** be sure that the "Volume" (2) control be moved till the interruption release, when the apparatus is standing, and pay attention to re-enter the telescopic antenna to avoid the encumbered.