

Possibili problematiche

- Se l'apparecchio non funziona del tutto, controllate che sia acceso e il fusibile.
- Se l'apparecchio funziona, ma non si accende, va probabilmente sostituita la lampada.
- Se l'apparecchio si accende, ma non si muove, controllate il selettore di modalità.

Se dopo avere tentato queste soluzioni avete ancora problemi contattate l'assistenza.

Attenzione

Non ostruite le prese d'aria.

Non toccate l'apparecchio o le lampade se sono calde

Collegamento alimentazione

L'effetto è dotato di una presa adeguata per il voltaggio e il tipo d'impiego. Se fossero necessarie altre connessioni, dovranno essere effettuate con la seguente configurazione.

Terra = Cavo verde/giallo

Neutro = Cavo blu

Fase = Cavo marrone

Negli USA e in Europa tutte le spine devono essere del tipo a 3 pin, ovvero con connessione terra/massa.

In Gran Bretagna le spine di alimentazione devono essere dotate di fusibile 5A.

Specifiche tecniche

Alimentazione	120V~60Hz AC	230V~50Hz AC
Fusibile	3.15A 250V	3.15A 250V
Lampadina	1 x 12V 100W Part No FCR 12V 100W	1 x 12V 100W Part No FCR 12V 100W
Dimensioni	470 x 140 x 178 mm	
Peso	2.7 kg	

Precision ZX-15

Manuale di istruzioni

Leggete attentamente prima dell'utilizzo

Sede principale:

3000 North 29th Ct.,
Hollywood, FL 33020
USA

Importato da: Karma Italiana srl

www.karmaitaliana.it

Informazioni dell'acquirente (Prego completare i seguenti campi)

Data di acquisto: / / n. di serie: _____

Timbro del rivenditore: Modello: PRECISION ZX-15

Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato questo apparecchio. Siamo certi che passerete delle ore piacevoli con questo effetto luce. Perchè possiate utilizzarlo al meglio seguite questa breve guida.

Funzionamento

Prima di connettere l'apparecchio alla corrente dovete installare la lampada. (Si veda la relativa sezione per i dettagli).

Questo effetto è stato concepito per funzionare con un voltaggio di 120V~60Hz o 230V~50Hz ed è dotato di una spina adeguata per il voltaggio della vostra zona. Verificate il voltaggio indicato sull'apposita etichetta prima dell'utilizzo .

Una volta connesso all'alimentazione l'apparecchio si accende. Questo effetto ha tre modalità di funzionamento – fisso, rotazione continua o attivazione sonora. Sulla parte posteriore dell'apparecchio c'è un selettore per determinare la modalità.

A causa delle alte temperature che le lampade alogene raggiungono è consigliabile usare l'effetto in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d'aria. Prima di rimuovere o toccare l'apparecchio dopo l'uso lasciate che esso si raffreddi.

Il duty cycle di questo effetto non dovrebbe superare i 15 minuti ON e 15 minuti OFF.

Installazione / Montaggio

Anche se questo apparecchio può essere utilizzato in posizione verticale si raccomanda, per precauzione, di montarlo usando un adeguato gancio di fissaggio e un cavo di sicurezza.

Utilizzatelo in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d'aria.

Sostituzione disco effetto

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima della sostituzione.

Rimuovete il coperchio sul fondo contenente la lampada, il supporto e il disco. Il disco è fissato da due viti: dopo averle tolte potrete sfilare dal perno del motorino. Inserite il disco dell'effetto desiderato, avvitatelo e riposizionate il coperchio.

Sostituzione lampade

1. Scollegare dall'alimentazione prima di sostituire lampade o fusibili.
2. Prima di rimuovere la lampada da sostituire, attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.
3. Non toccate mai le lampade a mani nude, ma con un panno (toccando la lampada con le dita ne ridurrete la durata)

Per sostituire la lampada, dopo aver scollegato l'alimentazione, svitare il coperchio del relativo alloggiamento. Utilizzate solo le lampade consigliate: qualsiasi altro tipo di lampada può compromettere il funzionamento dell'effetto.

Infine, prima dell'utilizzo controllare che la lampada sia posizionata correttamente nell'alloggiamento e riavvitare il coperchio.

Se dopo la sostituzione della lampada ci sono problemi di accensione contattate l'assistenza.

Sostituzione fusibile

Se l'unità non funziona per niente dopo essere stata collegata all'alimentazione (es, la ventola non gira o il meccanismo non fa alcun movimento) è molto probabile che sia saltato il fusibile.

Per sostituire il fusibile, scollegate il prodotto dall'alimentazione, e poi svitare il coperchietto del portafusibile. Sul fusibile c'è un'etichetta con indicate le specifiche tecniche (che trovate anche più Avanti in questa guida). E'importante inserire un fusibile corretto, onde evitare danni irreparabili all'apparecchio..

Una volta inserito il fusibile nel portafusibile e riposizionato il coperchietto a vite, ricollegate l'alimentazione per controllare che tutto funzioni correttamente. In caso di ulteriori problemi contattate l'assistenza.

Pulizia

La parte più importante dell'effetto da tenere pulita sono le lenti, onde poter avere una perfetta emissione luminosa. Esse devono essere pulite tramite un panno morbido inumidito. Anche il corpo dell'apparecchio deve essere pulito nella stessa maniera.

Manutenzione e assistenza

Per la manutenzione interna rivolgetevi a un tecnico qualificato. In caso di manomissione di parti diverse dall'alloggiamento lampada e dal portafusibile l'apparecchio non viene più garantita la garanzia.