


ADATTATORE UNIVERSALE CON 2 USB UNIVERSAL TRAVEL ADAPTER WITH 2 USB



- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Multipresa | 1 | Multi-socket |
| 2 | Spine US/AU/UK/EU | 2 | US/AU/UK/EU Plugs |
| 3 | LED di alimentazione | 3 | Power LED |
| 4 | Porta USB-A | 4 | USB-A Port |
| 5 | Porta USB TipoC | 5 | USB Type-C Port |

INTRODUZIONE

Questo adattatore da viaggio è dotato di una multipresa e di vari tipi di spine, che si adattano alle prese di diversi paesi. Grazie a un dispositivo di sicurezza solo la spina utilizzata viene alimentata. Presenta inoltre una porta USB-A e una porta USB-C per l'alimentazione o la ricarica di dispositivi come telefoni e tablet. Nella confezione è incluso un cavo di ricarica con connettori USB TipoC.

UTILIZZO


Estrarre la spina prescelta facendo scorrere il tasto corrispondente finché la spina fuoriesce completamente. Per l'utilizzo della spina australiana e americana, una volta estratte le lamelle, potrebbe essere necessario inclinarle leggermente per adattarsi alla presa a muro. Collegate l'adattatore alla presa elettrica, noterete illuminarsi il led. Per alimentare il vostro apparecchio, inserite la spina nella corretta presa dell'adattatore. Terminato l'utilizzo e scollegato l'adattatore, tenete premuto il tasto sul lato e fate rientrare la spina nell'adattatore.

FEATURES


This travel adapter comes with a multi-socket and several types of plugs, which can fit all power outlets in different countries. Thanks to its safety system only the plug you are using is energized. It also features a USB-A and a USB-C port to power or recharge devices such as smartphones or tablets. The package includes a charging cable with USB Type-C connectors.

HOW TO USE THE ADAPTER


To extract the plug you need, slide the corresponding button until the plug comes out completely. To use the Australian and the American plugs, once you have pulled out the blades, you may need to tilt them slightly to fit into the wall socket. When you connect the adapter to the power outlet, the led will light up. To power your appliance, insert the plug into the correct socket on the adapter. Once you have finished using the adapter and unplugged it, hold down the side button and retract the plug into the adapter.




Australia / NZ



USA



United Kingdom



EUROPE

Precauzioni e avvertenze

- ⚠ Questo prodotto adatta la presa, ma NON converte la tensione. Controllate che l'apparecchio collegato abbia un voltaggio compatibile con la presa a muro.
- ⚠ Non esponete il prodotto a pioggia, umidità o alte temperature.
- Non inserite altri adattatori in questo dispositivo. Non aprite, smontate o modificate il prodotto. In caso di utilizzo improprio esiste il pericolo di una scarica elettrica. Scollegate l'adattatore dalla presa quando non è in uso o per sostituire il fusibile.

Cautions and warnings

- ⚠ This product is a socket adapter; it does NOT convert voltage. Check that your fixture's voltage corresponds to the power outlet's voltage. Do not expose the product to rain, humidity or high temperatures. Don't plug other adapters into this appliance. Don't open, disassemble or modify the product. In case of wrong use an electric shock may occur. Disconnect the travel adapter from the power outlet when it is not in use or when you need to change the fuse.

SOSTITUZIONE FUSIBILE FUSE REPLACEMENT

Nel caso si renda necessario, estraete il fusibile e sostituitelo con quello di riserva contenuto nel vano accanto. Rispettate sempre i valori riportati sul fusibile originale.

If necessary, take out the fuse and replace it with the spare one in the compartment next to it. Always respect the values indicated on the original fuse.



Précautions et avertissements

Ce produit est un adaptateur de prise de courant ; il ne convertit PAS la tension. Vérifiez que la tension de votre appareil correspond à celle de la prise de courant. N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité ou à des températures élevées. Ne branchez pas d'autres adaptateurs sur cet appareil. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique. Débranchez l'adaptateur de voyage de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque vous devez changer le fusible.

Precauciones y advertencias

Este producto es un adaptador de enchufe; NO convierte voltaje. Compruebe que el voltaje de su aparato coincida con el de la toma de corriente. No exponga el producto a la lluvia, la humedad ni a altas temperaturas. No conecte otros adaptadores a este dispositivo. No abra, desmonte ni modifique el producto. El uso incorrecto podría provocar una descarga eléctrica. Desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente cuando no lo utilice o cuando necesite cambiar el fusible.

Cuidados e advertências

Este produto é um adaptador de tomada, NÃO converte voltagem. Verifique se a voltagem do seu aparelho corresponde à voltagem da tomada elétrica. Não exponha o produto à chuva, humidade ou temperaturas elevadas. Não ligue outros adaptadores neste dispositivo. Não abra, desmonte ou modifique o produto. Em caso de utilização incorreta pode ocorrer choque elétrico. Desligue o adaptador de viagem da tomada quando não estiver a ser utilizado ou quando precisar de trocar o fusível.

Vorsichtshinweise und Warnungen

Dieses Produkt ist ein Steckdosenadapter und dient NICHT zur Spannungsumwandlung. Prüfen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt. Setzen Sie das Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen aus. Schließen Sie keine anderen Adapter an dieses Gerät an. Öffnen, zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Stromschlaggefahr. Trennen Sie den Reiseadapter von der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden oder die Sicherung wechseln müssen.

Ostrzeżenia i uwagi

Ten produkt jest adapterem gniazdka, NIE konwertuje napięcia. Sprawdź, czy napięcie w Twoim urządzeniu odpowiada napięciu w gnieździe zasilania. Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu, wilgoci ani wysokich temperatur. Nie podłączaj innych adapterów do tego urządzenia. Nie otwieraj, nie rozbieraj ani nie modyfikuj produktu. W przypadku niewłaściwego użycia może dojść do porażenia prądem. Odłącz adapter podróżny od gniazdka zasilania, gdy nie jest używany lub gdy musisz wymienić bezpiecznik.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

Αυτό το προϊόν είναι ένας προσαρμογέας πρίζας. ΔΕΝ μετατρέπει την τάση. Ελέγξτε ότι η τάση του φωτιστικού σας αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας. Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή, υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες. Μην συνδέετε άλλους προσαρμογείς σε αυτήν τη συσκευή. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ταξιδιού από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν χρειάζεται να αλλάξετε την ασφάλεια.

Upozornenia a varovania

Tento produkt je adapter do zásuvky, NEKONVERTUJE napätie. Skontrolujte, či napätie vášho zariadenia zodpovedá napätiu v elektrickej zásuvke. Nevystavujte produkt dažďu, vlhkosti ani vysokým teplotám. Do tohto zariadenia nepripájajte iné adaptéry. Produkt neotvárajte, nerozoberajte ani neupravujte. V prípade nesprávneho použitia môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Odpojte cestovný adaptér zo zásuvky, keď sa nepoužíva alebo keď potrebujete vymeniť poistku.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Ta izdelek je adapter za vtičnico, NE pretvarja napetosti. Preverite, ali napetost vaše svetilke ustreza napetosti vtičnice. Izdelka ne izpostavljajte dežju, vlagi ali visokim temperaturam. Ne priključujte drugih adapterjev. Izdelka ne odpirajte, ne razstavljajte in ne spremenjajte. V primeru napačne uporabe lahko pride do električnega udara. Izključite potni adapter iz vtičnice, ko ga ne uporabljate ali ko morate zamenjati varovalko.

Mjere opreza i upozorenja

Ovaj proizvod je adapter za utičnicu, NE pretvara napon. Provjerite odgovara li napon vaše utičnice naponu utičnice. Ne izlažite proizvod kiši, vlazi ili visokim temperaturama. Ne priključujte druge adaptere u ovaj uređaj. Ne otvarajte, ne rastavljajte niti modificirajte proizvod. U slučaju nepravilne upotrebe može doći do strujnog udara. Isključite putni adapter iz utičnice kada se ne koristi ili kada trebate promijeniti osigurač.

Figyelmeztetések és figyelemztetések

Ez a termék egy konnektoradapter, NE alakít át feszültséget. Ellenőrizze, hogy a készülék feszültsége megegyezik-e a hálózati aljzat feszültségével. Ne tegye ki a terméket esőnek, páratartalomnak vagy magas hőmérsékletnek. Ne csatlakoztasson más adaptereket ehhez a készülékhez. Ne nyissa ki, ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Nem rendeltetésszerű használat esetén áramütést okozhat. Húzza ki az utazóadaptert a hálózati aljzattól, ha nincs használatban, vagy ha biztosítékot kell cserélnie.

Varoitukset ja varoittimet

Tämä tuote on pistorasia-adapteri, se EI muunna jännitettä. Tarkista, että valaisimen jännite vastaa pistorasian jännitettä. Älä altista tuotetta sateelle, kosteudelle tai korkeille lämpötiloille. Älä kytkä tähän laitteeseen muita adapteria. Älä avaa, pura tai muokkaa tuotetta. Väärinkäytössä voi olla sähköisku. Irrota matka-adapteri pistorasiasta, kun sitä ei käytetä tai kun sulake on vaihdettava.

SPECIFICHE/ SPECIFICATIONS

- Potenza nominale / Rating: 100V-250V~10A Max
250V~10A/2500W 100V~10A/1000W
- USB-A Output: 5.0V $\approx$ 2.4A
- USB-C Output: 5.0V $\approx$ 2.4A
- USB-A+USB-C: 5.0V $\approx$ 2.4A
- Lunghezza cavo / cable length: 1.5mt
- Dimensioni / Dimensions: 73mm x 54mm x 56mm
- Peso / Weight: 137.4 g

Made in China
ver. 25.1



Prodotto da / Produced by:
Karma Italiana srl - Via Gossano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy