

CAM F15D

Fake camera per dissuasione

Manuale di istruzioni



LA VOSTRA TELECAMERA DUMMY VIZION

Le telecamere di videosorveglianza Dummy Vizion hanno un effetto preventivo. Installando una telecamera fittizia potrete beneficiare di **un sistema di dissuasione efficace contro i danni da effrazione, vandalismo e furto.**

Questa telecamera è un'imitazione ben riuscita di una vera telecamera. Per garantire l'effetto dissuasivo è dotata di un **led lampeggiante rosso simulando una videosorveglianza attiva.**

E' possibile anche associare le nostre telecamere fittizie a una rete di videosorveglianza per simulare una copertura totale della vostra casa o del vostro negozio.

Contenuto dell'imballo

- Telecamera fittizia
- Adesivo CCTV
- Kit di montaggio (viti, tasselli, sagoma per fori)
- Manuale d'installazione
- Pile AA x 2: non incluse.

SPECIFICHE:

Materiale: plastica ABS

Colore: bianco e nero

Lente telecamera: Fittizia in plastica

LED: rosso, lampeggia ogni 3 secondi

Sorgente di alimentazione: 3 pile AA (1.5V) non incluse

Autonomia pile: Da 2 a 3 mesi


On/off: inserire o togliere le pile

Impermeabilità: IP 44 (può essere utilizzata anche all'aperto)

Dimensioni: Diametro 12,5 cm; altezza 9,5cm

Peso: 130 grammi


DIMENSIONI IN MM:




INSTALLAZIONE BATTERIE

Per installare le batterie nella vostra telecamera Dummy Vizion, seguite attentamente le istruzioni qui di seguito:

1. Aprite l'alloggiamento e inserite le pile: attenzione alla polarità. Se le batterie vengono inserite al contrario, c'è il rischio di danneggiare il sistema elettrico della telecamera.
2. Richiudete con cura l'alloggiamento batterie. A questo punto il led inizia a lampeggiare.



MONTAGGIO A PARETE



Per il montaggio a parete della vostra telecamera Dummy Vision, seguite attentamente queste istruzioni:

1. Posizionate la sagoma per i fori sul vostro soffitto. Attenzione: rispettate l'orientamento indicato su di essa, affinché la lente e il led abbiano la giusta angolazione.
2. Dopo aver segnato la traccia con una matita, fate con un trapano i fori nel muro.
3. Inserite i tasselli in plastica nei fori e quindi le viti. Lasciate che le viti fuoriescano un po'.
4. Posizionate i fori della telecamera in corrispondenza delle viti e ruotate in senso orario per fissare la telecamera.

NORMATIVE E GARANZIA



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

Distribuito da:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it



Ver. 22.1