

Guida Operativa Rapida

Passaggio 1: Scarica e installa l'App

Suggerimento uno: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'App "iCSee".

Suggerimento due: Cerca "iCSee" nell'App store e scaricala.



PHONE

Passaggio 2: Accendi l'alimentazione

Accendi la telecamera, accendi il dispositivo; dopo alcuni secondi, il dispositivo invierà il messaggio "sistema in avvio, attendere per la configurazione, attendere la connessione, configurare la rete secondo le istruzioni". Se la telecamera non emette alcun suono di avviso per molto tempo, puoi premere e tenere premuto il pulsante di reset della telecamera fino a quando sentirai il messaggio "Ripristino delle impostazioni di fabbrica, non spegnere" e poi rilasciarlo per ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e configurare la rete.

Nota: Se hai bisogno di archiviazione locale, installa prima la scheda di memoria e poi accendi il dispositivo (la scheda di memoria non supporta la sostituzione a caldo, inserisci e rimuovi la scheda di memoria quando il dispositivo è spento). Si consiglia l'archiviazione su cloud, che è sicura e conveniente. Vedi "Fase 4" per i dettagli dell'operazione.

Passaggio 3: Configurare la rete della telecamera

1. Collega il tuo telefono alla rete WiFi.
2. Accedi all'App iCSee, clicca su "+" per aggiungere dispositivi (Figura 8) e seleziona "Telecamera WiFi" (Figura 9).
3. Configura la rete secondo le istruzioni vocali della telecamera e la guida passo-passo dell'interfaccia dell'App. Quando la telecamera emette il messaggio "Connessione al router avvenuta con successo", significa che la telecamera ha configurato correttamente la rete.

Figura 8




Figura 9




Figura 10





Figura 11



4. Dopo che la configurazione della rete è avvenuta con successo, segui le istruzioni sull'interfaccia dell'App per impostare la password e il nome della telecamera.
5. Dopo aver completato la configurazione, il dispositivo viene visualizzato nell'interfaccia della lista dei dispositivi. Clicca per aprire lo schermo di anteprima in tempo reale e eseguire le operazioni e le impostazioni pertinenti (Figura10).

Passaggio 4: Archiviazione su Cloud

assaggi per attivare l'archiviazione su cloud: clicca sull'icona "cloud" nell'interfaccia della lista dei dispositivi (Figura 11) e segui la guida dell'interfaccia dell'App per comprendere e attivare il pacchetto di archiviazione su cloud, con una varietà di pacchetti disponibili.

Installazione del Software di Monitoraggio PC

1. Scansiona il codice QR a destra per scaricare e installare l'applicazione "VMS" sul tuo PC.
2. Con l'app mobile "iCSee" collegata alla fotocamera, aggiungi il numero di serie, il nome di login del dispositivo e la password del dispositivo dalla tua app mobile "iCSee" al client "VMS".



PC

3. Una volta aggiunto con successo, fai doppio clic sull'elenco dei dispositivi per visualizzare il feed di monitoraggio.

FAQ (Domande Frequenti)

D: Come memorizzano i video le telecamere?

R: 1. Archiviazione su scheda TF locale, supporta fino a 128 GB di scheda TF, dopo il riempimento, elimina automaticamente i video più vecchi e sovrascrive i video.

2. Archiviazione su cloud.

D: Cosa fare se la telecamera non è collegata o è offline?

- R: 1. Controlla se l'alimentazione della telecamera o la rete del router sono normali.
2. Scegli la alimentazione della telecamera per riavviare la telecamera.
3. Ripristina la telecamera alle impostazioni di fabbrica.

Avvertenza

1. Si prega di cambiare la password dell'utente durante l'utilizzo di questo prodotto per evitare che venga utilizzato impropriamente da criminali.
2. Non installare il dispositivo in un luogo umido, polveroso o accessibile ai bambini.
3. Utilizzare e conservare entro l'intervallo di temperatura e umidità consentiti e non smontare l'attrezzatura a piacimento.

Directions

1. Fare riferimento al prodotto effettivo, il manuale è solo a scopo di riferimento.
2. L'App e il firmware del prodotto saranno aggiornati di volta in volta. È possibile aggiornare all'ultimo firmware online autonomamente senza preavviso. Il manuale è solo a scopo di riferimento.
3. Il manuale può contenere parti tecnicamente imprecise o parti che sono incoerenti con le funzioni del prodotto o errori di stampa. Fare riferimento all'interpretazione finale della nostra azienda.

Informazioni ambientali

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono



essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

EC REP Future Telecom Plus SL
Calle Purísima Concepción 7 1der,
28992 Parla, Madrid.
Info: futuretelecomplus@gmail.com
Produttore: HK Uslink Trading Limited
Indirizzo: FLAT/RM AL33 Bldg 01 15/F Wah Sang Building
Nos.14-18 Wong Chukyeung Street Shatin
E-mail: services@unicostar.com

ATTENZIONE

1. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, fuoco, luce solare diretta, acqua, ambienti umidi o gas corrosivi.
2. Non smontare o modificare questo prodotto per nessun motivo.
3. Se il prodotto è danneggiato, evitare di utilizzarlo.
4. Questo apparecchio non è adatto per l'uso in luoghi dove è probabile la presenza di bambini.