



Presa USB
per riprodurre
brani Mp3

Presa schede SD
(Secure Digital)
per riprodurre
brani Mp3

Sono presenti
alcuni effetti
come "Brake",
"Reverse" e
"Vinyl".

Ruota multifunzione
Permette la ricerca
all'interno di una traccia o
durante la riproduzione,
accelera o decellera il
brano.

Il display visualizza
tutte le informazioni
necessarie. Numero di
traccia riprodotta, titolo
del brano/cartelle grazie
alla funzione ID3 e tempo
rimanente/trascorso.

Pitch Control
Permette di rallentare o
accelerare la riproduzione dei
brani (+/- 16%) permettendo
mixaggi perfetti.

Led Meters
Indica, tramite
l'accensione di
leds, il livello del
segnale in
uscita dal mixer.

I comandi lineari
permettono di
regolare l'incidenza
in miscelazione dei
singoli canali.

Il Crossfader provvede
a miscelare i segnali dei
canali 1 e 2 semplicemente
spostando il cursore da
sinistra a destra.
In posizione centrale
verranno riprodotti
entrambi i segnali.



Pannello posteriore



Display
retroilluminato

KARMA[®]

CDJ 240USB