



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

CMG 600

**Caffettiera americana
con macinacaffè**

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

CMG-600 Caffettiera americana con macinacaffè
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50/60Hz 600W
CE, RoHS, LFGB



MANUALE DI ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per il vostro acquisto. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni che vi permetteranno di utilizzare correttamente la macchina. Grazie per la collaborazione.

Potenza nominale: tubo riscaldante: 600W; Motore: 90W; Capacità: 0,6L

Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto

GUIDA ALLA SICUREZZA

1. Controllare se la tensione utilizzata è conforme all'etichetta del prodotto.
2. Non lasciare che bambini e persone con capacità ridotte si avvicinino alla caffettiera.
3. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
4. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui il prodotto è concepito.
5. Staccare la spina quando non si utilizza o prima di pulire la caffettiera. La caffettiera deve essere raffreddata prima di essere smontata o pulita.
6. Si prega di non utilizzare quando il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati. Se la caffettiera si è guastata o non può funzionare normalmente per altri motivi, portarla da personale qualificato per il test e la riparazione.
7. Non utilizzare all'aperto e posizionare la caffettiera in un ambiente asciutto.
8. Si prega di non utilizzare componenti non autorizzati dal produttore, poiché potrebbero causare danni o rappresentare un potenziale pericolo per gli utenti.
9. Non tirare il cavo di alimentazione quando si sposta la macchina per caffè o si stacca la spina. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla caffettiera né piegarlo.
10. Si prega di posizionare la caffettiera sul tavolo o su una superficie piana.
11. Utilizzare acqua potabile fredda (leggermente tiepida) quando si utilizza la caffettiera.
12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi l'estremità calda della caffettiera.
13. Si prega di non toccare con le mani le parti con la temperatura più alta nella caffettiera (si prega di notare che anche il pannello isolante è una parte ad alta temperatura!). È possibile toccare solo la parte in plastica o il manico della caraffa.
14. Fare attenzione a non scottarsi per il vapore acqueo espulso dalla caffettiera.
15. Utilizzare solo la caraffa inclusa nel prodotto

e maneggiare con cura poiché è facile rompere il vetro. Si prega di smettere di usare se il contenitore ha una crepa.

16. Non lasciare la caffettiera accesa senz'acqua.
17. Si prega di non posizionare la caraffa vuota (o quasi vuota) sul pannello riscaldante o altre superfici calde della caffettiera.
18. Inserire la spina nella presa a muro prima dell'uso. Si prega di spegnere e prima di rimuovere la spina dalla presa.
19. Ricordate che la temperatura del caffè preparato è molto alta. Attenzione a non ustionarsi.
20. I test, la manutenzione ed eventuali modifiche devono essere eseguiti da un tecnico autorizzato.
21. Conservare il manuale per uso futuro.
22. La caffettiera non deve essere posizionata in un mobile quando è in uso.
23. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
24. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) che mostrano capacità sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
25. I bambini e le persone che hanno ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali devono essere attentamente sorvegliati quando si trovano nei pressi del dispositivo in funzione.
26. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
27. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete quando lo si lascia incustodito e prima di procedere al montaggio, allo smontaggio o alla pulizia.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Aprire il coperchio del serbatoio, aggiungere l'acqua necessaria nel serbatoio (sono necessari 0,1 l di acqua per una tazza; 0,2 l di acqua sono necessari per due tazze... 0,6 L di acqua per sei tazze) poi coprire il nuovamente il coperchio del serbatoio.
2. Aprire il coperchio superiore, aggiungere la quantità necessaria di chicchi di caffè in base alla quantità di acqua: un misurino di chicchi di caffè (circa 5 g) per una tazza d'acqua. La quantità di caffè in grani non dovrebbe comunque superare il segno MAX nel macinacaffè; quindi chiudere il coperchio superiore.
3. Quando l'alimentazione è collegata, l'indicatore luminoso del pulsante ON/OFF (blu) lampeggerà

due volte e poi si spegnerà mentre la macchina è in standby.

4. Premere una volta il pulsante ON/OFF per accendere la macchina: la spia del pulsante si illumina (l'indicatore blu lampeggia), quindi premere di nuovo il pulsante ON/OFF e la spia del pulsante si spegne.

5. Procedura per macinare 1-3 tazze di caffè in grani e far bollire 1-3 tazze di caffè.

Dopo aver premuto il pulsante ON/OFF, premere il tasto con il simbolo di UN chicco di caffè; le spie luminose di entrambi i pulsanti si accendono in modalità di funzionamento normale (blu) e il motore inizierà a funzionare. Dopo che il caffè in grani è stato macinato, il motore smette di funzionare (il tempo di funzionamento del motore è di circa 40 secondi e rallenta negli ultimi 5 secondi); il condotto di riscaldamento inizia a funzionare dopo altri 2 secondi, quindi la macchina inizia a fare il caffè. Al termine, il calore viene preservato, l'alimentazione viene interrotta automaticamente dopo 40 minuti e l'indicatore ON / OFF e il tasto con il chicco di caffè si spengono.

6. Procedura per macinare 4-6 tazze di caffè in grani e far bollire 4-6 tazze di caffè.

Dopo aver premuto il pulsante ON/OFF, premere il tasto con il simbolo di DUE chicchi di caffè: le spie luminose di entrambi i pulsanti si accendono in modalità di funzionamento normale (blu) e il motore inizierà a funzionare. Dopo che il caffè in grani è stato macinato, il motore smette di funzionare (il tempo di funzionamento del motore è di circa 65 secondi). Una volta che il chicco di caffè è macinato, il motore si ferma. Il condotto di riscaldamento inizia a funzionare dopo 2 secondi, quindi la macchina inizia a fare il caffè. Al termine, il calore viene preservato, l'alimentazione viene interrotta automaticamente dopo 40 minuti e le spie luminose del tasto ON/OFF e di quello con DUE chicchi di caffè si spengono.

7. Procedura per fare il caffè direttamente con caffè già macinato. Dopo aver premuto il pulsante ON/OFF, premere il tasto con il simbolo del caffè in polvere (per erogare caffè senza tritare i chicchi): le spie dei due pulsanti si illuminano in blu (il motore non entra in funzione), il condotto di riscaldamento inizia direttamente a far bollire il caffè. Al termine, il calore viene preservato e le spie si spengono.



8. Per interrompere il funzionamento, premere ON/OFF e la spia si spegne.

9. Indipendentemente dalla funzione prescelta, il tempo massimo di funzionamento è di 40 minuti.

10. Dopo ogni ciclo di lavoro, il filtro e il macinacaffè devono essere puliti prima del ciclo successivo.

Prima della pulizia, spegnere l'interruttore (premere ON/OFF), accertarsi che la luce sia spenta, quindi rimuovere il coperchio superiore, poi il filtro, ruotare il macinino in senso antiorario per estrarlo. Dopo averlo pulito e asciugato rimontare il macinino nella macchina ruotandolo in senso orario, inserire il filtro nel macinino. E' quindi ripetere il processo di preparazione del caffè sopra descritto.

Qui di seguito schema dettagliato della macchina:



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

1. Ricordarsi di scollegare l'alimentazione prima della pulizia.
2. Pulire la parte bagnata sulla superficie della caffettiera con un panno morbido e asciutto.
3. La parte rimovibile della caffettiera deve essere pulita con acqua calda e la pulizia deve essere completata prima di rimontarla nella caffettiera.
4. Non lavare la caraffa nella lavastoviglie.
5. Il dispositivo non deve essere immerso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1