



KARMA®

DJ 351V


**PROIETTORE
“MAXI STROBO”**



**MANUALE DISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL**

Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) Italia
Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470
Internet: www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

DJ 351V

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

1
2
3
4

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risultati installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Modalità di applicazione della garanzia:

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

DJ 351V

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

Operating instructions

- 1. Power on:** once all connections are completed turn the "SPEED" (2) control towards right and press the "POWER" button (4). By acting on "SPEED" (2) control you can adjust the flash rate of your storbo in accordance with your musical background.
- 2. Power off:** turn the "SPEED" (2) control towards "SLOW" and then press the power button (4). Unplug the current cable.
- 3. Synchronize:** thru the back plugs (IN/OUT), you can connect others DJ 351V and turn on them synchronized.

Warnings

- Do not open or temper the apparatus. Refer servicing to a qualified service technician.
- Do not expose to direct sunlight or heat sources.

Specifications

Power supply: 230V / 50Hz
Power consumption: 50W
Length cable: 1,25 mt
Dimensions: 215x270x175
Weight: 3Kg

Karma Italiana srl, in order to mend one's products, reserve the right to modify the features both technical and aesthetical, any time and without notice.

ITALIANO

Congratulazioni per l'acquisto di questo interessante apparecchio che Vi offrirà un effetto luminoso di straordinaria suggestione durante l'accompagnamento di brani musicali. Come è noto, i proiettori stroboscopici sono stati ideati per scopi scientifici e consentono di far apparire fermi i particolari di oggetti in rotazione; analogamente appariranno quasi statici i movimenti dei danzatori nel corso delle vostre feste. La luce stroboscopica diverrà indispensabile oggetto per l'animazione di ogni animazione danzante. Vi preghiamo di attenervi alle istruzioni che seguono per impiegare l'apparecchio nel modo più corretto e ottenere i maggiori risultati.

Istruzioni per i collegamenti

- 1.** Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga aerato e lontano da fonti di calore. Provvedete eventualmente al fissaggio utilizzando l'apposita staffa (1).
- 2.** Controllate la presenza della lampadina (3) e verificate l'integrità. Attenzione, non toccate la lampadina a mani nude e comunque assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente 220V.
- 3.** Inserite la spina del cordone di alimentazione (6) nella presa di corrente a 220Volt.

Istruzioni per il funzionamento	Precauzioni ed avvertenze
1. Accensione: una volta collegato l'apparecchio all'alimentazione premete il tasto di accensione (4), ruotate appena verso destra la manopola di regolazione (2) posta sul retro e regolatela per la ripetizione dei flash luminosi che più si accordi con il ritmo musicale del Vostro ambiente. 2. Spegnimento: ruotate la manopola "SPEED" (2) verso il minimo, quindi spegnete l'apparecchio attraverso il tasto (4) e scollegate la spina dalla presa di corrente. 3. Sincronizzazione: Sul retro dell'apparecchio sono presenti 2 prese (IN/OUT) attraverso le quali potranno essere collegati a cascata altri DJ 351V ottenendone l'accensione sincronizzata.	- Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. - L'apparecchio è protetto da fusibile (5). Qualora esso dovesse bruciarsi, fatelo sostituire con altro di identica capacità dopo esservi accertati che l'apparecchio non sia in avaria per corto circuito. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto. Specifiche tecniche Alimentazione: 230V / 50Hz Potenza: 50W Lunghezza cavo: 1,25 mt Dimensioni: 215x270x175 Peso: 3Kg

ENGLISH

We warmly congratulate you for the choice of this excellent apparatus for obtaining wonderful light effects. As you well know, the stroboscope was invented for scientific purposes as it allows to make fix the details of rotating things. In the same way the dancer movements will seems to be almost static. The strobo light will become irreplaceable for all your parties.

Please read carefully the following instructions to obtain the best results from your apparatus.

- Instruction for connections**
1. Be sure that the apparatus has not been damaged.
 2. Place the apparatus near a current socket and make sure that there is sufficient space for heat dissipation.
 3. Make sure that "SPEED" (2) control be on "SLOW" that means to be turned in anticlockwise.
 4. Connect the cable to 220Volt socket.