



Data di acquisto.

DJ 359

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Nome e indirizzo dell'acquirente.

Modalità di applicazione della garanzia:
La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risultati installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

CERTIFICATO DI
GARANZIA



ITALIANO

Ci complimentiamo vivamente per la scelta di questo apparecchio che vi permetterà di ottenere suggestivi effetti luminosi. Prima di procedere all'accensione, leggete attentamente il presente manuale.

Accertatevi che l'interruttore di accensione ON-OFF (14) sia posizionato su OFF cosicchè l'apparecchio sia spento.

Inserite la spina(15) nella presa domestica 220V 50Hz , utilizzando nel caso in cui si renda necessario una riduzione.

Applicate un gobo in metallo(2) nel supporto (1) selezionando il disegno desiderato e facendo in modo che esso rimanga visibile. Inserite ora il supporto(1) nell'apposito vano in modo che la luce prodotta dalla lampadina, venga filtrata dal gobo riproducendone la forma.

Accendete la lampada posizionando il tasto (14) su ON, la sfera a specchi (9) inizierà a ruotare e la luce su di essa riflessa produrrà un suggestivo effetto luminoso.


Se non dovesse accendersi la lampadina alogena assicuratevi che sia inserita nell'apposita sede, svitando le viti che fissano la parte superiore della lampada(4) e ruotandola leggermente in senso orario. Se dovesse mancare la lampada inseritela quindi richiudete accuratamente la calotta.

Regolate in modo appropriato le due lenti scorrevoli sui tubolari (8) mettendo a fuoco i disegni creati.



KARMA
Party lamp

DJ
359



A causa dell'elevata temperatura sprigionata dalla lampada, agite sulle maniglie (10) delle lenti evitando di toccare le parti metalliche che potrebbero essere molto calde.

Per variare la proiezione dell'effetto, è possibile agire anche sull'intera struttura comprendente le lenti, che potrà essere inclinata rispetto ai tubolari (11).

Consigliamo di utilizzare la lampada ad una distanza di circa 3mt dalle pareti ottenendo in questo modo l'effetto ottimale.

Attenzione: durante il funzionamento la temperatura della calotta è elevata.

Se si dovesse rendere necessario la sostituzione della lampada scollegate l'apparecchio e attendetene il raffreddamento prima di svitare le viti di fissaggio.

AVVERTENZE:

- Non utilizzare mai questo apparecchio senza la calotta superiore.
- Evitare di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- In caso di guasto rivolgetevi a personale specializzato.
- Evitare di porre l'apparecchio in vicinanza d'acqua o in ambienti particolarmente umidi.

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento.

Attention: during operation, the halogen lamp is hot. When you will change the lamp, disconnect it and let the lamp cool down before unscrewing the dome-shaped cover.

NOTICE:

- Do not use this apparatus without the dome-shaped cover.
- Avoid to open the apparatus without the due precautions, necessary to avoid electric shocks.
- Maintenance and repair from qualified employee only.
- Keep it away from moisture, water, wash-basin or swimming pool.
- Do not cover the venting slot.
- Disconnect the apparatus when it will be not in use for a long period of time.

Karma Italiana srl, in order to mend one's products, reserves the right to modify the features both technical and aesthetical, any time and without notice.

ENGLISH

We warmly congratulate for the choice of this apparatus thanks to which you will have wonderful light effects. Read with great attention the manual before lighting on it. Put the ON/OFF button (14) on OFF position before all. Plug the cable (15) into 220V 50Hz current socket using, if necessary a converter.

Select a metal pattern (2) in its support (1) and choose your wished drawing to let it shown well visible. Now insert the support (1) in its space so that the light produced by bulb will filter giving its particular shape.

Now put On the button (14) and the apparatus will produce colored lights that moves in accordance with music thanks to its inside microphone.

If the halogen lamp does not light you must be sure that it is properly installed into its compartment. Unscrew its screws that fix the top side(4) turning to clockwise.

Should the lamp be missing, insert it but do not touch the bulb with naked hands.


And then close its top very well.

Regolate the two flowing lens on their tubolars (8) and focus your made drawings.

Don't touch the metallic sides ,they are hot, but use its handles(10)only.

If you wish to change the effect projection angulation you can turn the whole apparatus with its lens. It can be turned it as to its tubolars (11).

To have the best effect use The Party Lamp to an optimal distance of 3 metres from the walls.



Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38bis
BUSTO ARSIZIO (VA) - Italy
Web Site: www.karma-italiana.it