



DJ 362VC

**LUCE DISCO
MINI MOONFLOWER**



MANUALE DISTRUZIONI


Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO	DJ 362VC
DATA DI ACQUISTO	
NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	

TIMBRE E FIRMA DEL RIVENDITORE
DJ 362VC

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

Precauzioni ed avvertenze

1. Evitate di aprire l'apparecchio al fine di evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.
2. Evitate di esporre l'apparecchio all'acqua, a fonti di eccessivo calore quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegare sia la presa di alimentazione dalla rete che lo spinotto del comando a distanza e vuotare il liquido dal serbatoio.
3. Utilizzate esclusivamente ricambi originali KARMA.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: AC 220V - 50Hz
Tipo lampada: 50W - 12V
Dimensioni:
Peso: 4,5 Kg.

ITALIANO

Introduzione

Ci complimentiamo per l'acquisto di questo apparecchio. Esso è in grado di generare fasci di luce ricreando un notevole effetto suggestivo in discoteche, locali di spettacolo ed in genere ambienti destinati al divertimento. L'impiego del vostro apparecchio è molto semplice, l'ottima qualità del materiale con cui è stato costruito vi permetterà un suo lungo utilizzo nel tempo. Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono per usare il vostro faro nel miglior modo. Per ogni descrizione riferitevi alla figura riportante l'indicazione dei comandi e delle prese.

Istruzioni per i collegamenti

1. Effettuate un'ispezione sull'apparecchio verificando che non presenti rotture o danneggiamenti ne sul corpo metallico (1), ne sul cavo di collegamento (2).
2. Rimuovendo il coperchietto superiore tramite le viti (4) inserite la lampadina in dotazione. Evitate di toccarla a mani nude, utilizzate sempre un pezzetto di stoffa o comunque un materiale che isoli la lampadina dalla pelle.
3. Posizionate adeguatamente l'apparecchio utilizzando la staffa in dotazione. Mantenete una distanza minima di 1mt tra la lampada e gli occhi di una persona.
4. Se desiderate accenderla e spegnerla a distanza in tutta comodità e di

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

alternarne l'accensione ad altre lampade, vi consigliamo di collegarla ad una pulsantiera Karma mod. DC 6.

Istruzioni per il funzionamento

1. Attivazione: una volta posizionata, la lampada potrà essere attivata semplicemente inserendone la spina in una presa elettrica domestica a 220V 50Hz.

2. Effetto: Una volta alimentato, il vostro effetto luminoso comincerà ad emettere suggestivi fasci di luce colorata. Un motorino interno, provvederà ad animare tali raggi e a ricreare l'ambientazione tipica delle discoteche.

Un microfono alloggiato internamente, capterà le differenti tonalità musicali ed agirà di conseguenza sul motorino ruotando i fasci di luce generati in sincronia con il ritmo musicale.

Attenzione: per ottenere il massimo

effetto ed evidenziare i fasci di luce, consigliamo l'utilizzo di una macchina generatrice di fumo, completamente atossica e innocua sia per cose che persone, la macchina del fumo amplificherà il risultato ottenuto.

Suggeriamo quindi l'abbinamento al modello Karma DJ 390V e del relativo liquido DJ 391.

3. Modalità di funzionamento: Sul retro della lampada è presente un tasto di selezione (3) che vi permetterà la scelta tra tre differenti effetti. A seconda della posizione, potete scegliere la modalità "a tempo di musica", luce fissa oppure in continua rotazione.

4. Sostituzione della lampadina: In caso di interruzione nel funzionamento,

accertatevi che sia solo bruciata la lampadina (il motorino interno continua comunque il suo movimento rotatorio. Quindi provvedete alla sostituzione della lampadina rimuovendo il coperchietto superiore tramite le viti (4) e rimpiazzandola con una di identiche caratteristiche (attacco, voltaggio e Wattaggio).

Attenzione: attendete che la lampada si sia raffreddata completamente, staccate il cavo di alimentazione e quindi sostituite la lampadina senza toccarla direttamente (a mani nude).