



www.karmaitaliana.it

DJ 900

DJ 1200

Smoke Machines

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Questo manuale si riferisce ai modelli: DJ 900 e DJ 1200 che presentano poche differenze. Riferitevi alla tabella riportante le specifiche tecniche per conoscerne i dettagli. Eventuali istruzioni per uno specifico modello verranno segnalate.

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Visitate periodicamente il ns sito internet per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- > Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite delicatamente la scatola e, controllate attentamente il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collaterali preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.




Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

DJ 900



DJ 1200



Telecomando

Wireless



N°	Funzione/Descrizione	N°	Funzione/Descrizione
1	Ingresso XLR IN	6	Tappo vano liquido
2	Tasto di accensione	7	Led riscaldamento
3	Led di riscaldamento	8	Led verde
4	Presa di alimentazione	9-10	Tasto di avvio
5	Livello liquido	11	Ricevente



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

L'apparecchio può essere trasportato tramite la maniglia superiore e può essere appoggiata su qualsiasi superficie avendo cura di rispettare un'inclinazione non superiore al 15%.

Nel posizionarlo assicuratevi che sia stabile e fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio utilizza un particolare liquido per generare fumo, utilizzate esclusivamente l'apposito liquido(Karma DJ 391). Non inserite assolutamente acqua o altri liquidi; potrebbero danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.

Collegate il comando a filo alla presa posteriore(1), nel caso in cui vogliate utilizzare il radiocomando potrete collegare la ricevente(11) al posto del comando a filo e quindi attaccarlo al retro della macchina tramite il magnete di cui dispone. Nel caso abbiate acquistato il modello DJ 1200, potrete collegare simultaneamente i 2 tipi di telecomando.

Assicuratevi che il tasto di accensione(2) sia in posizione "spenta" e quindi inserite il cavo di alimentazione nella presa(4) e nella presa elettrica domestica 220V.

Assicuratevi che il serbatoio contenga liquido a sufficienza; una feritoia posteriore permette il controllo di livello.

Accendete l'apparecchio agendo sul tasto(2).

La macchina, per operare, deve scaldarsi a sufficienza. Per fare ciò impiega qualche minuto. In tale fase il led(7) presente sul comando a filo e il led(3) posto sul retro si illumineranno di rosso.

Dopo qualche minuto, a riscaldamento avvenuto, il led verde(8) si illuminerà. A questo punto potrete premere il tasto(9) sul comando a

filo o il tasto(10) del radiocomando per attivare la pompa e generare un denso fumo atossico e inodore che tenderà leggermente a sollevarsi e a svanire in qualche minuto.

Il fumo che fuoriesce non è una sorta di vapore, è infatti completamente freddo ed innoquo. Evitate comunque di spruzzarlo direttamente sul viso o di inalarlo per tempi estremamente prolungati.

Il telecomando wireless dispone di 4 tasti. La ricevente, tramite switch potrà essere impostata su uno di questi 4 canali. In questo modo si potranno acquistare fino a 4 macchine del fumo e gestirle tramite un solo telecomando.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le


“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non in casi stabiliti dall'azienda stessa.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.





**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

DJ 900

Potenza:	900 W
Capacità serbatoio:	1,8 Litri
Telecomando:	A filo e wireless
Preriscaldamento:	8 minuti circa
Volume fumo:	255 mq/min
Dimensioni:	380 x 260 x 230 mm
Peso:	5 kg

DJ 1200

Potenza:	1200 W
Capacità serbatoio:	2,3 Litri
Telecomando:	A filo e wireless
Preriscaldamento:	8 minuti circa
Volume fumo:	500 mq/min
Dimensioni:	520 x 255 x 325 mm
Peso:	6,5 kg

NOTE

KARMA[®]

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

