



Model name:
FRD SPK2

Diffusore acustico wireless impiegabile in abbinamento a FREEDOM 2 o alla trasmittente mod. FRD TX. L'alta qualità dei componenti utilizzati per la sua realizzazione garantisce un'ottima resa acustica. L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati, in grado di provvedere all'isolamento dell'acqua dei connettori e del trasformatore in dotazione. Il diffusore è ideato per installazioni anche all'aperto (IP 65).



In caso di installazione all'aperto, assicuratevi che i connettori e l'alimentatore siano opportunamente isolati e non vengano quindi a contatto con umidità o pioggia.
Si suggerisce di proteggere il diffusore dai raggi diretti del sole per evitare il prematuro deteriorarsi delle plastiche.

Conservate il manuale di istruzioni per utilizzi futuri.

A. Posizionamento diretto a parete

Se intendete posizionare il diffusore a parete, potrete semplicemente agganciarlo ad un chiodo a "testa larga" grazie all'apposito foro di fissaggio(F). In questo caso il diffusore risulterà aderente alla parete ma non orientabile.

B. Posizionamento con staffa

La staffa inclusa nella confezione vi consentirà di fissare il diffusore mantenendo la possibilità di orientarlo orizzontalmente e verticalmente per la massima resa acustica. La staffa è composta da 3 parti. Unitele utilizzando 2 viti, quindi fissate la staffa al diffusore (fori G), sempre tramite viti in dotazione. Forate il muro assicurandovi che non vi siano cavi elettrici o tubi, quindi inserite 2 tasselli prima di fissare la staffa a muro. La regolazione avviene svitando leggermente le viti centrali, orientando a piacimento il diffusore e serrando nuovamente le viti centrali.

C. Alimentazione

Per alimentare il diffusore utilizzate il trasformatore incluso collegandolo al connettore (I).

Assicuratevi che il connettore sia isolato (utilizzando ad esempio una guaina termoretractile) e che il trasformatore sia protetto da umidità.



Attenzione: i collegamenti elettrici vanno effettuati da personale tecnico specializzato per evitare rischi di folgorazione o danneggiamento dell'apparecchio.

D. Utilizzo

Riferitevi al manuale di istruzioni del FRD TX o FREEDOM 2 per la corretta procedura di accoppiamento del diffusore alla trasmittente. Se necessario, potrete limitare il volume, agendo sul regolatore (H). La trasmittente potrà inviare il segnale a infiniti diffusori nel suo raggio operativo (FIG 1)

E. Conformità, garanzia e assistenza

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio diffusore serie FRD SPK è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet: www.glemm.eu. Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto, loggandovi nell'area riservata.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Potenza Massima / RMS Max power/ RMS power	70W / 35W
Altoparlante / Speaker	Woofer 6,5"
Alimentazione Power supply	15V --- 2A tramite adattatore/ through adaptor
Risposta in frequenza Frequency response	20 Hz - 28 KHz
Impermeabilità / Waterproof rate	IP 65
Dimensioni / Dimensions	197 x 275 x 175 mm (l x h x p)
Peso / Weight	2,1 Kg

