



LyteQuest® MAGICBUBBLE



500
WATTS

24 TOURS/MIN.



MANUEL D'UTILISATION

Usermanual - Benutzerhandbuch - Gebruikershandleiding - Manual del usuario - Manual do utilizador - Manuale d'uso

FR | EN | NL | DE | ES | IT | PT

Importé par :

SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France



LINEE GUIDA DI SICUREZZA



Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni importanti sull'installazione e l'utilizzo del dispositivo.

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se l'unità cambia proprietà il giorno del cambio di proprietà, assicurarsi che il nuovo utente sia in possesso del manuale.

- Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo apparecchio e non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta.'identificazione dell'unità'.

- Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità. Assicuratevi che non ci siano Nessun oggetto infiammabile si trova nelle vicinanze dell'apparecchio durante il funzionamento.

- L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Sull'apparecchio non devono essere collocati oggetti pieni di liquidi, come i vasi. deve essere posizionato sull'unità.

- Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme libere, come ad esempio candele accese.

- Per garantire una sufficiente ventilazione, installare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con una distanza minima intorno all'apparecchio di 50 cm.

La ventilazione non deve essere impedita ostruendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc...

- Collegare l'unità dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o assistenza. Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo un fusibile che sia adatto all'uso nell'area in cui è installata l'unità.

che ha esattamente le stesse caratteristiche di quella vecchia.

- L'unità è destinata all'uso in un clima temperato. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non operare

l'unità a temperature più elevate.

- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare mai di riparare l'unità da soli. Riparazioni Se fatto in modo improprio può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo parti approvate. pezzi di ricambio identici a quelli originali.

- Non collegare l'unità ad un dimmer.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato.

- Non scollegare mai l'unità tirando il cavo.

- La spina di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile.



Apparecchiature di classe II :

Questa unità, per il suo design, non richiede un collegamento sicuro ad un sistema di messa a terra elettrica.

Pericolo di scossa elettrica! Non tentare mai di riparare l'unità da soli. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

CONTENUTO DEL PACCHETTO :

1 x Magic Bubble

1 x Manuale d'uso



AVVISO DI SCOSSA ELETTRICA - NON APRIRE

220-240V / 50-60Hz

DISPOSIZIONE



Non scartare gli apparecchi recanti questo simbolo con i rifiuti domestici.

Contribuire alla protezione dell'ambiente e la vostra sicurezza, riciclare i vostri prodotti elettrici ed elettronici.



Il dispositivo e il suo imballaggio devono essere lasciati al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informazioni sulla demolizione e il riciclaggio.

Alcuni centri di raccolta accettano prodotti gratuiti.

Riciclo: I nostri imballaggi possono essere smistati.

Per ulteriori informazioni : www.consigneetri.fr

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIRETTIVA 2012/19/EU

Istruzioni per l'uso:

Riempire il serbatoio con il liquido delle bolle e chiudere il tappo.

Un fluido di scarsa qualità può danneggiare la macchina.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno. Prima dell'installazione, della manutenzione e della riparazione, assicurarsi che l'unità sia spenta, scollegata e raffreddata.

Disimballaggio e ispezione :

Prima dell'installazione e dell'uso, controllare che l'unità non sia danneggiata e che sia completa. Se ci sono problemi, restituitelo al vostro rivenditore o al servizio tecnico.

Per evitare il rischio di incidenti, tenere tutte le confezioni fuori dalla portata dei bambini.

Appendere il prodotto:

Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e solido.

Controllare la stabilità e la sicurezza dell'installazione. Un'installazione errata può causare pericoli. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti causati da un'installazione impropria.

Installare questo apparecchio solo orizzontalmente, a condizione che vi sia spazio sufficiente per garantire un'adeguata ventilazione.

È imperativo mantenere le aperture di ventilazione libere.

Quando si installa l'apparecchio, scegliere una posizione che consenta un facile accesso per il riempimento del serbatoio e l'esecuzione della manutenzione ordinaria.

Sostituzione del fusibile :

Attenzione! Scollegare l'apparecchio dalla rete e sostituire il fusibile solo con un fusibile nuovo che abbia esattamente le stesse caratteristiche tecniche del fusibile originale. Togliere le viti dal portafusibile, rimuovere il fusibile danneggiato e montare il nuovo fusibile.


DATI TECNICI :

- Potenza: 500W
- Portata: 24 giri / minuti
- Capacità del serbatoio: 0,75 litri

NOTA IMPORTANTE: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli dove esistono centri a questo scopo. Consultate le autorità locali o il vostro rivenditore su come riciclarli.

FUNZIONAMENTO

1. Riempire il serbatoio fino al segno con un liquido a bolle di buona qualità
2. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile con un angolo non superiore a 10°.



3. Inserite il cavo di alimentazione in una presa con messa a terra e la macchina inizierà a riscaldarsi.
4. Accendere la macchina con l'interruttore on/off.
5. Potete posizionare la macchina in alto o sul pavimento.
6. Controllare frequentemente se è rimasto abbastanza liquido nella macchina. La macchina può essere danneggiata se funziona a vuoto.

Informazioni :

Se il volume delle bolle è basso, spegnere la macchina e controllare se è rimasto abbastanza liquido per le bolle e controllare il fusibile e la spina di alimentazione. Se il problema persiste, portate la macchina dal vostro rivenditore.

Attenzione: se si ingerisce il liquido delle bolle, consultare immediatamente un medico.
Sciacquare la pelle e gli occhi con acqua pulita se sono stati in contatto con il liquido delle bolle.

Pulizia: dopo 40 ore di funzionamento, pulire la macchina con una miscela di 80% di acqua distillata e 20% di aceto

ASSISTANCE

Se hai bisogno di supporto per questo prodotto, puoi contattare il reparto tecnico via e-mail a questo indirizzo: assistancelytequest.churchill.world

CHURCHILL

Déclaration UE de Conformité

Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Zertifizieren und deklarieren Sie unter unserer alleinigen Verantwortung nur die folgenden Produkte:

Certificar y declarar bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Certificare e dichiarare sotto la nostra esclusiva responsabilità solo i seguenti prodotti:

Marque | Brand : **LYTEQUEST**

Type ou modèle | Type or model : **MAGIC BUBBLE**

Désignation commerciale | Designation : **MACHINE À BULLES**

Est conforme à la directive :

Está em conformidade com a directiva :

Is complies with the directive :

Voldoet aan de richtlijn :

Entspricht der Richtlinie :

Cumple la directiva :

Conforme alla direttiva :



LVD 2006/95/CE - ERP 2009/125/CE - EMC 2004/108/CE

Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail à :

A full compliance statement is available by download or email at:

Een volledige verklaring van overeenstemming is beschikbaar om te downloaden of per e-mail op :

Eine vollständige Konformitätserklärung steht zum Herunterladen oder per E-Mail zur Verfügung unter :

Una dichiarazione di conformità completa è disponibile per il download o per e-mail all'indirizzo :

Puede descargarse una declaración de conformidad completa o enviarse por correo electrónico a :

direction@churchill.world

<https://www.churchill.world/telechargement>

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05831221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 18/09/2021

LyteQuest



Téléchargement notices d'utilisation

Download instructions for use

Gebruikershandleidingen downloaden

Benutzerhandbücher herunterladen

Descargar los manuales de usuario

Descarregar instruções de utilização

Scarica le istruzioni per l'uso

<https://churchill.world/telechargements>

