



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

MC 20I

Affettatrice

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

MC-201 Affettatrice elettrica

SPECIFICHE DEL PRODOTTO: 100W 220-240V 50 / 60Hz

CE, ROHS, LFGB, GS



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservare il manuale, la garanzia, lo scontrino e, se possibile, la scatola con l'imballo interno.

SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'affettatrice.


1. La tua affettatrice è fatta per affettare pane, tutti i tipi di prosciutto, salsiccia, formaggi, verdure...
2. Prestare **SEMPRE** attenzione quando l'affettatrice è collegata e/o in funzione. La lama è estremamente affilata e pericolosa.
3. **MAI** permettere ai bambini di avvicinarsi all'apparecchio o di utilizzare l'affettatrice. Anche con la supervisione degli adulti, l'affettatrice è un dispositivo **ESTREMAMENTE PERICOLOSO**.
4. Scollegare **SEMPRE** l'affettatrice e attendere che si arresti completamente prima di spostarla, riporla o pulirla.
5. Evitare sempre il contatto delle mani o qualsiasi parte del corpo con la lama. Non tenere mai il cibo da affettare con le mani. Utilizzare **SEMPRE** il vassoio scorrevole per affettare. Se la dimensione del cibo da affettare è troppo grande, ridurla manualmente, se è troppo piccola, prendere un pezzo di dimensioni adatte.
6. Per evitare qualsiasi rischio di folgorazione o scosse elettriche, non utilizzare mai liquidi sull'affettatrice. Non immergerla **MAI** in nessun liquido o altra sostanza. Durante la pulizia, utilizzare sempre un panno umido e in seguito asciugare affettatrice con un panno morbido.
7. Se il cavo, la spina o il pulsante dell'affettatrice dovessero essere danneggiati, non tentare di ripararli da soli. Rivolgetevi al rivenditore o al centro assistenza autorizzato.
8. Non utilizzare mai parti di ricambio o di riparazione diverse da quelle originali o a marchio PEM®.

9. Non utilizzare mai l'affettatrice all'aperto o in un ambiente "professionale", apparecchio destinato all'uso domestico.

10. Utilizzare sempre su una superficie adatta, non scivolosa, lontano da qualsiasi fonte di calore, fiamme o altri elementi che potrebbe danneggiare l'affettatrice.

11. **ATTENZIONE!** La lama dell'affettatrice è estremamente affilata, **SI PREGA** di prestare sempre attenzione quando la si utilizza. Prestare **SEMPRE** particolare attenzione durante la pulizia e lo smontaggio della lama. La lama è estremamente tagliente.

12. Non utilizzare mai l'affettatrice per scopi diversi da quelli consigliati!



1. Piastra spessimetro
2. Vassoio di alimentazione scorrevole
3. Pressamerce
4. Base del motore
5. Cavo di alimentazione
6. Guida vassoio
7. Guida lama
8. Lama (rimovibile)

INSTALLAZIONE


1. Prima di utilizzare l'affettatrice, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo.
 2. Svolgere il cavo di alimentazione, pulire e asciugare l'affettatrice. Posizionare e controllare che il carrello di scorrimento sia in posizione. Controllare la lama sia fissata saldamente.
 3. Prima di collegare la spina e accendere l'affettatrice provare a vuoto più volte il movimento di scorrimento.
 4. Verificare che sulla piastra scorrevole sia presente la manopola trasparente.
 5. Utilizzando la rotella (nella parte posteriore), prima di avviare o collegare l'affettatrice, scegliere lo spessore di taglio desiderato.
- Lo spessore tra cui scegliere varia tra 0 e 13 mm.

FUNZIONAMENTO

- Utilizzare SEMPRE il vassoio estraibile e il pressamerce quando si utilizza l'affettatrice.
- Disimballare l'affettatrice, verificare che la piastra scorrevole e la sua slitta siano correttamente installate.
- Collegare la presa alla rete (osservare le indicazioni sulla scheda tecnica della macchina) rispettando il voltaggio indicato.
- Provare più volte il funzionamento del carrello senza accendere la macchina.
- Successivamente inserire il cibo da affettare, arretrare il vassoio, regolare la larghezza desiderata (tra 0 e 13mm), bloccare l'alimento da affettare contro la piastra, quindi accendere l'affettatrice (On/Off) e iniziare il movimento avanti e indietro. Usa sempre la piastra scorrevole e la slitta. **NON USARE MAI LE MANI.**
- Non utilizzare la macchina per più di 10 minuti senza interruzioni. Se il motore si surriscalda, scollegare l'affettatrice e attendere 30 minuti che si raffreddi!
- Se il cibo è congelato o troppo duro, non esercitare troppa pressione sull'affettatrice per evitare di danneggiare il motore. Attendete piuttosto qualche istante affinché si scongeli.
- Dopo l'uso, spegnere l'affettatrice, staccare la spina

e una volta che la lama si è fermata completamente, è possibile pulirla con un panno umido.

PRESTARE ATTENZIONE alla LAMA!



MANUTENZIONE

- **PRIMA** di qualsiasi operazione di pulizia dell'affettatrice è importante scollegare SEMPRE l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Tutte le parti taglienti e utilizzate sono rimovibili. Puliscile sempre con un panno umido e sempre asciutto. **NON** utilizzare MAI prodotti abrasivi.
- **NON** lavare MAI in lavastoviglie l'affettatrice o parti di essa.
- **NON** immergere MAI l'affettatrice (motore elettrico!)
- Eventuali interventi di assistenza o manutenzione devono essere effettuati tramite il distributore dell'affettatrice o tramite il produttore stesso del marchio PEM®.

AVVERTENZA

- Quando si ripone l'affettatrice, impostare SEMPRE la regolazione dello spessore sul minimo (cioè su 0) tramite l'apposita manopola.
- **NON** affettare MAI cose diverse da alimenti (gli alimenti devono essere SEMPRE SENZA OSSO)

DATI TECNICI

Voltaggio: 50/60Hz 220-240V
MC-201 Potenza: 100 W

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1