



Mode d'emploi

V-1.0 /05/10 BB/F

LASER MOOV

Laser Vert 80mW




Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

KOOL LIGHT vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.




Respectez scrupuleusement les points suivants :


- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque : Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut. Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- KOOL LIGHT décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante

Fonctionnement

Branchements à un contrôleur DMX et mode de branchement en mode Maître / Esclave




PANNEAU DE CONTROLE



UTILISATION DU PANNEAU DE CONTROLE









Sur le panneau de controle appuyez sur la touche “MENU/ESC” pour choisir le mode de fonction et ensuite avec les touches “UP” et “DOWN” puis appuyer sur “ENTER” pour confirmer.



Appuyez sur la touche "MENU/ESC", puis sur "UP" ou "DOWN" pour atteindre les différentes fonctions puis validez avec la touche "ENTER"

- | | |
|-----------|---|
| 0 Reset? | Cette fonction Ré-initialise l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement vous pouvez effectuer un "RESET" |
| 1 Address | Choisissez une adresse DMX si vous voulez utiliser le laser avec un contrôleur. Le Laser Moov peut fonctionner en 9 ou 5 canaux DMX (Voir le chapitre suivant). Si vous choisissez le mode 9 canaux mettre l'adresse 001 pour le premier laser et 010 pour le deuxième laser, le troisième aura l'adresse 020 |
| 2 Channel | Le Laser Moov peut fonctionner en DMX sur 5 ou 9 canaux. Choisissez le mode 9 canaux ou 5 canaux. (Voir le tableau des fonctions DMX). |
| 3 Show | En mode AUTO ou MUSIC choisissez l'angle de rotation : "Normal" le laser fonctionne en mode usine. M1 le laser effectue des rotations jusqu'à 540°
M2 Le laser effectue des rotations de 90° et M3 effectue des rotations de 90° |
| 4 Speed | Choisissez la vitesse de rotation applicable en mode AUTO ou MUSIC. |
| 5 Pan | X est la Rotation horizontale du laser, vous pouvez inverser le sens. |
| 6 Tilt | Y est la Rotation verticale du laser, vous pouvez inverser le sens. |
| 7 Lcd | Choisissez si l'écran LCD est toujours éclairé ou en mode éteint après avoir validé. |
| 8 Auto | Choisissez le mode AUTO ou MUSIC |
| 9 M/S | Choisissez le mode Maître ou Esclave quand vous utilisez 1 ou 2 lasers |

FONCTIONS DMX

DMX512 Configuration								
Ch1		Ch2			Ch3	Ch4	Ch5	
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	Ch6	Ch7	Ch8	Ch9
X-axis	X-axis fine moving	Y-axis	Y-axis fine moving	SPEED	LASER ON	EFFECTS	DOTS	RESET
255  0	255  0	255  0	255  0	255  0	255  0	210-225 200-210 190-200 180-190 170-180 160-170 150-160 140-150 130-140 120-130 110-120 100-110 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10	255  0	255  0

CH1- Rotation horizontale

CH2- Rotation horizontale precise

CH3- Rotation verticale

CH4- Rotation vertical précise

CH5- Reglage de la vitesse permet d'accélérer ou de ralentir

CH6- Laser On et Laser OFF

CH7- Effets laser tous les 10 pas

CH8- Transformation des effets en pointillés.

CH9- Reset: pour réinitialiser les fonctions du laser

CARACTERISTIQUES

Moteurs :	Moteur pas a pas (scanning motors)
Puissance laser :	80mW
Couleur :	Vert
Canaux DMX	9 ou 5 canaux
Angle de Scan	45°
Consommation :	45W
Alimentation :	230V~/50Hz
Dimensions :	250 x 220 x 320 mm
Poids Net	4,5Kg
Poids Brut	6,4 Kg

CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois.
- Seule les compagnies agréées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
- KOOL LIGHT vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.
- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.