




KARMA[®]


CENTRALINA LUCI



MS 106

MANUALE DI ISTRUZIONI

Figure di riferimento



- 1** - Tasto accensione
- 2** - Slider canale 1/6
- 3** - Slider Master
- 4** - Tasto "Full on"

- 5** - Regolatore "Speed"
- 6** - Regolatore "Audio"
- 7** - Selettore funzione
- 8** - Leds di accensione

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questa centralina luci in grado di gestire sei canali separatamente e di accendere i fari ad esso collegati in maniera autonoma, ad inseguimento o in modalità psichedelica.

Semplice da utilizzare ed installabile in pochi minuti, vi darà straordinarie soddisfazioni in ogni tipo di utilizzo.

Il vostro nuovo apparecchio è stato realizzato con materiali di ottima qualità e seguito, in tutte le sue fasi di progettazione e realizzazione, da ingegneri e tecnici specializzati.

La Karma Italiana dispone di numerosi accessori opzionali da integrare con le vostre apparecchiature, Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i prodotti commercializzati.

Per qualsiasi informazione i nostri uffici sono a vostra completa disposizione.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

1) Assicuratevi che il tasto di accensione (1) sia su "OFF". Tutte le operazioni di installazione vanno effettuate ad apparecchio spento e scollegato dalla rete elettrica.

2) Posizionate adeguatamente la centralina: in luogo asciutto e lontano dalla portata di bambini. Se desiderate, potrete anche applicarla a rack standard da 19" tramite 4 viti.

3) Inserite le spine di alimentazione dei vostri fari nelle prese posteriori di tipo Shuko. Abbiate cura che il carico elettrico di ogni spina sia simile o meglio ancora uguale (non collegate su alcuni 1000W e su altri 300W).

Attenzione: il carico massimo di ogni presa non dovrà superare i 1000W mentre il carico totale di tutte le prese non dovrà essere superiore ai 3300W.

4

4) Ponete i regolatori (5 - 6) sul valore minimo.

5) Posizionate il selettore di programma (7) in posizione centrale.

6) Assicuratevi che il fusibile posto sul retro sia integro, eventualmente sostituitelo con uno di uguale valore.

7) Inserite infine la spina nella presa di corrente elettrica domestica a 220V. L'apparecchio è ora correttamente collegato e pronto all'uso.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Sarà sufficiente premere il tasto di accensione(1) per accendere la centralina ed alimentare i fari ad essa collegati.

2) Selezionate la modalità di utilizzo desiderata tramite l'apposito selettore(7). Le 3 modalità disponibili sono:

CHASE: in questa modalità i fari si illumineranno in sequenza dal primo all'ultimo come se si inseguissero. La velocità di inseguimento è regolabile dal comando rotante(5)

DIMMER: In modalità dimmer i fari si illumineranno a piacimento con intensità da 0 a 100%. La scelta potrà essere effettuata agendo sui cursori (2). Il cursore(3) regola il livello generale di tutti gli altri cursori per cui se fosse posto a 80% tutti i fari non si illuminerebbero più dell'80% anche se i relativi cursori fossero posti al 100%.

AUDIO: in questa modalità i fari si illumineranno seguendo il ritmo musicale in modalità psichedelica. La sensibilità dal microfono interno è regolabile dal comando rotante(6).

3) Il tasto FULL ON(4), se premuto, accende tutti i fari alla massima potenza e li spegne non appena si rilascia il tasto. Ciò avverrà indipendentemente dalla modalità selezionate.

4) I sei leds(8) indicano, con la loro accensione, quali fari sono accesi in quel momento.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Tutte gli interventi dovranno essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato.

2) Controllate sempre l'integrità e l'isolamento dei cavi di collegamento, sia della centralina che dei fari ad essa connessi.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: AC 220V - 50Hz

Potenza max per canale: 5A (1100W)

Potenza max totale: 15A (3300W)

Fusibile: 15A-250V

Dimensioni: 482 x 220 x 89 mm

Peso: 4,5 Kg.

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

MS 106

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

RoHS
conform
Made in China

