




PACK MDJ150^{BT}



Manuale di istruzioni (IT)

Importé par : SAS Churchill, 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris - France





Norme di sicurezza:

Leggete questo manuale che contiene le informazioni importanti per l'installazione.

- Conservate il manuale per ogni ulteriore riferimento. Se l'apparecchio un giorno cambia proprietario assicurarsi che il nuovo utente sia in possesso del manuale.
- Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta per questo prodotto e non superi la tensione di alimentazione specificata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Solo per uso interno!
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o umidità. Assicurarsi che nessun oggetto infiammabili sia vicino all'apparecchio durante il suo funzionamento.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Staccate la spina prima di manipolarlo o procedere alla manutenzione. In caso di sostituzione del fusibile, utilizzate solo un fusibile che ha esattamente le stesse caratteristiche.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40 ° C. Non mettete in funzione l'unità con temperature più elevate.
- In caso di malfunzionamento, spegnete l'apparecchio. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli. Ogni intervento improprio può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Utilizzare solo parti originale.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- Non scollegare tirando i cavi

Caratteristiche tecniche:

Box a tre vie

- Woofer da 150W 8"
- 1 tweeter + 1 medio
- Finitura moquette

Mixer amplificato 2x75W

- 2 ingressi linea
- 1 ingresso PHONO
- 1 ingresso USB / SD/BLUETOOTH
- 1 ingresso microfonico
- 1 uscita per cuffia
- Talkover
- Echo
- Microfono a filo (cavo incluso)


Connessione USB / SD

Dopo aver inserito una chiave USB o scheda SD nell'ingresso (1) posizionate il selettore (4) su USB/BT

- Per riprodurre la musica da USB / SD premete il tasto MODE (13). Tramite i tasti (15) potete selezionare la traccia desiderata.
- Connessione del dispositivo Bluetooth:
- Posizionate il selettore (4) su USB/BT. Premendo il tasto MODE (13) e selezionerete la funzione Bluetooth.
- Attivate la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile. Selezionate BLUETOOTH dall'elenco trovato sul dispositivo e attendete la conferma del collegamento che avverrà tramite un segnale acustico.
- È inoltre possibile utilizzare i pulsanti (15) di controllo sull'unità per selezionare la le tracce dal dispositivo Bluetooth.

Utilizzo del microfono:

- Inserite il jack del microfono nella presa “MIC”.
- Tramite i potenziometri M VOL (10), ECHO VOL (12) e REPEAT (18) è possibile regolare il volume e la funzione echo del microfono.



1. USB / SD / BT
2. CUE, pre ascolto in cuffia
3. Selettore ingresso LINE 1 o 2
4. Selettore ingresso PHONO o USB / BT
5. Regolatore GAIN canale 1
6. Regolatore volume generale
7. Regolatore GAIN canale 2
8. Slider controllo livello canale 1
9. Slider controllo livello canale 2
10. Regolatore volume microfono
11. Regolatore volume cuffia
12. Regolatore volume eco
13. Pulsante MODE (USB / SD / BLUETOOTH)
14. Pulsante REPEAT
15. Pulsanti traccia precedente, Play / Pausa e traccia successiva
16. Crossfader, attenuazione o miscelazione tra le 2 fonti, canale 1 e canale 2
17. TALKOVER - funzione di priorità del microfono sulla musica.
18. REPEAT microfono



1. Interruttore ON-OFF
2. Linea Ingresso 1
3. Linea Ingresso 2
4. ingresso phono
5. Uscita di linea
6. Uscita per altoparlanti (i cavi sono inclusi)

NOTE

- L'apparecchio riconosce solo il formato MP3
- L'unità USB / supporto SD a una capacità massima di 32 GB
- A seconda del numero e della dimensione dei file MP3, il lettore sarà più o meno veloce nelle funzioni.

ASSISTENZA

Se necessita assistenza tecnica per questo prodotto, contattate il nostro centro di assistenza via e-mail al seguente indirizzo:

assistenza@karmaitaliana.it

CHURCHILL



Déclaration CE de Conformité

Nous, SAS Churchill
54 Avenue de Versailles
75016 Paris - France
Port : +33 7 83 41 88 80

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Marque : MY DEEJAY
Désignation commerciale : Système de sonorisation amplifié
Type ou modèle : PACK SONO MDJ150 BT

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives
LVD 2006/95/CE - RTTE 1999/5/CE - ROHS 2011/65/CE - ERP 2009/125/CE
EMC 2004/108/CE

Les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

Standards appliqués :

EN60065
EN61000-3-2/-3-3
EN 55013 : 2013
EN55020
EN301489-3
EN301489-1
EN60598-1

SAS CHURCHILL
54 AV DE VERSAILLES
75016 PARIS FRANCE
CS 811221894
TVA FR05811221894



Fait à Paris (France),
le 10/06/2016