



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

PA 800

Macchina per raclette

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

PA 800 - Macchina per raclette
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 1200 W 220-240V 50 / 60Hz
CE, ROHS, LFGB, GS



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e di conservare le istruzioni, inclusa la garanzia, la ricevuta e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.

LEGGERE ATTENTAMENTE!

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo prodotto.

Conservate sempre queste istruzioni.

Verificare **SEMPRE** che la tensione indicata sul dispositivo e quella della rete elettrica corrispondano. Questo dispositivo è destinato all'uso privato e non commerciale.

Questo prodotto è destinato esclusivamente allo scopo indicato nel manuale d'uso.

NON utilizzare **MAI** la macchina per raclette vicino a fonti d'acqua, docce o altri contenitori contenenti liquidi.

NON utilizzare **MAI** il dispositivo con le mani umide o bagnate.

Asciugare sempre accuratamente il dispositivo dopo averlo pulito con un panno umido.

Tutte le persone che usano la raclette dovrebbero essere informate delle istruzioni per l'uso.

NON lasciare **MAI** la macchina per raclette incustodita, soprattutto se ci sono bambini intorno al tavolo.

NESSUNA responsabilità potrà essera attribuita al produttore e la garanzia non sarà applicabile, se l'uso del dispositivo non fosse appropriato.

Tutte le persone con capacità fisiche o intellettuali limitate, così come i bambini, dovrebbero **SEMPRE** essere sorvegliate durante l'uso della raclette.

Qualora non venissero seguite queste indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita a PEM® o al rivenditore.

Per prevenire qualsiasi pericolo o rischio di soffocamento, tenere sempre i vari componenti dell'imballo della macchina per raclette fuori dalla portata dei bambini o delle persone con capacità ridotte. **NON** **GIOCARE** **MAI** con la plastica,

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!

In caso di danni al dispositivo (ad esempio il cavo di alimentazione usurato) non tentare mai di ripararlo da soli, ma contattare il rivenditore o l'assistenza autorizzata da PEM®. Tutti gli interventi devono essere decisi o eseguiti da un tecnico certificato da PEM®.

NON lavare **MAI** la macchina per raclette in lavastoviglie.

NON utilizzare **MAI** la macchina per raclette vicino a fonti di calore, fiamme o superfici calde.

In caso di danni al dispositivo, al cavo di alimentazione o a qualsiasi altra parte, scollegare il dispositivo e verificare che sia spento per evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo gli accessori in dotazione, utilizzare la spina di alimentazione **SOLO** per questo apparecchio.

Attenzione, l'apparecchio si surriscalda, non appoggiarvi mai oggetti, cavi elettrici, ecc., in quanto il danno sarebbe **MOLTO PERICOLOSO**.

Prima di maneggiare il dispositivo (stoccaggio, pulizia o altro) lasciarlo sempre raffreddare a sufficienza.

NON **TOCCARE** **MAI** l'apparecchio quando è caldo o in uso! **RISCHIO DI USTIONI!!**

FARE ATTENZIONE a vestiti o tessuti infiammabili. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di riporlo, pulirlo, ecc.

NON mettere **MAI** un timer o un altro dispositivo sulla spina elettrica.

Quando l'apparecchio non è in uso, scollegare **SEMPRE** l'apparecchio dalla rete elettrica.

USO

Quando si utilizza per la prima volta, pulire la macchina per raclette. Usare un panno umido e un po' di sapone per strofinare, la piastra antiaderente, le vaschette e gli accessori. Successivamente pulire con un panno umido e asciugare con un panno morbido.

Durante il primo utilizzo è possibile sentire odore

o vedere dei fumi: non preoccupatevi, durante la produzione in fabbrica, gli operai applicano olio alle resistenze. E' quindi importante preriscaldare la raclette per almeno 10 minuti la prima volta. per evitare qualsiasi inconveniente a ciò connesso. Per portare la piastra a temperatura per grigliare, calcolare dai 10 ai 15 minuti di riscaldamento. Proteggete il tavolo dagli schizzi di grasso della griglia.

1. Srotolare il cavo di alimentazione.
2. Verificare che il voltaggio indicato corrisponda a quello del luogo dove stai utilizzando il dispositivo.
3. Prima di collegare posizionare bene la piastra antiaderente.
4. Quindi collegare la spina, verificare che l'apparecchio sia su una superficie piana e stabile e iniziare a riscaldare la macchina per raclette.
5. Verificare sempre che il termostato sia su 0 quando si collega la macchina per raclette.
6. MAI trascinare o spostare la macchina per raclette utilizzando il cavo di alimentazione.
7. NON LASCIARE MAI le palettine di legno per il formaggio nell'area grill!

DATI TECNICI

Voltaggio: 50/60Hz 220-240V

PA-800 Potenza: 1200 W - Classe 1

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1