

PSK 12A PSK 15A

Diffusore amplificato
Amplified speaker

MANUALE DI ISTRUZIONI
Instruction Manual

INDICE / INDEX

• ITALIANO

PAG. 4

• ENGLISH

PAG. 10

- PT** Digitalize o código QR, selecione o seu idioma e descarregue o manual de instruções.
- ES** Escanea el código QR, selecciona tu idioma y descarga el manual de instrucciones.
- FR** Scannez le code QR, sélectionnez votre langue et téléchargez le manuel d'instructions.
- DE** Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihre Sprache und laden Sie die Bedienungsanleitung herunter.
- PL** Zeskanuj kod QR, wybierz swój język i pobierz instrukcję obsługi.
- GR** Σαρώστε τον κωδικό QR, επιλέξτε τη γλώσσα σας και κατεβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
- SK** Naskenujte QR kód, vyberte jazyk a stiahnite si návod na použitie.
- SL** Skenirajte kodo QR, izberite svoj jezik in prenesite navodila za uporabo.


HR Skenirajte QR kod, odaberite svoj jezik i preuzmite priručnik s uputama.

FI Skannaa QR-koodi, valitse kieli ja lataa käyttöohje.

HU Olvasd be a QR-kódot, válaszd ki a nyelvet, és töltsd le a használati útmutatót.




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / PACKAGING CONTENT



DIFFUSORE
Speaker



TELECOMANDO
Remote control



CAVO ALIMET.
Power cable



MANUALE
Instructions



All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti i componenti. Comunicate immediatamente al venditore eventuali danni o mancanze.

When you open the package check that product is in good condition and that all the parts are present. Immediately notify the seller if any part is damaged or missing.

SEGUICI E SCOPRI LE ULTIME NOVITA'

L'acquisto del tuo nuovo prodotto è solo la partenza per uno straordinario viaggio nel mondo dei prodotti KARMA. Migliaia di articoli in costante aggiornamento che potrai conoscere anche tramite I nostri canali social. Iscriviti subito per non perdere I post sui prodotti più interessanti del momento.

FOLLOW US AND DISCOVER THE LAST NEWS

By purchasing your new product you have just started an extraordinary journey across the world of KARMA products.

Thousands of constantly updated items that you can discover also on our social channels.

Sign up now and don't miss the posts on the most interesting products of the moment.



INSTAGRAM:

<https://www.instagram.com/karmaitaliana>



FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/karmaitaliana.it>



YOUTUBE:

<https://www.youtube.com/@karma.italiana>



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE **EU COMPLIANCE DECLARATION**

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura diffusore con bluetooth PSK 12A / PSK 15A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the radio equipment type speaker with bluetooth PSK 12A / PSK 15A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl

GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.karmaitaliana.it dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE



- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti gli accessori.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete a 120 - 230V. Non apritelo, non smontatelo e non cercate di intervenire al suo interno. In caso di utilizzo improprio esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- Il prodotto è destinato ad uso professionale e l'installazione deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati, competenti di impianti elettrici e di sonorizzazione.
- In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose.
- Assicuratevi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella impostata sul prodotto. Un voltaggio errato danneggerebbe seriamente l'apparecchio.
- **Apparecchio di classe I:** per evitare il rischio di pericolose scosse elettriche, prima di accendere il prodotto controllate sempre che l'impianto elettrico sia collegato alla messa a terra. Non tagliate il cavo interno o esterno di messa a terra, né scollegate il cablaggio del terminale di messa a terra.
- Prima di effettuare collegamenti con altri dispositivi controllate che tutti gli apparecchi siano scollegati dall'alimentazione e che i volumi siano posti sul minimo.
- Il prodotto non è adatto per usi esterni. Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- Non posizionate recipienti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sull'apparecchio o in prossimità di esso.
- Installate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore e non ostruite le prese d'aria.
- Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.
- Se il prodotto non si accende controllate il fusibile e se necessario sostituitelo con uno dello stesso tipo e amperaggio, dopo aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.
- Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli: potrebbe ridurre la durata del dispositivo.
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo. Non tagliate modificate o piegate il cavo di alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati se presenti durante l'utilizzo del prodotto. Attenzione: il telecomando contiene una batteria a bottone che, in caso di ingestione, può causare ustioni chimiche gravi o mortali nell'arco di due ore. Tenetelo lontano dalla portata dei bambini.
- Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.





Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Al sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il telecomando del prodotto contiene una batteria che, in base alla Direttiva Europea (UE)/2023/1542, non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.


CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.
- In caso di invio in assistenza è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale: vi raccomandiamo quindi di conservarlo.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.



TELECOMANDO

A: Mode

B: Folder +/-


C: Play/Pause

D: Traccia precedente/
successiva

E: Vol-/Vol+


F: EQ

G: Selezione rapida



1. MODULO MP3

Utilizzate il tastierino di navigazione e il display per gestire le principali funzioni del prodotto.



MODE:

Premete il tasto per scegliere la modalità desiderata (USB, MicroSD, Bluetooth).



Se tenuto premuto vi consente di spegnere il modulo MP3.



PLAY/ PAUSE

Utilizzatelo per avviare la riproduzione e/o mettere in pausa il brano selezionato.



FOLDER

Premetelo per visualizzare le cartelle all'interno del vostro dispositivo di memoria inserito.

FOLDER +/- (nel telecomando)

Tenetelo premuto per selezionare la cartella desiderata



FUNZIONE REPEAT

Premetelo per attivare la ripetizione del singolo brano MP3 o dell'intera cartella. In random riproduce casualmente i brani.



EQ

Tenetelo premuto per cambiare la modalità di equalizzazione: Rock, Country, Jazz, Classic, Pop, Normal



INDIETRO/ VOLUME-

Premendo questo tasto e rilasciandolo si passa alla traccia precedente. Tenendo premuto il tasto si abbassa il volume



AVANTI/ VOLUME+:

Premendo questo tasto e rilasciandolo si passa alla traccia successiva. Tenendo premuto il tasto si alza il volume.



REC:

Premendo questo tasto inizierete a registrare su chiavetta USB. Per terminare la registrazione premete nuovamente il tasto.



TWS:

Per attivare la funzione impostate i due diffusori (stesso modello) in modalità bluetooth. Su uno dei due tenete premuto il tasto TWS. Sul display apparirà "TWS play". A questo punto, collegate il vostro dispositivo (smartphone, tablet, etc...) ai diffusori in modo da ottenere un effetto stereo. La funzione TWS va solo con riproduzione tramite bluetooth.



PRESA USB:

Utilizzatela per inserire una chiavetta USB per riprodurre brani musicali MP3.

PRESA MICRO SD:

Utilizzatela per inserire una TF CARD per riprodurre brani musicali MP3.

IR:

Ricevitore Infrarossi per telecomando

2. REGOLATORE VOLUME MP3

Utilizzatelo per regolare il volume del modulo MP3 dove collegate i vostri dispositivi.

3. EQUALIZZATORE 5 BANDE

Equalizzatore grafico per regolare il volume a piacimento.

4. INGRESSO MICROFONICO

Permette di collegare un microfono a filo dinamico o radiomicrofono con connettore XLR o Jack 6,3mm mono

5. REGOLATORE VOLUME MIC

Utilizzatelo per regolare il volume del microfono collegato all'ingresso 4.

6. LINE IN

Tramite queste prese (RCA + XLR + Jack 3,5mm ST) potrete collegare dispositivi di linea esterni (Lettori CD, PC...)

7. LINE VOL

Utilizzatelo per regolare il volume delle sorgenti audio collegate ai connettori di ingresso 6.

8. LINE OUT

Vi permetterà di collegare dispositivi di amplificazione. Il segnale proveniente da questa presa è di tipo pre-amplificato con connettore XLR.

9. REGOLATORE MASTER

E' il regolatore di volume generale dell'intera miscelazione.

10. LED POWER

Si accende per indicare la corretta alimentazione dell'apparecchio

11. LED CLIP

Questo led indica una sorgente dal livello particolarmente alto. In questo caso suggeriamo di abbassare il livello agendo sul volume dell'ingresso utilizzato. Un lampeggio occasionale è accettabile. Se rimane acceso in modo fisso c'è la possibilità di danneggiare irrimediabilmente il diffusore.

12. SPEAKER OUT 8Ω

Utilizzate questa presa per il collegamento di una cassa passiva supplementare (potenza max 350W/ 8 Ohm)

13. SELETTORE DI VOLTAGGIO

Utilizzatelo per selezionare il corretto voltaggio di ingresso.

14. PRESA AC (con fusibile)

Collegate il cavo di alimentazione che trovate nella confezione

15. TASTO DI ACCENSIONE

Utilizzatelo per accendere o spegnere il prodotto.

PSK 12A		PSK 15A
Alimentazione	120V ~ 60Hz / 230V ~ 50Hz	
Batteria TC	CR 2025 3V - 150mAh	
Potenza Max	360 W	410 W
Potenza RMS	180 W	205 W
Struttura Box	ABS	
Woofers	12" - 4Ω - 2" Voice Coil Magnete 40 oz	15" - 4Ω - 2" Voice Coil Magnete 40 oz
Tweeter	Driver a compressione 1.35" 15oz	
Ingressi	1 ingresso mic., 1 ingresso di linea	
Uscita	XLR + Speakon per diffusore passivo	
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz	50 Hz - 20 KHz
Sensibilità	94 dB	96 dB
Lettore MP3	Sì tramite Micro SD o USB	
Bluetooth	Sì, 2,4 GHz	
TWS / REC	Sì / Yes	
Regolazione toni	Equalizzatore 5 Bande	
Dimensioni	365 x 575 x 315 mm	430 x 680 x 350 mm
Peso	10,6 Kg	13 Kg

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

The product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time.

The product is manufactured in compliance with the strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety.

Please read this manual carefully before starting using the device in order to take advantage of its full potential.

Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank you again for your trust in our brand and we invite you to visit our website www.karmaitaliana.it where you will find the whole range of our products, along with useful information and updates.


CAUTIONS AND WARNINGS



- Read and follow strictly the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- When you open the package check that product is intact and that all the accessories are included.
- This device works with dangerous 120- 230V mains power. Do not open, do not disassemble and don't try to operate inside it. In case of wrong use an electric shock may occur.
- The product is conceived for professional use. Its installation must be carried out exclusively by specialized technicians, skilled in electric and audio systems. In case of wrong installation or connections, the manufacturer doesn't take any responsibility for damages to people or objects.
- Make sure that your power outlet voltage matches with the voltage set on the product. A wrong voltage would seriously damage the fixture.
- **Class I fixture:** to avoid the risk of dangerous electric shocks, before turning on the product always check that electric system is connected to ground. Never cut internal or external ground wires. Never remove ground wiring from the protective ground terminal.
- Before making any connection with other devices, check that all the fixtures are disconnected from the power source and that all the volumes are set on minimum.
- The product is not suitable for outdoor use. To avoid the risk of shortcircuits don't expose it to high temperatures (above 40°), rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Don't touch the product with wet hands.
- Do not place any recipients filled with liquids, such as vases, on top of or directly next to the appliance.
- Install the product in a stable and ventilated position, far from heat sources and don't obstruct the air vents.
- Use the fixture and its controls with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.
- If the product doesn't turn on, check the fuse and if necessary replace it with one of the same type and rating, after disconnecting the fixture from power.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Never disconnect the product from the power source by pulling on the cord. Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power supply cord and periodically check that it is in good condition.
- Wait for the product to cool before cleaning or maintenance.
- To clean the product, use only a damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.
- If the product is used in the presence of children they must be supervised. Warning: the remote control contains a coin cell battery which, if swallowed, can cause serious or fatal chemical burns within two hours. Keep it out of reach of children.



- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



This symbol alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE). The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).




The product's remote control contains a battery, which according to the European Directive (EU)/2023/1542, cannot be disposed of with normal household waste. Please inquire about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for the environment and health.

WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it.

- The warranty covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.
- Damages caused by negligence or wrong use of the device are not covered by warranty.
- The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people.
- This warranty doesn't necessarily envisage the product's replacement.
- External components, batteries, knobs, switches and any removable or subject to wear and tear parts are excluded from warranty.
- Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner.
- For all intents and purposes the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
- If you send the product for repair, it must be shipped with complete original packaging: we therefore recommend to save it.

We also suggest to register your product on our website www.karmaitaliana.it, after signing in to access the reserved area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.



REMOTE CONTROL

A: Mode

B: Folder +/-


C: Play/Pause

D: Previous / next track

E: Vol-/Vol+


F: EQ

G: Quick selection



1. MP3 MODULE

Use the navigation key and the display to manage the product's main functions.



MODE:

Press this key to select the desired mode (USB, MicroSD, bluetooth).



When held down, it turns off the MP3 module.

PLAY/ PAUSE

Use it to start playing and/or pause the selected track.



FOLDER

Press it to display the folders in the memory device you have connected.



FOLDER +/- (in the remote control)

Use it to select the desired folder

REPEAT FUNCTION

Press it to start repetition of a single MP3 song or of the whole folder. In shuffle mode it plays the songs randomly.



EQ

Long press to change the equalizing mode: Rock, Country, Jazz, Classic, Pop, Normal



BACK/ VOLUME- :

Press this key and release it to skip to the previous track. With a long press you can reduce the volume.



VOL-

FORWARD/ VOLUME+:

Press this key and release it to skip to the next track. With a long press you can increase the volume.



VOL+

REC:

Press this key to start recording on a USB stick. To stop recording press again the button.



TWS:

To activate this function set the two speakers (same model) in bluetooth mode. On one of the two press and hold the TWS key. "TWS play" will appear on the display. Now connect your device (smartphone, tablet, etc...) to the speakers, so as to obtain a stereo effect. The TWS function only works in Bluetooth mode.



USB PORT:

Insert here a USB stick to play MP3 audio.



MICRO SD PORT:

Insert here a USB stick to play MP3 audio.

IR:

Remote control infrared receiver.



2. MP3 VOLUME CONTROL

Use it to adjust the volume of the MP3 module, where you will connect your devices.

3. 5 BAND EQUALIZER

Graphic equalizer to adjust the volume at will

4. MICROPHONE INPUT

You can connect here a wired dynamic microphone or a wireless microphone with XLR or 6,3mm jack mono connector.

5. MIC VOLUME CONTROL

Use it to adjust the volume of the microphone connected to input 4.

6. LINE IN

Use these sockets (RCA + XLR + 3,5mm ST jack) to connect external line devices (CD players, PCs...) (RCA + XLR + Jack 3,5mm ST)

7. LINE VOL

Use it to adjust the volume of the audio sources connected to the input sockets 6.

8. LINE OUT

It will allow you to connect amplification devices. The signal coming from this socket is a pre-amplified one with XLR connector.

9. MASTER CONTROL

It's the master volume control of the audio signal.

10. POWER LED

It lights up to indicate that the fixture is correctly powered.

11. CLIP LED

This led indicates that the level of a source is too high. In this case we suggest to reduce immediately the level, adjusting the volume of the input you are using.

If the led flashes occasionally this is acceptable, but if it remains permanently on there is the risk of an irreparable damage to the speaker.

12. SPEAKER OUT 8Ω

You can use this socket to connect an additional passive speaker (max power 350W / 8 Ohm).

13. VOLTAGE SELECTOR

Use it to select the correct power supply voltage.

14. AC SOCKET (with fuse)

Connect here the power cable included in the package.

15. POWER BUTTON

Use it to turn on or turn off the fixture.

PSK 12A		PSK 15A
Power Supply:	120V ~ 60Hz / 230V ~ 50Hz	
TC battery	CR 2025 3V - 150mAh	
Max Power	360 W	410 W
RMS Power	180 W	205 W
Cabinet material	ABS	
Woofers	12" - 4Ω - 2" Voice Coil - 40oz magnet	15" - 4Ω - 2" Voice Coil - 40oz magnet
Tweeter	1.35" Compression Driver 15 oz	
Inputs	1 Mic Input, 1 Line Input	
Outputs	XLR + Speakon for passive speaker	
Frequency Response	20 Hz - 20 KHz	50 Hz - 20 KHz
Sensitivity	94 dB	96 dB
Mp3 Player	Yes via USB or Micro SD	
Bluetooth	Yes 2,4 GHz	
TWS / REC	Yes	
Tone control	5 band equalizer	
Dimensions	365 x 575 x 315 mm	430 x 680 x 350 mm
Weight	10,6 Kg	13 Kg

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

KARMA®

Prodotto da/ produced by:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy



Ver. 25.1

Made in China

www.karmaitaliana.it