



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

SP 200

Set sale e pepe elettrici

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



ISTRUZIONI

Si prega di conservare queste istruzioni

PRODOTTO SP:

Alimentazione: 4 batterie AAA (non incluse)

Misure di sicurezza:

Assicurarsi che le mani siano asciutte prima di utilizzare il dispositivo.

Parti del dispositivo possono surriscaldarsi durante l'uso. Evita di toccare tali aree in modo da non scottarsi.

Il dispositivo deve dissipare il suo calore per evitare di surriscaldarsi. È essenziale assicurarsi che il dispositivo sia ben areato su tutti i lati e non entri in contatto con materiali infiammabili. Non coprire il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.

Non utilizzare spugnette metalliche per pulire l'unità.

Spegnere sempre il dispositivo se:

-Funziona male durante il funzionamento.

-Prima di qualsiasi manutenzione.

-Avete finito di usare il dispositivo.

Rivolgersi sempre a un tecnico dell'assistenza autorizzato e qualificato se il dispositivo è danneggiato, malfunzionante o necessita di riparazione.

L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico. Il fornitore non può essere ritenuto responsabile per eventuali lesioni o danni causati durante l'utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza del prodotto.

NOTA: L'apparecchio non è adatto per la lavastoviglie.

BATTERIE

1. Ruotare la metà superiore del macinino in senso antiorario e staccarlo.

2. Inserire le batterie. Attenzione alla polarità. Il polo negativo (-) deve toccare la molla.

3. Montare il vano batteria sulla metà inferiore del macinino. Può essere montato solo in un senso (allineare i perni su entrambi i lati).

4. Fissare la metà superiore e ruotarla in senso orario per bloccarla in posizione.

USO

1. Girare la vite in basso per scegliere la macinatura: fine o grossolana.

2. Premere il pulsante in alto.

AVVERTENZA

Le batterie devono essere tenute lontano da fonti di calore, sole e fuoco. Sostituire una batteria scarica con una batteria dello stesso tipo. Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. Una batteria inghiottita può provocare lesioni gravi e morte. Contattate immediatamente l'ospedale se sospettate che una batteria sia stata ingerita o sia entrata in altro modo nel corpo. Conservate le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompete l'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.