

TRAVEL LG

PESA VALIGIE DIGITALE

SPECIFICHE TECNICHE

- Campo di misura: 50gr - 50Kg
- Unità di peso: Kg/Lb/oz
- Batteria: CR 2032 - 3 V
- Autospegnimento: 60 sec.
- Display: retroilluminato a 2 colori
- Funzioni: Settaggio tara e sovrappeso

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo per il vostro acquisto e Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Questo prodotto è stato attentamente progettato per essere semplice e rapido da utilizzare. Vi permetterà di pesare i vostri bagagli assicurandovi di non passare il limite di peso imposto dalle compagnie aeree. Il sovrappeso comporta generalmente un costo importante. Vi suggeriamo di verificare prima della partenza il limite stabilito dalle compagnie aeree che utilizzerete. Portate il TRAVEL LG con voi: generalmente al rientro da una vacanza la valigia pesa sempre di più ;-)

OPERAZIONI PRELIMINARI


Premete il tasto (4) per accendere l'apparecchio. Se non dovesse accendersi assicuratevi di aver rimosso la linguetta in plastica proteggi batteria o che la batteria stessa (contenuta nel vano posteriore) sia carica. Verificate che l'unità di misura indicata dal display (2) sia corretta (Kg / Lb / oz) eventualmente cambiatela con una rapida pressione del tasto (3). Per impostare il peso massimo ammesso dalla compagnia aerea, tenete premuto il tasto (3) fino a far apparire il carattere "S". Per modificare il peso usate i tasti (3-4), quindi tenete premuto il tasto (3) fino a far apparire la scritta "F" per salvare il peso impostato.

PESATA

Fissate la cinghia facendola passare nella maniglia della valigia e quindi agganciandola al triangolo metallico. Sollevate ora la valigia impugnando il TRAVEL LG e mantenete la valigia sollevata per qualche secondo fino a vedere il peso lampeggiante sul display (2); per una pesata particolarmente accurata potete riferirvi alla bolla di livello (1). In caso la valigia superi il peso preimpostato, il display si illuminerà di rosso ad indicare il sovrappeso. Terminata la pesata il valore rimarrà a display e potrà essere resettato premendo il tasto (4).

RISOLUZIONE PROBLEMI

Nel caso in cui l'apparecchio dovesse bloccarsi mostrando delle cifre lampeggianti significa che si è resettato ai valori di fabbrica. Rimuovete la batteria e reinseritela dopo pochi secondi per tornare in modalità operativa normale. L'indicazione "Lo" sul display segnala lo stato di batteria scarica.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto e seguetele scrupolosamente.

Conservatelo e includetelo se cedete il prodotto ad altri.

Non aprite il dispositivo, non smontatelo e non apportate modifiche.

Non esponete il prodotto a temperature elevate, pioggia o umidità.

Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.

Trattate il dispositivo ed i suoi comandi con cura, evitando vibrazioni, cadute e urti.

In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere la batteria.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare qualsiasi rischio di ingestione della batteria o di piccoli componenti. L'ingestione di una batteria a bottone può causare ustioni chimiche gravi o mortali nell'arco di 2 ore.

INFORMAZIONI NORMATIVE

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO

"Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Questo simbolo indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Direttiva Europea 2013/56/UE. La batteria del prodotto non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. La garanzia sui difetti di fabbrica per il consumatore è di due anni dalla data d'acquisto.

Per ulteriori dettagli, scannerizzate il codice QR.



PRODOTTO DA:
Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38 bis - 21052
Busto Arsizio (VA) - Italy

Made in China
ver: 24.1

TRAVEL LG

DIGITAL LUGGAGE SCALE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Measuring range: 50gr - 50Kg
- Weight units: Kg/Lb/oz
- Battery: CR 2032 - 3 V
- Auto power off: 60 sec.
- Display: 2 colours with backlight
- Functions: Tare & overweight setting

INTRODUCTION

Congratulations for your purchase and thank you for your trust. This product has been carefully designed to be simple and quick to use. It will allow you to weigh your luggage without risking exceeding the weight limit imposed by airlines. Overweight generally involves a very high cost. We suggest to check the limit established by the airlines you will use before departure. Take the TRAVEL LG with you: generally when returning from a holiday your suitcase always weighs more :-)

SETUP

Press the button (4) to turn on the device. If it does not turn on, make sure you have removed the plastic battery protection tab or that the battery itself (contained in the rear compartment) is charged. Check that the weight unit shown on the display (2) is correct (Kg or Lb or Oz) and if necessary change it with a short press of the button (3).


To set the maximum weight allowed by the airline, hold down the button (3) until the character "S" appears. To change the weight, use the buttons (3-4), then hold down the button (3) until the character "F" appears, to save the set weight.

HOW TO WEIGH

Fasten the strap by passing it through the handle of the suitcase and then hooking it to the metal triangle. Now lift the suitcase by holding the TRAVEL LG and keep the suitcase raised for a few seconds until you see the weight flashing on the display (2). For a particularly accurate weighing you can refer to the level bubble (1). If the suitcase exceeds the preset weight, the display will light up red to indicate overweight. Once the weighing is complete, the value will remain on the display and can be reset by pressing the button (4).

TROUBLESHOOTING

If the device freezes and displays flashing digits, it means that it entered the factory setting state. Remove the battery and reinstall it after a few seconds to return to normal operation. The "Lo" indication on the display means low battery.



SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow strictly the following instructions.

Keep them and include them if you give the product to another user.

Do not open or take apart the device and don't make changes to it.

Do not expose the product to high temperatures rain or humidity.

Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.

Use the product and its control with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.

In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately.

Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center.

If the product is not used for a long time, it is recommended to remove the battery. Keep the product out from children's reach to avoid any risk of swallowing the battery or small components.

A swallowed button cell or coin battery can cause death or internal chemical burns in as little as 2 hours.

REGULATORY INFORMATION

The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl.

DISPOSAL INFORMATION

Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE).

The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. Appropriate separate collection helps to prevent negative impact on the environment and human health.

European Directive 2013/56/EU. The product's battery cannot be disposed of with normal domestic waste. A correct disposal allows to avoid negative consequences for environment and health. Find out about the local regulations regarding the separate collection of batteries.

WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current European regulations. The warranty for the end-consumer covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase.

For detailed warranty conditions please scan this QR code.



PRODUCED BY:
Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38 bis - 21052
Busto Arsizio (VA) - Italy

Made in China
ver. 24.1