



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

VC III

Aspiratore ciclonico

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

VC-111 Aspirapolvere multiciclonico senza sacco
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50-60Hz 700W
CE, GS, ROHS ERP2 Classe A



LEGGERE PRIMA DELL'USO

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'aspirapolvere e conservarle per riferimento futuro. Collegare il dispositivo a una presa che soddisfi i requisiti e certificata SOLO da un professionista e in conformità con le normative locali.


Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, rimuoverla con cura dal suo imballo; rimuovere le pellicole protettive (rispettare l'ambiente). Non immergere l'aspirapolvere in acqua o altri liquidi e assicurarsi che le parti elettriche rimangano asciutte. Asciugare accuratamente il dispositivo e gli accessori con un panno asciutto prima dell'uso. In caso di uso improprio, PEM e il distributore declinano ogni responsabilità per lesioni personali o danni a persone esterne causati da un uso improprio.

INTRODUZIONE

VC-111 è caratteristico per il suo aspetto e il particolare colore della struttura interna. Grazie al sistema ciclonico HEPA-filtro, Si tratta di un aspirapolvere multiciclonico senza sacco, pulsante a pedale ON/OFF e il pulsante di avvolgimento automatico del filo. La potenza assorbita è controllata dalla sua elettronica avanzata e ha un minimo di rumorosità e un'efficienza che lo rendono un aspirapolvere ideale per le pulizie quotidiane.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. Dopo l'uso, spegnere l'aspirapolvere prima di staccare la spina.
2. Non trascinare l'aspirapolvere sul proprio cavo di alimentazione durante e dopo l'uso.



3. Non aspirare materiali o parti calde e/o in fiamme. Non aspirare acqua o liquidi.




4. Non raccogliere oggetti taglienti o pesanti. Non utilizzare o conservare vicino a una fonte di calore.



UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

1. Preparazione:


1. Inserire l'estremità del tubo nella presa d'aria ruotando di 90° in senso orario fino a quando non si sente il clic di corretto posizionamento.
2. Dopo l'uso, ruotare il tubo di 90° in senso antiorario ed estrarlo dalla sua sede.



2. Utilizzare l'aspirapolvere:


Tirare il cavo per la lunghezza appropriata, inserire la spina nella presa (secondo il voltaggio indicato per questo prodotto).

Quindi premere il pulsante di accensione per azionare il VC-111. L'aspirapolvere inizia a funzionare. Il comando che può regolare l'intensità di aspirazione è sull'impugnatura.



3. Uso della spazzola a due posizioni

Per pavimenti duri utilizzare le setole. Ritrarre le setole per moquette o pavimento senza rivestimento duro.



4. La spazzola stretta è fatta per pulire i piccoli spazi e gli angoli... Grazie alle sue setole morbide è possibile pulire anche i tessuti.



5. Dopo l'uso:


Premere il pulsante ON/OFF per fermare l'aspirapolvere. Premere il pulsante di riavvolgimento del cavo per avvolgere il filo in modo uniforme.



(Attenzione: se non è possibile riavvolgere completamente il cavo di alimentazione, estrarre leggermente il cavo e premere nuovamente il pulsante di riavvolgimento del cavo. È possibile ripetere la fase di riavvolgimento finché il cavo non è completamente riavvolto. Dopo l'uso, potete riporre l'aspirapolvere come mostrato nell'immagine.


PULIZIA DEL VANO POLVERE

Quando la polvere raggiunge il bordo del filtro (vedi foto), è necessario svuotare il contenitore della polvere. Una volta svuotato, sostituire il contenitore e ricordarsi di pulire il filtro HEPA. Per aprire il cestino seguire le istruzioni come in foto.



MANUTENZIONE

- Il filtro HEPA deve essere pulito regolarmente per mantenere la potenza e l'efficienza dell'aspirapolvere.
- Se il filtro HEPA è sporco o pieno, ricordarsi di pulirlo con cura.



- AVVERTENZA ! Non lavare mai il filtro rosso in lavatrice. NON pulire MAI la parte del motore con acqua. Solo un panno umido.

CONSIGLI

- Non pulire l'involucro esterno dell'aspirapolvere con benzina o altri liquidi abrasivi. Si prega di strofinare con acqua e sapone liquido. Asciugare sempre prima di riutilizzarlo!
- L'aspirapolvere è concepito solo per il normale uso domestico.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con facoltà fisiche e mentali ridotte senza supervisione.
- Se il cavo dell'aspirapolvere è danneggiato, deve essere sostituito dal venditore, dal produttore o da un servizio assistenza autorizzato PEM®.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

DATI TECNICI

Voltaggio: 50/60Hz 220-240V

Potenza VC-111: 700 W

ERP2 Classe A

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1