

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CRC SO1

Telecomando sostitutivo Sony

















Semplice ed immediato: basta inserire le batterie ed Ã" pronto all'uso. E' in grado di sostituire il telecomando originale delle TV di

marcă SONY.

Dispone di tutti i tasti utili alla funzioni abilitate sulla vostra televisione inclusi i tasti per le nuove funzioni smart quali Netflix e Youtube.

I tasti sono gommati e gradevoli al tatto. La scocca del telecomando A" di tipo antiurto e sagomata per il massimo dell'ergonomia durante l'impugnatura.

Compatibilità TV	Sony
Tipo di trasmissione	Infrarossi
Tasti retroilluminati	No
Tastiera estesa	No
Tasto Netflix	Si
Tasto Youtube	Si
Tasto Prime Video	No
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,074
Dimensioni (L x H x P)	45 x 198 x 25 mm
Modalità di alimentazione	Solo a batterie

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



