

AT 2010
AT 2020
AT 2050

KARMA®

*Antenne digital
amplificate per TV*



Manuale di istruzioni



1	Antenne
2	Cavo verso TV
3	Ingresso antenna esterna

4	Regolatore GAIN
5	Selettore interno/esterno
6	Presenza di alimentazione

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo antenna amplificata digitale che vi permetterà di ricevere, anche in condizioni estreme, il segnale televisivo. Utilizzata soprattutto in montagna, al mare, su camper o in barca, si presta anche all'utilizzo in tutti quei luoghi ove non arriva il cavo d'antenna tradizionale.

Realizzata con materiali di alta qualità, è il frutto di un'attenta progettazione ed è una delle uniche antenne espressamente raccomandate per l'utilizzo in abbinamento a decoder digitali terrestri.

Piccola e maneggevole, si monta e si smonta in pochi attimi e può essere agevolmente trasportata ovunque.

Leggete attentamente il seguente manuale d'istruzioni al fine di utilizzare correttamente l'apparecchio e trarre da esso la massima resa, riferitevi alle figure riportanti le indicazioni dei comandi e delle prese.

Questo manuale si riferisce contemporaneamente ai 3 modelli:

AT 2010

AT 2020

AT 2050

essendo esse molto simili in relazione alle prese ed ai comandi.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per verificare se vi siano aggiornamenti per i vostri apparecchi KARMA, visitate il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Collegate il cavo coassiale(2) dell'antenna alla presa posta sul retro della TV o del Videoregistratore.

2) Estendete completamente le antenne telescopiche(1) per favorire una migliore ricezione.

3) Se avete acquistato il mod. AT 2050, premete il tasto posto sulla parte superiore dell'antenna, per estrarre l'elemento ricettore.

4) Se avete acquistato il mod. AT 2020 sarà necessario avvitare il connettore del cavo in dotazione alla presa posteriore

5) Se possedete un'altra sorgente di segnale esterno quale una seconda antenna, potrete collegarla alla presa "CABLE"(3).

6) Inserite la spina dell'alimentatore in dotazione nella presa di corrente elettrica domestica a 220V, quindi connettete lo spinotto posto all'estremità opposta, alla presa di alimentazione(6).

La vostra antenna è già operativa !

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- 1) Selezionate tramite il tasto(5) la ricezione del segnale da antenna esterna (non da quella che eventualmente avete connesso).
- 2) Accendete la TV e selezionate la frequenza desiderata.
- 3) Se vi fosse cattiva ricezione, potrete agire sul comando di guadagno "GAIN"(3).
- 4) Per una ricezione ottimale delle bande VHF/UHF/FM, estendete al massimo le antenne telescopiche e ruotate la parabola.

Buona visione !

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
Eventuali riparazioni vanno effettuate da personale specializzato.
- 2) Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

SPECIFICHE TECNICHE

AT 2010

Frequenza operativa: 60-860Mhz
Guadagno: fino a 36db
Impedenza RF in uscita: 75Ohm
Alimentazione: DC 12V
Alimentatore: AC 230V / DC 12V
Dimensioni: 150x145x180mm
Peso: 350gr

AT 2050

Frequenza operativa: 50-890Mhz
Guadagno: 22db +/- 2db
Impedenza RF in uscita: 75Ohm
Alimentazione: DC 12V
Alimentatore: AC 230V / DC 12V
Dimensioni: 220x220x170mm
Peso: 625gr

AT 2020

Frequenza operativa: UHF 470-870Mhz
Guadagno: 21db +/- 3db
Impedenza RF in uscita: 75Ohm
Alimentazione: DC 5V - 50mA
Alimentatore: AC 230V / DC 9V - 100mA

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

KARMA® GARANZIA - GUARANTEE

MODELLO

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE



KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it