



KARMA®

BOX “PRO”

BX 240

BX 242



MANUALE DI ISTRUZIONI



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Amplificatore
(BX 242)

- 1 - Tweeter
- 2 - Woofers
- 3 - Presa IEC di alimentazione 220V
- 4 - Portafusibile
- 5 - Interruttore di accensione
- 6 - Volume MIC
- 7 - Presa per microfono
- 8 - Volume LINE
- 9 - Presa di ingresso segnali di linea
- 10 - Presa di uscita per altri box amplificati



CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO**DATA DI ACQUISTO****NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE**

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi del attribuita solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. Le spese degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del difetto alla garanzia, sono a carico del cliente.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

DATI TECNICI

BX240	
Tipo box:	Passivo
Costituzione:	ABS
Potenza:	350W
Impedenza:	8 Ohm
Woofers:	12"
Risposta in freq.:	40-20000 hz
Dimensioni (mm):	580x430x310

BX242	
Tipo box:	Amplificato
Costituzione:	ABS
Potenza musicale:	160W
Potenza RMS:	100W
Impedenza:	8 Ohm
Woofers:	12"
Risposta in freq.:	40-20000 hz
Ingressi:	Jack 6,3mm
Sensibilità:	mic: 3mV
Impedenza:	line: 750mV
Dimensioni (mm):	mic: 2,2KOhm
	line: 10 KOhm
	580x430x310

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la Vostra scelta: il box da Voi acquistato è in grado di riprodurre fedelmente la Vostra voce musica, in modo potente e rispettandone la fedeltà. I diffusori sono stati infatti costruiti utilizzando materiali di ottima qualità. Sono dotati di un grosso woofer(2) destinato a riprodurre le basse tonalità e da tweeter (1) che si occupano invece della riproduzione di note alte. Questo genere di box, date le doti di robustezza e grande potenza, si presta in particolar modo all'utilizzo in pub, piccoli concerti, discoteche e feste di ogni genere.

Il presente manuale riporta le caratteristiche di due diffusori similari ma di diverse caratteristiche. Il modello BX 240 è infatti un box passivo mentre il modello BX 242 contiene un amplificatore in grado di farlo lavorare autonomamente.

Riferitevi al vostro articolo in relazione al nome del modello riportato.

Consultando il nostro catalogo generale, troverete numerosi accessori opzionali che vi permetteranno di sfruttare al meglio il vostro nuovo apparecchio. Non mancano infatti microfoni, cavi di collegamento, amplificatori e riproduttori musicali.

Vi preghiamo di voler leggere attentamente le istruzioni che seguono, con riferimento alle figure riportanti l'indicazione dei comandi e delle prese, per utilizzare in Vostro apparecchio nel modo più conveniente.

Istruzioni per il collegamento

1. Posizionate i box in una posizione tale che il suono fuoriuscente riesca a coprire tutta l'area desiderata.

BX 240

Collegate il box all'amplificatore accertandovi che esso supporti impedenze di 8 Ohm. In caso l'amplificatore non gestisca diffusori con tale impedenza, rivolgetevi ad un tecnico specializzato al fine di collegare opportunamente i box tra di loro fino ad ottenere un'impedenza gestita dall'amplificatore.

ATTENZIONE: Tali operazione vanno effettuate esclusivamente ad opera di personale altamente specializzato.

Errate connessioni potrebbero causare un degrado della qualità audio e danneggiare seriamente le apparecchiature connesse.

BX 242

- Collegate il cavo di alimentazione alla presa (3) e quindi alla corrente elettrica domestica 220V.

- Inserite nell'apposita presa(7), un microfono.

- Inserite nell'apposita presa(9), un segnale di linea proveniente da CD, Radio etc.

- Collegate un'eventuale secondo box alla presa "link" (10) che fornirà un segnale identico a quello fornito alla presa "Line in" (9).

Istruzioni per il funzionamento

Effettuati i collegamenti non vi rimane che attivare l'amplificatore esterno (BX 240) o premere il tasto di accensione(4) nel caso della BX 242.

Regolate il volume dell'amplificatore esterno(BX 240) o i volumi (6-8) nel casodella BX 242 accertandovi di non eccedere: potenze superiori ai wattaggi supportati dai box, potrebbero danneggiarli irreparabilmente o causare distorsioni nella riproduzione.

Precauzioni e avvertenze

1. In caso di malfunzionamento, evitate di aprire l'apparecchio. Eventuali riparazioni vanno effettuate esclusivamente da personale specializzato.

2. Il BX 242 è munito di fusibile che evita il danneggiamento dell'amplificatore in caso di sovraccarichi elettrici. Se si dovesse bruciare, sostituitelo con uno di eguale valore amperometrico. Se si dovesse bruciare nell'arco di breve tempo, fate controllare il box da un laboratorio specializzato.

3. Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Trattate l'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.