




KARMA®

DC 6
DC 12

PULSANTIERA
A 6/12 CANALI



MANUALE DISTRUZIONI


Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

DC 6 - DC 12

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

DC 6 - DC 12

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni: è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

Precauzioni ed avvertenze

- Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- Gli apparecchi sono protetti da fusibile. Qualora esso dovesse bruciarsi, fatelo sostituire con altro di identica capacità dopo esservi accertati che l'apparecchio non sia in avaria per corto circuito. Il fusibile è interno. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.
- In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio per lunghi periodi, scollegate la spina dalla presa di alimentazione 220V.
- Tenete lontano dalla portata di bambini.

Specifiche tecniche

DC 6

Numero canali: 6

Carico massimo per canale: 10A

Wattaggio max per canale: 2200W

Compatibilità Rack: SI (19")

DC 12

Numero canali: 12

Carico massimo per canale: 10A

Wattaggio max per canale: 2200W

Compatibilità Rack: SI (19")

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

ITALIANO

Congratulazioni per l'acquisto di questo interessante apparecchio che Vi offrirà la possibilità di collegare diverse lampade (fino a 6 per il mod. DC 6 e fino a 12 per il mod. DC 12) e di pilotarne l'accensione/spegnimento senza dover agire su ogni singolo apparecchio. Apprezzerete sicuramente la qualità dei componenti e l'ottima fattura con i quali sono realizzati tutti i nostri prodotti. Seguite attentamente le istruzioni che seguono per ottenere i migliori risultati dall'apparecchio appena acquistato.

ATTENZIONE: tutti i collegamenti vanno effettuati a cura di personale specializzato e comunque con le apparecchiature scollegate dalla presa elettrica.

Istruzioni per i collegamenti

1. Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga sufficientemente aerato e lontano da fonti di calore. Provvedete eventualmente al fissaggio a rack utilizzando gli appositi fori di fissaggio (3).

2. Assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente 220V e quindi connettete le spine di tutte le lampade da controllare, alle prese posteriori (4).

Sulla parte frontale della pulsantiera sono presenti i tasti di accensione(2) relative alle lampade connesse alle prese posteriori. Vi consigliamo di memorizzare la posizione delle lampade in relazione ai

tasti corrispondenti (ad esempio al tasto 1 corrisponde un determinato scanner, al tasto 2 corrisponde la Fog-machine etc.)

3. Inserite la spina del cordone di alimentazione nella presa di corrente a 220Volt. La pulsantiera sarà pronta per l'uso.

Istruzioni per il funzionamento

1. Accensione: una volta collegato l'apparecchio all'alimentazione, dovrete semplicemente decidere l'apparecchiatura da accendere/ spegnere ed agire sul relativo tasto (2).

2. Spegnimento: Agite nuovamente sul tasto (2) corrispondente all'apparecchiatura da disattivare.

3. Fusibili: Sulla parte frontale, sono presenti i portafusibili relativi ad ogni tasto d'accensione disponibile. In caso di mancato funzionamento di un apparecchio, anche dopo aver premuto il relativo tasto, verificate l'integrità del fusibile corrispondente.

ATTENZIONE: prima di rimuovere il fusibile, scollegate la presa di alimentazione della pulsantiera.