

KARMA®

DJ 421

EFFETTO LUCE BARREL



Manuale di istruzioni

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la scelta del suo straordinario effetto luminoso, risultato delle più moderne tecniche costruttive. Questo apparecchio, costruito con componenti di elevata qualità, le permetterà di ottenere effetti scenici spettacolari, specialmente in presenza di fumo o nebbia che ne risalterà i fasci luminosi.



Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione “precauzioni ed avvertenze” che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il vostro apparecchio.



ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Accertatevi che il cavo di alimentazione sia disconnesso dalla rete elettrica. Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchio spento e scollegato.

2) Controllate che la lampadina sia inserita e intatta.


Per accedere al vano lampadina, rimuovete il pannello superiore.

Ricordatevi di non toccare la lampadina a mani nude e di utilizzare un comune straccio, se toccata con le mani, la lampadina potrebbe danneggiarsi. Se per caso avete acceso in precedenza l'effetto luce, accertatevi che la il cavo della corrente sia scollegato e che la lampadina sia fredda. Una volta controllata la lampadina ed eventualmente rimpiazzata con una identica, riposizionate il coperchio del vano lampadina.

3) Il vostro scanner può funzionare autonomamente o abbinato ad altri scanner dello stesso modello. In tale caso essi si muoveranno nello stesso modo in sincronia.

Se optate per il collegamento multiplo dovreste connettere la presa "Master out"(6) alle presa "Slave in"(5) del faro successivo ripetendo l'operazione fino al completamento degli scanners.

Riferitevi alla figura sottostante.



4) Fissate lo scanner sull'eventuale tralicci tramite la staffa(1) bloccandola con i pomelli(2).

Attenzione: Nel posizionare l'effetto luce, abbiate cura che esso sia posizionato in zona areata e che le sue prese di raffreddamento o la ventola(7) non siano in alcun modo ostruite. Le lampadine interne generano molto calore che, se non dissipato correttamente, potrebbe causare la precoce bruciature delle lampadine.

5) Inserite l'alimentazione(4) nella normale presa elettrica domestica a 220V

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Effettuati i collegamenti ed alimentato l'apparecchio, lo scanner si attiverà operando a tempo di musica. Il cilindro a specchi(3) si muoverà riflettendo i raggi luminosi e generando uno spettacolare effetto.

La ventola di raffreddamento(7) garantisce una corretta areazione della lampada. In caso di guasto, scollegare l'effetto luce dalla presa di corrente, attendere che esso si sia raffreddato quindi controllare come prima cosa l'integrità della lampadina e per seconda, l'integrità del fusibile contenuto nel porta fusibile.

Per salvaguardare la vita della lampadina, suggeriamo di utilizzare questo effetto luce in alternanza ad altri effetti e di non lasciarlo attivo per lunghi periodi (oltre 20 min).

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Non utilizzate l'apparecchio in ambienti umidi o polverosi.
- 5) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 6) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 7) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di lampadina utilizzata:	ELC 24V - 250W
Funzionamento:	Ad attivazione sonora Modalità master/slave
Ruota colori:	7 colori + bianco
Ruota gobo:	12 Gobo
Fusibile:	2A - 230V
Raffreddamento:	tramite ventola
Dimensioni:	105 x 105 x 320 mm
Peso:	3 Kg.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

DJ 421

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Made in China

