



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

HD 141/142

Asciugacapelli

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

HD-141/142 ASCIUGACAPELLI

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz

(HD-141 2000W, HD-142 1000W)



CONSIGLI D'USO

Si prega di conservare tutte le istruzioni per riferimento futuro.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere sempre prese le precauzioni di base.

Queste includono quanto segue:

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI

Prima di collegare questo apparecchio alla presa di corrente, controllare il voltaggio scritto sull'asciugacapelli e assicurarsi che corrisponda al voltaggio della rete elettrica (vedi informazioni tecniche).

Assicuratevi che il dispositivo sia lontano dall'acqua; non utilizzare vicino a piscine, vasche da bagno, lavandini o altri luoghi vicino all'acqua.

Lasciare l'interruttore in posizione off quando il prodotto viene appoggiato.

Quando l'asciugacapelli viene utilizzato in bagno, scollegarlo subito dopo l'uso. Potrebbe essere pericoloso anche se l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio è spento.

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di installare un dispositivo a corrente residua (RCD) inferiore a 30 A nel vostro bagno. Si prega di consultare un installatore di RCD.

Non lasciare che i bambini utilizzino questo apparecchio, destinato esclusivamente all'asciugatura dei capelli e non per altri scopi.

Assicurarsi di non utilizzare vicino a tessuti, carta o altri materiali infiammabili. Altrimenti, può facilmente prendere fuoco.

Assicurarsi di non conservare questo dispositivo in un ambiente umido, come il bagno.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista.

Quando si impugna l'asciugacapelli, partendo dal basso, il primo pulsante serve per la regolazione dell'aria. "0" per stop "; I" per aria debole, "II" per aria forte;

Il secondo pulsante serve per regolare la temperatura: "0" è per lo spegnimento; "I" per bassa

temperatura; "II" per alta temperatura;

Nota :

Quando si utilizza l'asciugacapelli, non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria. È meglio pulirli una o due volte alla settimana, per evitare rischio d'incendio o danni all'apparecchio.

Non tirare il cavo di alimentazione. Se si notano danni al cavo di alimentazione, farlo sostituire da personale autorizzato.

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Vi ringraziamo per il vostro acquisto. Prima di utilizzare questo prodotto, leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Se riscontrate un qualunque problema vi preghiamo di contattare il rivenditore locale in modo che possa essere risolto il più rapidamente possibile, mentre il dispositivo è ancora in garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 2000 W (HD-141), 1000 W (HD-142)

Tensione: 50Hz 220V-240V

Note:

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

ST 151/152

Piastra per capelli

Manuale di istruzioni • Instruction manual

www.karmaitaliana.it

ST-151/152 PIASTRA LISCIACAPELLI

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz 40W (ST-151), 25W (ST-152)



IMPORTANTE

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservare tutte le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Utilizzare una fonte di alimentazione a 220V. Quando si preme l'interruttore di alimentazione, la spia luminosa si illumina e significa che la piastra per capelli (arricciacapelli) funziona correttamente ed è pronta per l'uso.
2. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
3. Preriscaldare il dispositivo per alcuni minuti: quando la piastra per capelli ha raggiunto la temperatura desiderata, è possibile utilizzarla.
4. Assicuratevi di asciugare i capelli all'80-90% prima dell'uso.
5. Quando si utilizza la piastra per capelli, allontanarla dall'attaccatura dei capelli di circa 5,5 mm a 10 mm, per evitare possibili ustioni, poiché la parte anteriore del dispositivo è calda.
6. Dopo l'uso, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina. Quando la piastra si sarà raffreddata, conservatela in un luogo asciutto.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

Si prega di seguire le regole seguenti:

1. Si prega di non coprire la piastra per evitare cortocircuiti dovuti all'alta temperatura.
2. Non mettere oggetti infiammabili o non resistenti al calore sulla piastra durante l'uso.
3. Non utilizzare in ambienti umidi, non mettere in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche e/o danni al dispositivo.
4. I bambini non sono autorizzati a utilizzare la piastra per evitare ustioni. Tenere il dispositivo e il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
5. Il dispositivo può essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, capacità sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono supervisionate o sono state istruite all'uso del dispositivo in modo sicuro e se ne comprendono i

rischi.

6. La piastra deve essere lontana dalla pelle per evitare ustioni.
7. Dopo l'uso, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina. Quando la piastra si sarà raffreddata, conservatela in un luogo asciutto.
8. In caso di guasti durante l'uso o se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare l'assistenza specializzata.
9. Non lasciare mai l'apparecchio in funzione incustodito.
10. Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 40W (ST-151), 25WW (ST-152)

Tensione: 50Hz 220V-240V

Note:

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1